



00C462800AR0

AIRFRYER 7 LT INOX

KULLANIM KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

BU KILAVUZ HAKKINDA

Cihaz, yürürlükteki belirli Avrupa Standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve kullanıcı için potansiyel olarak tehlikeli olan tüm parçalar korunmuştur. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Olası yaralanma ve hasarları önlemek için cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere el altında bulundurun. Bu cihazı başkalarına vermeye karar vererseniz, bu kılavuzda eklemeyi unutmayın.

Bu kılavuzda verilen uyarı sembollerinin anlamları aşağıdaki şekildedir;

-  Çocuklar için tehlike
-  Yanıklara karşı uyarı
-  Elektrik nedeniyle tehlike
-  Uyarı - maddi hasar
-  Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

AMAÇLANAN KULLANIM

Cihaz katı yiyecekleri pişirmek için kullanılabilir. Cihazı sıvı gıdaları pişirmek için kullanmayın. Aşırı miktarda sıvı eklenirse, dışarı sızabilir ve cihaza zarar verebilir.

Bu cihaz ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır.

Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması Üretici tarafından uygun görülmemiştir ve Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanacak her türlü hasardan muaftır.

Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin geçersiz kalmasına neden olur.

KALICI RİSKLER



Yanıklara karşı uyarı.

Cihaz çalışır durumdayken veya kapatıldıktan hemen sonra veya bir kaç dakika sonra sepete, pişirme bölmesine, yapışmaz plakaya ve cihazın iç metal parçalarına dokunmayın. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Cihaz, evsel veya benzeri amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
- mağaza personeli, ofisler ve diğer profesyonel ortamlar için ayrılmış pişirme alanlarında
- çiftliklerde
- oteller, moteller, oda & kahvaltı ve diğer konut tesisleri (misafirler tarafından kullanılmak üzere).
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanmayın. Üretici, yanlış kullanım veya diğer kullanımlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünün yetkili servis merkezine transferi sırasında ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan arızalar için ücretsiz onarım sağlanmadığından, orijinal ambalajı saklamanızı ve gerektiğinde bu ambalaj ile ürünü taşımanızı öneririz.
- Cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak için sadece orijinal ve üretici tarafından izin verilen parçalar ve aksesuarları kullanın.

- Cihaz, gıda ürünleriyle temas etmesi amaçlanan malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygundur.



Çocuklar için tehlike

- Cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından denetleniyorsa veya cihazı kullanırken talimatları ve mevcut tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş ve anlamışlarsa ve 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadıkça ve işlem sırasında gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Güç kablosunun bir çocuk tarafından tutulup çekilebileceği bir yerde asılı kalmasına izin vermeyin.
- Cihazı çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.
- Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazı atık olarak atmaya karar vererseniz, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmeniz önerilir. Ayrıca, cihazı oyun olarak kullanabilecek çocuklar için tehlike oluşturabilecek cihaz parçalarını zararsız hale getirmeniz önerilir.



Yanıklara karşı uyarı

- Cihazın fişini çekin ve tüm temizlik ve bakım işlemini gerçekleştirmeden önce sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Sepet, pişirme bölmesi, yapışmaz plaka ve cihazın iç metal parçaları kullanım sırasında ısınabilir. Ellerinizi ve yüzünüzü cihazın sıcak parçalarından uzak tutun.
- Cihaz çalışır durumdayken veya kapatıldıktan sonraki dakikalarda sepete, pişirme bölmesine, yapışmaz plakaya ve cihazın iç metal parçalarına dokunmayın. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Sepeti sadece sapından tutun ve sepeti çıkarmak için tencere tutacağı veya kurulama bezi kullanın.
- Pişirme sırasında hava girişinden veya cihazın pişirme bölmesinden sıcak buhar çıkabilir. Ellerinizi ve yüzünüzü hava girişinden ve pişirme bölmesinden uzak tutun.
- Yangın tehlikesi nedeniyle sepeti yağ ile doldurmayın.
- Kullanım sırasında hava girişinden hava ve sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü hava girişinden güvenli bir mesafede tutun.
- Sepet pişirme bölmesinden çıkarıldığında da hava ve sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü pişirme bölmesinden uzak tutun.
- Yiyecekleri çıkarırken sepeti ters çevirmeyin: sıcak yağ kalıntıları sepetten dışarı sızabilir.



Uyarı: sıcak yüzey.



Elektrik nedeniyle tehlike

- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazın altındaki veri plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

- Üretici tarafından izin verilmeyen uzatma kablolarının kullanılması hasarlara ve kazalara yol açabilir.
- Cihazı her zaman topraklı bir prize bağlayın.
- Aynı elektrik prizine başka yüksek güçlü ekipmanlar (soba, ütü, radyatör gibi) bağlamayın. Aşırı elektrik yüklenmesi tehlikesi.
- Fişi prizden çıkarmak için asla güç kablosunu veya cihazı çekmeyin.
- Akım taşıyan parçaları asla suyla temas ettirmeyin: kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.
- Güç kablosunu keskin parçalara veya keskin kenarlara temas ettirmeyin.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.
- Herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin ve sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Cihazı, fişi ve güç kablosunu asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Elleriniz ıslaksa veya yalın ayaksanız cihazı kullanmayın.
- Cihaz kısa bir süre için de olsa kullanılmadan bırakılırsa, cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.



Uyarı - maddi hasar

- Cihaz düz ve sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Kaplamanın zarar görmesini önlemek için cihazı çok sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına konumlandırmayın.
- Cihazı yanıcı malzemelerin (kumaşlar, perdeler gibi) yakınına konumlandırmayın.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.
- Cihazı veya güç kablosunu elektrikli veya gazlı ocakların veya mikrodalga fırının yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Kullanmadan önce güç kablosunu tamamen çözün.
- Cihaza harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumandalı sistemler tarafından güç verilmemelidir.
- Cihaz çalışma sırasında siyah duman çıkarırsa, cihazın fişini derhal prizden çekin. Sepeti pişirme bölmesinden çıkarmayın. Dumanın durmasını bekleyin. Sorunu çözmek için en yakın yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Sepetin içine asla sıvı malzemeler eklemeyin. Pişirme ihtiyaçları için gerekiyorsa, az miktarda sıvı ekleyin. Daha fazla eklemekten önce her zaman sıvının katı malzemeler tarafından emilip emilmediğini kontrol edin.
- Sepetin maksimum kapasitesi yaklaşık 6 Litredir. Sepeti doldururken asla maksimum kapasiteyi aşmayın.
- Maddi hasarı ve/veya cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, cihaz çalışırken hava girişini engellemeyin.
- Yiyeceklerin elektrik rezistanslarına temas etmesini önlemek için malzemeleri sadece sepete koyun.

- Cihazı çalıştırmadan önce her zaman sepetin pişirme bölmesine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Sepeti pişirme bölmesine yerleştirmeden cihazı asla kullanmayın.
- Cihaza zarar vermektan kaçınmak için sepetin içine metal aletler veya nesneler koymayın.
- Yiyecekleri sepetten veya yapışmaz plakadan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce, sepette ve pişirme bölümünde yabancı cisim bulunmadığını kontrol edin.
- Cihazın üzerine asla nesne koymayın.
- Cihazı boş olarak çalıştırmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı hava koşullarına (yağmur veya güneş gibi) maruz bırakmayın.
- Cihazın fişini çektikten ve sıcak parçalar soğuduktan sonra, cihaz yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez ve birkaç damla yumuşak, agresif olmayan deterjan kullanılarak temizlenmelidir.
- Asla plastik parçalara zarar veren çözücüler kullanmayın.



Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

- Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
- Cihazı kaldırmak için gövdesinden tutun.
- Yiyecekleri sepetten çıkarmadan cihazı hareket ettirmeyin.
- Tek tek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yeterince aydınlatılmış, temiz ve elektrik prizine kolayca erişilebilen bir ortama yerleştirin.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihaz düşürülmüşse veya gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete Servis Merkezi veya Ariete yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.



Ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürüne ekli broşürü okuyun.

BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE HER ZAMAN SAKLAYIN.

CİHAZIN TANIMI

- | | |
|----------------------|-----------------|
| A - Dokunmatik ekran | E – Tutamak |
| B - Cihazın gövdesi | F – Sepet |
| | G - Güç kablosu |
| | H - Hava girişi |

C - Pişirme bölmesi

D - Yapışmaz plaka

DOKUNMATİK EKRAN AÇIKLAMASI (ŞEKİL 2)

PRE-SET COOKING PROGRAMS	
	Button
	Frozen chips
	Fresh potatoes
	Vegetables
	Steak/red meat
	Fish
	Chicken
	Pizza
	Dehydration
	Baked desserts
	Defrost button
	Heating button
	CRISP button

FUNCTION BUTTONS		
	Button	Description
	On/off button	Allows the user to turn on or off the appliance.

	PREHEAT button	Allows the user to pre-heat the appliance.
	STOP button	Allows the user to manually stop cooking.
	START button	Allows to start cooking.
	SHAKE button	Allows the user to activate or to deactivate the sound signal that indicates the need to shake or mix the food when the appliance reaches 2/3 of the total cooking time.
	TEMP/TIME button	Allows the user to manually adjust the cooking temperature and time. Press the + or - buttons to increase or decrease the cooking temperature and time.

Tanımlama verileri

Cihazın aşağıdaki tanımlama verileri, cihazın tabanının altındaki veri plakasında belirtilmiştir:

- üretici ve CE işareti
- model [Mod.]
- seri numarası [SN]
- güç kaynağı voltajı [V] ve frekansı [Hz]
- elektriksel güç tüketimi [W]
- Danışma hattı numarası

Yetkili Servis Merkezlerine yapılacak talepler için model ve seri numarasını belirtiniz.

KULLANMADAN ÖNCE

1 Ambalaj malzemesini çıkarın ve tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Cihazın altındaki veri plakasında belirtilen voltajın yerel voltaj kaynağıyla eşleştiğini kontrol edin.



Uyarı!

Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.



Uyarı!

Cihazı, fişi ve elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Pişirme bölmesine monte edildiğinde sepeti su ile doldurmayın.



Uyarı!

Parçaları söküp takmadan önce cihazın fişini daima prizden çekin.

2 Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

3 Güç kablosunu tamamen çözün.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, gıda ile temas eden çıkarılabilir parçaları yıkayın.

4 Sepeti (F) ve yapışmaz plakayı (D) yıkayın. Standar bir bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir sünger kullanın. İyice kurulaşın.

KULLANIM TALİMATLARI

Yapışmaz plaka yiyeceklerin çıtırılığını artırır. Yapışmaz plakanın kullanımı isteğe bağılıdır.

- Yiyeceklerinizin çıtırılığını arttırmak istiyorsanız, yapışmaz plakayı (D) sepetin içine yerleştirin (Şek. 3). Yapışmaz plaka üzerindeki okun sepet tutamağı ile aynı hizada olduğunu kontrol edin (Şek. 4).

1 Yiyecekleri sepete (F) yerleştirin (Şek. 5). Maksimum seviyeyi aşmayın. Maksimum seviye, sepetin dış yüzeyindeki çizgi ile gösterilir (Şek. 6).

Sepeti yağ ile doldurmayın.

2 Sepeti pişirme bölmesine (C) yerleştirin. Doğru yerleştirme bir "klik" sesi ile gerçekleşir (Şek. 7).



Uyarı!

Cihazı çalıştırmadan önce sepetin doğru şekilde takıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.

Cihaz, sepetin pişirme bölmesine doğru şekilde yerleştirilmemesi durumunda çalışmasını engelleyen bir sistemle donatılmıştır.

3 Cihazın fişini elektrik prizine takın (Şek. 8).

4 AÇMA/KAPAMA düğmesine () basın (Şek. 9).

Cihazı ilk kez kullanırken, hafif bir koku ve biraz duman çıktığını fark edebilirsiniz: bazı parçalar hafifçe yağlandığı için bu tamamen normal kabul edilmelidir, kısa bir süre sonra kesilecektir. Bunun cihazın çalışması üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

5 Pişirilecek yiyeceğin türüne bağılı olarak önceden ayarlanmış pişirme programını seçin (programlarla ilgili ayrıntılar için "Pişirme İpuçları" bölümünü okuyun).

Her ön ayarlı programın varsayılan bir pişirme süresi vardır, ancak pişirme sıcaklığını ve süresini manuel olarak ayarlamak mümkündür:

- TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından pişirme sıcaklığını 2°C'lik aralıklarla ayarlamak için + veya - düğmelerine basın.

- TIME düğmesine basın, ardından pişirme süresini 1°C aralıklarla ayarlamak için + veya - düğmelerine basın. dakika.

Seçim hızını artırmak için, pişirme süresi ve sıcaklık ayarını basılı tutun düğmeleri.

- Cihaz toplam pişirme süresinin 2/3'üne ulaştığında yiyecekleri çalkalamayı veya karıştırmayı öneren ses sinyalinin etkinleştirmek için SHAKE düğmesine() basın.

- Cihazın ön ısıtmasını etkinleştirmek için PREHEAT (ÖN ISITMA) düğmesine () basın. Cihaz istenen sıcaklığa ulaştığında pişirme işlemi başlar.

6 BAŞLAT düğmesine() basın. Cihaz yemek pişirmeye başlar.

Pişirme sırasında, ekran (A) dönüşümlü olarak azalan süreyi ve ayarlanan sıcaklığı gösterecektir. Cihaz, örneğin pişirme işlemi sırasında malzemeleri karıştırmak için çalışma sırasında duraklatılabilir.



Uyarı!

Yanma tehlikesi. Sepete, yapışmaz plakaya ve cihazın metal parçalarına dokunmayın. Cihaz.

Sepet pişirme bölmesinden çıkarıldığında hava ve sıcak buhar da dışarı çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü pişirme bölmesinden uzak tutun.

- Tutamağı (E) tutun ve sepeti (F) pişirme bölmesinden (C) çıkarın (Şek. 9). Cihaz pişirme işlemini durdurur. Havalandırma sistemi birkaç dakika sonra durur.

- Malzemeleri eşit şekilde pişirmek için sepeti sallayın.

- Cihazın çalışmasını devam ettirmek için sepeti pişirme bölmesine yerleştirin. Cihaz otomatik olarak pişirme işlemine devam eder.

Alternatif olarak, cihazın çalışmasını duraklatmak için STOP () düğmesine basın. Cihazın çalışmasını devam ettirmek için START () düğmesine basın.

CRISP fonksiyonu

Cihaz, yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirmek için CRISP fonksiyonu ile donatılmıştır. yağ kullanmadan daha sıcak ve daha çıtır yiyecekler.

Bu fonksiyonu kullanmak için, birlikte verilen yapışmaz plaka (D), havayı daha eşit bir şekilde dolaştırmak için her zaman sepete (F) yerleştirilmelidir.

Bu program, farklı yiyecek türlerini pişirmek ve daha gevrek hale getirmek için idealdir. CRISP fonksiyonunu etkinleştirmek için:

- Yapışmaz plakayı (D) sepetin (F) içine yerleştirin (Şek. 3).

- CRISP düğmesine () basın.

- İsteddiğiniz pişirme süresini ve sıcaklığını ayarlayın.

- BAŞLAT düğmesine () basın.

Pişirme işleminden sonra

Pişirme tamamlandığında, cihaz birkaç kez bip sesi çıkarır. Malzemeler hazır değilse, sepeti pişirme bölmesine geri koyun ve zamanlayıcıyı birkaç dakikaya daha ayarlayın.

- Pişirme işlemini manuel olarak durdurmak için açma/kapama düğmesine basın. Birkaç saniye sonra cihaz kapanır.

1 Tutamağı (E) tutun ve sepeti (F) pişirme bölmesinden (C) çıkarın (Şek. 10). 2 Yiyecekleri bir tabağa koyun. Servis yapın.



Uyarı!

Cihaz çalışır durumdayken veya kapatıldıktan sonraki dakikalarda sepete, pişirme bölmesine, yapışmaz plakaya ve cihazın iç metal parçalarına dokunmayın. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

Yiyecekleri çıkarırken sepeti ters çevirmeyin: sıcak yağ kalıntıları sepetten dışarı sızabilir.



Uyarı!

Cihazın içinde pişirilen malzemelerin altın sarısı kahverengi olduğundan ve siyah veya koyu olmadığından emin olun. Olası yanmış parçaları malzemelerden çıkarın.

Yiyecekleri sepetten çıkarmak için metal aletler kullanmayın.

Herhangi bir yağ kalıntısı sepetin dibinde toplanacaktır.

Pişirme işleminin sonunda, cihaz diğer yiyecekleri hazırlamak için hemen kullanılabilir.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Bu cihazın bir zamanlayıcısı vardır. Zamanlayıcı "0 "a ulaştığında, cihaz bip sesi çıkarır ve otomatik olarak kapanır. Havalandırma sistemi birkaç dakika sonra durur.

HAZIRLIK İPUÇLARI

Yiyecekleri pişirmeden önce cihazın ön ısıtması nihai sonucu optimize eder.

Daha küçük malzemeler, daha büyük malzemelere kıyasla daha kısa pişirme süresi gerektirir.

Daha büyük miktarda malzeme biraz daha uzun bir hazırlık süresi gerektirirken, daha küçük bir miktar biraz daha kısa bir süre gerektirir.

Pişirme sırasında küçük malzemeleri karıştırmak nihai sonucu optimize eder ve malzemelerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.

Çıtır çıtır bir sonuç için taze veya dondurulmuş patateslere bir yemek kaşığı yağ ekleyin (Şekil 11) ve birlikte verilen yapışmaz plakayı (D) kullanın.

Havalı fritözde normalde pişirdiğiniz atıştırmalıkları da pişirebilirsiniz.

Çıtır patates kızartması yapmak için en uygun miktar yaklaşık 200 g'dır.

Doldurulmuş atıştırmalıkları hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için hazır hamurları kullanın. Hazır hamurlar ev yapımı olanlardan daha hızlı pişer.

Önceden ayarlanmış programlar

Aşağıdaki tablo dokunmatik ekranda mevcut olan önceden ayarlanmış programları göstermektedir.

Her sembol bir pişirme programına karşılık gelir. Program, yiyecek türüne göre önerilen bir pişirme sıcaklığı ve süresi ile ayarlanır. Pişirme süresi yaklaşıktır, kullanılan malzemelerin kalınlığına ve miktarına da bağlıdır. Önceden ayarlanmış pişirme programlarının zamanını ve sıcaklığını değiştirmek mümkündür.

Program		Zaman		Derece (°C)		ÖN ISITMA işlevi	SHAKE işlevi
		Varsayılan	Aralık	Varsayılan	Aralık		
	Dondurulmuş cips	15 min	1-60 min	200	150 - 200	YES	YES
	Taze patates	25 min	1-60 min	200	130 - 200	YES	YES
	Sebzeler	18 min	1-60 min	200	120 - 200	YES	YES
	Biftek/kırmızı et	20 min	1-60 min	190	120 - 200	YES	YES

	Balık	15 min	1-60 min	180	120 - 200	YES	YES
	Tavuk	25 min	1-60 min	190	120 - 200	YES	YES
	Pizza	12 min	1-60 min	180	160 - 200	YES	NO
	Dehidrasyon	8 h	1-24 h	65	35 - 90	NO	YES
	Pişmiş tatlılar	30 min	1-60 min	160	120 - 200	YES	NO
	Buz çözme	15 min	1-60 min	50	40 - 90	NO	NO
	Isıtma sistemi	15 min	1-60 min	130	60 - 180	NO	NO
	CRISP işlevi	10 min	1-60 min	200	180 - 200	YES	YES

Aşağıdaki tabloda farklı gıda türleri için yaklaşık süreler ve sıcaklıklar gösterilmektedir:

Cips (dondurulmuş)	15 - 20 minutes	200°
Cips (taze)	20 - 30 minutes depending on how the potato is cut	180° 200°
Kızarmış sebzeler	10 - 15 minutes	200°
Kroketler	12 - 15 minutes	190°
Tavuk Nugget	10 minutes	200°
Tavuk budu	20 - 25 minutes	190°
Biftek	10 - 15 minutes	190°
Köfte	8 minutes	180°
Karides	15 - 20 minutes	160°
Pasta	20 - 30 minutes	160°
Kişi	25 - 30 minutes	180°
Balık	15 - 20 minutes	160° 180°
Pirzola	10 - 15 minutes	200°
Çin böreği	10 - 15 minutes	200°
Sebzeler	10 - 20 minutes	180°

Dehidrasyon fonksiyonu

Dehidrasyon fonksiyonu () gıdaların en iyi şekilde saklanması için etkili bir şekilde kurutulmasını sağlar. Sıcak hava cihazın içinde serbestçe dolaşarak gıdaları eşit şekilde kurutur ve sağlıklı vitamin kaybını en aza indirir.

Bu fonksiyon meyve, sebze ve mantarların tadını çıkarmak veya çiçek ve bitkileri kurutmak için kullanılabilir. Kurutma işleminden önce, birlikte verilen yapışmaz plakayı (D) sepetin (F) içine yerleştirin.

Aşağıdaki tabloda farklı gıda türleri için yaklaşık dehidrasyon süreleri ve sıcaklıkları gösterilmektedir:

Gıda	Sıcaklık	Süre
Otlar	35-40 °C	From 5 to 15/20 hours
Sebzeler	50-55 °C	
Meyve	55-60 °C	
Balık/Et	65-70 °C	From 2 to 8 hours

Zamanlayıcı 24 saate kadar ayarlanabilir. Dehidrasyon daha fazla zaman gerektiriyorsa, ayarlanan sürenin sonunda cihazı tekrar ayarlayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Düzenli ve günlük temizlik cihazın verimli çalışmasını sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.



Uyarı

Elektrik çarpması tehlikesi. Cihazı, fişi ve elektrik kablosunu asla suya veya başka sıvılara batırmayın.

Pişirme bölmesine yerleştirildiğinde sepeti su ile doldurmayın.



Uyarı!

Herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin ve sıcak parçaların soğumasını bekleyin.



Uyarı!

Kaplamanın çizilmesini ve zarar görmesini önlemek için aşındırıcı temizleyiciler veya metal aletler kullanmayın. Plastik parçalara zarar veren çözücüler asla kullanmayın.



Uyarı!

Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce cihazın fişini daima prizden çekin.

Cihazın temizlenmesi

- Kaplamanın zarar görmesini önlemek için cihazın sabit parçalarını aşındırıcı olmayan nemli bir bez kullanarak temizleyin. Kuru bir bez kullanarak kurulayın.

- Pişirme bölmesini (C) aşındırıcı olmayan, ılık suyla ıslatılmış bir bezle temizleyin. Kuru bir bezle kurulayın.

- Yemek artıklarını temizlemek için rezistansları kuru bir bezle temizleyin.

Aksesuar ve komponentlerin temizlenmesi

Yapışmaz plaka ve sepet yapışmaz malzemeden yapılmıştır: uzun süreli kullanımdan sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir opaklık ve iz normaldir ve pişirme ve yemek tadını etkilemez.

- Yapışmaz plaka ve sepet bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yapışmaz kaplamanın ömrünü uzatmak için yapışmaz plakanın (D) ve sepetin (F) elde yıkanması önerilir. Yaygın bir bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir sünger kullanın.

- Sepetteki yemek kalıntılarını yumuşatmak için sepeti sıcak suyla doldurmak mümkündür. Birkaç damla deterjan ekleyin. 10 dakika etki etmesini bekleyin. Yıkayın ve kurulayın.

DEVREDEN ÇIKARMA

Cihazın hizmet dışı bırakılması durumunda, elektrik fişini prizden çekin. Cihazın atılması durumunda, cihazın yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ayırın ve bunları bileşimlerine ve kullanıldıkları ülkede yürürlükte olan yasal hükümlere göre atın.

SORUN GIDERME

Problems	Possible causes	Solutions
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Fişi, topraklanmış olması gereken elektrik prizine takın.
	Zamanlayıcı ayarlanmamış.	Pişirme süresi ayar düğmesine basın ve istediğiniz pişirme süresini ayarlayın.
	Sepet doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Sepeti pişirme bölmesine düzgün bir şekilde yerleştirin. Doğru yerleştirme bir "klik" sesi ile gerçekleşir (Şek. 7).
Malzemeler hazır değil.	Sepetteki malzemelerin miktarı çok fazla.	Sepete daha az malzeme koyun. Küçük miktarlardaki yiyeceklerin eşit şekilde pişirilmesi daha kolaydır.
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük.	Pişirme sıcaklığı ayar düğmesine () basın ve daha yüksek bir pişirme sıcaklığı ayarlayın. Yemek tarifleri kitabına bakın.
	Seçilen pişirme süresi çok kısa.	Pişirme süresi ayar düğmesine basın ve daha uzun bir pişirme süresi ayarlayın. Yemek tarifleri kitabına bakın.
Malzemeler eşit şekilde pişmemiş.	Bazı malzemelerin pişirilirken birkaç kez karıştırılması gerekir.	Üstte bulunan veya diğer malzemelerle kaplı olan malzemeler pişirilirken karıştırılmalıdır
Kızarmış atıştırmalıklar Çıtır değil.	Geleneksel bir şekilde pişirilmesi gereken atıştırmalıklar kullanıyorsunuz.	Fırın için atıştırmalıklar kullanın veya sepete koymadan önce atıştırmalıklara yağ sürün.
		Yiyeceklerin çıtırliğini artırmak için yapışmaz plakayı sepete yerleştirin.
Sepet pişirme bölmesine tam olarak yerleştirilemiyor.	Sepetteki malzeme miktarı çok fazla.	Küçük miktarlardaki yiyeceklerin eşit şekilde pişirilmesi daha kolaydır.
	Sepet, pişirme bölmesine doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Sepeti pişirme bölmesine doğru şekilde yerleştirin. Doğru yerleştirme bir "klik" sesi ile gerçekleşir (Şek. 7).

Problems	Possible causes	Solutions
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Kullandığınız malzemeler pişirme daha yağlı olur.	Daha yağlı malzemeleri kızarttığınızda kapta daha fazla yağ birikir. Yağ, pişirme sırasında daha fazla beyaz duman çıkarır. Bunun malzemelerin hazırlanması veya cihaz üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
	Sepetin içinde önceki pişirmeden kalan bazı yağ kalıntıları vardır.	Beyaz duman, sepetteki gres veya yağın ısınmasından kaynaklanır. Kullandıktan sonra sepeti iyice temizleyin.
Çubuk şeklinde kesilmiş taze patatesler eşit şekilde kızartılmıyor.	Kullanılan patates türü kızartma için uygun değildir.	Taze patates kullanın ve pişirirken karıştırdığınızdan emin olun.
	Patatesleri yıkayın ve kurutun kızartmadan önce.	Patatesleri yıkayın ve patateslerin üzerinde biriken tüm nişastayı temizleyin.
Çubuk şeklinde kesilmiş taze patatesleri fritözden çıkardığınızda çıtır çıtır olmuyor.	Kızarmış patateslerin çıtırlığı, patateslerin içerdiği su miktarına ve fritöze konulan yağ miktarına bağlıdır.	Yağı eklemeyen önce patateslerin dış kısımlarındaki suyu kuruttuğunuzdan emin olun.
		Daha fazla çıtırılık için patatesleri daha küçük çubuklar halinde kesin.
		Daha fazla çıtırılık için biraz daha yağ ekleyin.
		Yiyeceklerin çıtırlığını artırmak için yapışmaz plakayı sepetin içine yerleştirin.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	4628
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr