



00C014901AR0

# MODERNA EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU



Çağrı  
Merkezi

08503186516



@arieteturkey

## **BU KILAVUZ HAKKINDA**

Bu cihaz Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş olup, kullanıcıyı her türlü potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür bir cihaza aşına olsanız bile, kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kazaları ve hasarları önlemek için bu cihazı sadece tasarlandığı amaç için kullanınız. Bu kılavuzu ileride ihtiyaç halinde başvurmak üzere yakınınızda bulundurunuz. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu kılavuzuda dahil etmeyi unutmayınız.

## **KULLANIM AMACI**

Cihaz, ekmek dilimlerinin ve benzer kıvamdaki diğer kuru gıdaların buzunu çözmek, ısıtmak veya kızartmak için kullanılmalıdır. Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması Üretici tarafından amaçlanmamıştır ve Üretici, cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Cihazda, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.

## **BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.**

- Bu cihaz sadece özel kullanım için tasarlanmıştır ve bu yüzden endüstriyel veya profesyonel amaçlar için uygun değildir.
- Elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayınız. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarım işlemleri, olası risklerden kaçınmak için yalnızca Servis Merkezi veya yetkili teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz, 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) gıda ile temas eden malzemeler yönetmeliği ile uyumludur.
- Bu cihaz ev ve aşağıdaki benzeri alan ve uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve benzeri konaklama ortamlarında müşteriler tarafından;
- Yatak ve kahvaltı hizmeti verilen yerlerde;

### **Çocuklar için tehlike**

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimat verilmiş olması ve ilgili tehlikeleri kavramaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaş ve üzeri olmadıkça ve gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve şebeke kablosunu daima 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Potansiyel olarak tehlikeli olduğu için ürün ambalajını çocukların yakınında bırakmayınız.

### **Elektrik kaynaklı tehlikeler**

- Bu ürün üzerinde üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması, ürünün güvenliğinin ve üretici garantisinin yitirilmesine yol açabilir.
- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, anma değeri etiketinde gösterilen voltajın bulunduğunuz bölgedeki voltaj kaynağına uygun olduğundan emin olunuz.
- Cihazı her zaman topraklı bir prize takınız.
- Cihaz kullanılmıyor olsa bile, parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ya da cihazı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da fişe ve güç bağlantılarına dokunmadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fişini güç kablosunu tutup, çekerek çıkarmaya çalışmayınız.
- Güç kablosunu keskin kenarlara veya keskin parçalara deđdirmeyiniz.



### **Sıcak yüzeylerin neden olabileceđi tehlikeler**

- Isıtma işleminden sonra, kısıkaçların metalik telleri aşırı derecede ısınır: kısıkaçlara yalnızca plastik kısımlarından dokununuz..
- Tost makinesinin içine ellerinizi veya herhangi bir metal nesneyi (bıçak veya alüminyum folyo gibi) sokmayınız.
- **UYARI YANIK TEHLİKESİ** : kullanım sırasında tost makinesinin üst kenarlarına dokunmayınız, çünkü bu bölümler aşırı derecede sıcak olabilir.



Dikkat. Sıcak yüzey.



### **Maddi hasar tehlikesi**

- Cihazı, fişi veya güç kablosunu suya veya diđer sıvılara sokmayınız. Bunları nemli bir bezle temizleyiniz.
- Cihazı ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ekmek yanabilir, bu nedenle ekmek kızartma makinesi perde gibi kolayca tutuşabilen malzemelerin altında veya yakınında kullanılmamalıdır.
- Her bölmeye ikiden fazla dilim yerleştirmeyiniz.
- Bu cihazın atılması durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, kişisel yaralanmaları önlemek için güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyiniz.



Ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi uyarınca uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürüne ekli broşürü okuyunuz.

# BU KİTAPÇIĞI VE TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

## CİHAZIN TANIMI

A Ekmek yerleştirme kısıkaçları

B Kızartma haznesi

C Çalıştırma kolu

D Güç kablosu

E Kırıntı tepsisi

F Durdurma düğmesi (O)

G Isıtma fonksiyonu düğmesi {{{

H Buz çözme fonksiyonu düğmesi \*

I Kızartma seviyesi ayar düğmesi

J Kablo muhafaza ünitesi

## KULLANIM TALİMATLARI

**Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayınız.**

**Çok hacimli yiyecekler koymayınız.**



### Dikkat

Pişirme sırasında akabilecek ve damlatabilecek gıdaları dahil etmeyiniz. Temizlik işlemlerini zorlaştırmanın yanı sıra yangına da neden olabilirler. Her kullanımdan önce kırıntı tepsisini yiyecek kalıntılarında veya kırıntılardan temizleyiniz.



### Tehlike - Elektrik çarpması riski

Cihazın içine çatal veya başka nesnelere koymayın. Bu işlem cihazın ısı elemanlarına zarar verebilir ve elektrik çarpmasına sebep olabilir.

## İLK KULLANIM

İlk kullanımda "yeni" kokusunu gidermek için cihazın birkaç dakika açık tutulması önerilir. Cihaz ilk kez kullanıldığında biraz duman çıkarabilir.

## TOST NASIL YAPILIR

- 1) Ekmek dilimlerini tost makinesi kızartma haznesine (B) yerleştiriniz. Bunun için ürünle birlikte verilen kısıkaçları (A) kullanabilirsiniz.
- 2) İstenen kızartma seviyesini ayarlamak için düğmeyi (I) çeviriniz.
- 3) Kolu (C) yerine kilitleneneye kadar aşağı çekiniz.

Seçilen kızartma seviyesine göre birkaç dakika sonra ekmek kızartması hazır hale gelir ve kol otomatik olarak yukarı doğru hareket eder. Ekmek dilimleri (veya kısıkaçlar) yukarı doğru dışarı itilir.

Tost yeterince kızarmamışsa, daha yüksek bir kızartma seviyesi seçiniz. Tost fazla pişmişse, daha düşük bir kızartma seviyesi seçiniz.

4) Kızartmayı istediğiniz zaman durdurmak için durdurma düğmesine ( **O** ) basınız.



#### **Dikkat - Yanma riski**

Yanma tehlikesi. Cihaz çalışırken cihazın dış kısımları çok sıcak olabilir. Dokunmayınız.

5) Fişi prizden çekiniz. Kırıntı tepsisindeki (E) kalıntıları temizleyiniz.

6) Kullanımdan sonra, kabloyu cihaz tabanının etrafına sarmak için kablo muhafaza ünitesini (J) kullanmanızı öneririz.

#### **DEFROST FONKSİYONU:**

Cihazı donmuş ekmek dilimlerinin buzunu çözmek ve kızartmak için kullanabilirsiniz.

1) Donmuş ekmek dilimlerini tost makinesi haznesinin (B) içine yerleştiriniz. Birlikte verilen kısaçları (A) kullanabilirsiniz.

2) Kızartma seviyesini "Hafif" olarak ayarlamak için düğmeyi (I) çeviriniz.

3) Kolu (C) yerine kilitlene kadar aşağı çekiniz.

4) Buz çözme işlevini etkinleştirmek için buz çözme işlevi düğmesine ( **\*** ) basınız. Düğme buz çözme süresi boyunca yanık kalacaktır.

#### **ISITMA FONKSİYONU :**

Cihazı önceden kızartılmış ekmek dilimlerini ısıtmak için kullanabilirsiniz.

1) Ekmek dilimlerini tost makinesi kızartma haznesine (B) yerleştiriniz. Birlikte verilen kelepçeleri (A) kullanabilirsiniz.

2) Kolu (C) yerine kilitlene kadar aşağı çekin.

3) Isıtma fonksiyonunu etkinleştirmek için ısıtma fonksiyonu düğmesine ( **)))** basın. Düğme, ısıtma süresi boyunca yanık kalacaktır.

Isınma süresi sabittir ve değiştirilemez.

#### **TEMİZLİK VE BAKIM**

Düzenli bakım ve temizlik, cihazı korur ve daha uzun süre verimli kalmasını sağlar.



#### **Tehlike - Elektrik çarpması riski**

Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri güç kapalıyken ve elektrik fişi prizden çekilmişken yapılmalıdır.



#### **Dikkat - Yanma riski**

Her temizlik ve bakım işlemi ünite tamamen soğutulduktan sonra yapılmalıdır



#### **Dikkat - Maddi hasar risk**

Cihaz tabanını suya sokmayınız. Plastiğe zarar verebilecek aşındırıcı ürünler veya çözücüler kullanmayınız.

Cihazın içini temizlemek için asla keskin metal aletler kullanmayınız.

Cihazı her kullanımdan sonra kırıntı tepsisini (E) boşaltarak temizleyiniz.

Cihazı hafif ıslak, aşındırıcı olmayan bir bez, su ve birkaç damla aşındırıcı olmayan bir ürün kullanarak yıkayınız.

Cihazı yalnızca elde kurulayınız.

### Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	EKM E K KIZARTMA MAKİNESİ
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç( W )	800-1000W

**Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

### Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Kaldırma kolu çalışmıyor.	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

### Enerji tasarrufu için öneriler

Kırıntı tablasını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, [musterihizmetleri@ssh.com.tr](mailto:musterihizmetleri@ssh.com.tr) adresimize e-mail gönderebilir veya [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr) web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

## CIHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

## MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2 ) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4 ) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

## İTHALATÇI BİLGİLERİ:

**ÜNVAN:** SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

**ADRES:** Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

**TELEFON:** 0 212 266 07 17

**WEB ADRESİ:** [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr)