



00C020500AR0

ARIETE PARTY TIME HAMBURGER MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakilerde dahil olmak üzere gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

1. Cihazın anma etiketindeki voltajın evinizdeki şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
2. Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz.
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerin üzerinde kullanınız.
5. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayınız.
6. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim altında olmaları kaydıyla veya gerekli talimatlar verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
8. 8 yaşından küçük çocukların cihazı ve güç kablosunu dokunmasına izin verilmemeli ve erişemeyecekleri bir yerde tutulmalıdır.
9. Cihazın gözetimsiz bırakılması halinde veya kullanılmadığı zamanlarda ve montaj, sökme veya bakım ve temizleme işlemlerinden önce daima elektrik bağlantısını kesiniz.
10. Cihazı kullanmadan veya üzerindeki düğmeleri ayarlamadan ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan daima emin olunuz.
11. Cihazın prizden çıkarmak için, fişi tutun ve doğrudan elektrik prizinden çıkarın. Cihazın fişini çıkarmak için asla güç kablosunu çekmeyiniz.
12. Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce cihazı mutlaka kapatınız ve elektrik bağlantısını kesiniz.
13. Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir olası riski önlemek için üretici veya yetkilendirilmiş servisler tarafından onarılmasını sağlayınız. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete tarafından yetkilendirilmiş servis merkezi veya teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
14. Uzatma kablosu kullanılması durumunda, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.
15. Güç kablosunun bir çocuk tarafından tutulabileceği şekilde sarkmasına asla izin vermeyiniz.
16. Orijinal olmayan veya yetkili servis tarafından onaylanmamış parçalar kullanarak cihazın güvenliğini tehlikeye düşürmeyiniz.
17. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeden yapılacak herhangi bir değişiklik, ürün garantisinin geçersiz ve hükümsüz sayılmasına yol açabilir.

18. Cihazı imha etmeye karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm bölümlerin zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

19. Ürün ambalajı, potansiyel tehlike içerdiğinden dolayı asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.

20. Kullanım sırasında cihaz dikkatli bir şekilde ve sıcak yüzeylerine dokunulmadan kullanılmalıdır.

21.  **UYARI: Sıcak yüzey.**


22. Cihazı, özellikle kapakları açarken veya kapatırken dikkatli kullanınız; ellerin kazara zarar görmesi veya diğer nesnelere hasar görmesi riski vardır.

23. Cihazı yanıcı sıvılardan uzakta tutunuz; duvarlara veya ısıya dayanıklı olmayan plastik parçalara yakın kullanmayınız.

24. Cihazı sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz, bunun için önce fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.

25. Kullandıktan sonra, saklamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyiniz.

26. Cihazı çalıştırmak için dış zamanlayıcılara veya harici uzaktan kumandalara izin verilmez.

27.  Ürünü 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifine göre doğru şekilde bertaraf etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre başvurunuz ve okuyunuz.

BU KILAVUZU ATMAYINIZ

KOMPONENT TANIMI (şekil 1-2)

A Üst plaka tutamağı

B Ekmek plakası

C Güç göstergesi ve sıcaklık lambası

D Cihaz gövdesi

E Ekmek yapışmaz plaka

F Ekmek plakası kapağının açma düğmesi

G Damlama tepsisi

H Hamburger yapışmaz plaka

Cihaz SADECE EV KULLANIMI için tasarlanmıştır; ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılmaz.

Bu cihaz 2014/35/EU, EMC 2014/30/EUC direktiflerine ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.

CİHAZIN İLK KEZ KULLANILMASI

Cihaz ilk kez kullanıldığında bir miktar duman çıkarabilir: bu bir kusur değildir ve duman birkaç dakika içinde kesilecektir.

İlk kullanımda, cihazın pişirme plakalarını sıvı yağ veya tereyağı ile yağlayınız. Bu işlemleri sürekli tekrar etmeyiniz.

NASIL ÇALIŞTIRILIR

- Cihazın fişini prize takınız.
- Fişin prize takıldığını ve ısıtma aşamasının başladığını gösteren ışık (C) yanacaktır.
- Birkaç dakika sonra, cihaz yeterli sıcaklığa ulaştığında ve kullanıma hazır olduğunda, ışık (C) sönecektir.

Ekmek dilimlerinin ısıtılması

- Uygun buton (F) vasıtasıyla üst kapağı (B) ilgili tutamak (A) üzerinden tamamen açınız.
- Ekmekleri plakaya (E) yerleştiriniz, kapağı (B) kapatınız ve ısınmalarını bekleyiniz; aynı zamanda hamburgerler de pişirilebilir.

Hamburger ızgara

- Damlama tepsisini (G) alt plakanın (H) altındaki uygun boşluğa yerleştiriniz (Şekil 3).
- Üst plakayı tutamaktan (A) kaldırarak cihazı açınız.
- Izgara yapılacak hamburgeri alt plakanın (H) üzerine yerleştiriniz.
- Üst plakayı alt plakanın üzerine hafifçe aşağı doğru bastırarak kapatınız.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekiniz. Hamburgerleri cihazdan çıkarmak için gerekirse sadece tahta veya plastik bir spatula kullanınız.

DIKKAT:

Yanma tehlikesini önlemek için sıcak plakalara dokunmayınız. Hamburgerleri sadece kapalı plakalarla ızgara yapınız.

Plakaların hasar görmesini önlemek için keskin nesnelere (örn. bıçak) kullanmayınız.

Cihazın kendisini, gövdesini, fişini veya güç kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

BU TALIMATLARI DIKKATE ALINIZ.

TEMİZLİK

DIKKAT: Cihazın fişini çektikten ve tamamen soğuduktan sonra sadece nemli bir bezle temizleyiniz.

- Plakaları nemli bir bez kullanarak temizleyiniz.
- Her kullanımdan sonra damlama tepsisini (G) boşaltıp yıkayınız.

TARIFLER

Pastırmalı Çizburger

2 hamburger için malzemeler:

2 hamburger ve pastırma

2 hamburger ekmeđi

2 dilim peynir

1 domates

2 yaprak marul tadına göre tuz

Parti zamanı plakasını ısıtın ve kırmızı ışık söndüğünde alt plakayı açın ve zaten tuzlu olan iki hamburgeri ve pastırmayı koyun. Plakayı kapatın ve iki ekmeđin ısıtılacağı üst plakayı açın ve ardından şeffaf kapađı kapatın. Gerekli ızgara süresine göre yaklaşık 3-4 dakika bekleyin (3,5 dakika az pişmiş, 4 dakika iyi pişmiş). Alt plakayı açın ve 2 hamburgerin üzerine bir dilim peynir koyun, hamburgerleri çıkarmadan önce kapak açık şekilde bir dakika daha pişirmeye devam ediniz. Hamburgerleri, pastırmayı ve ekmeđi Parti Zamanı tabađından çıkarınız ve ekmekleri hamburger, domates, pastırma, soslar ve marul ile doldurunuz.

Yoğurt soslu sebzeli hamburger

2 hamburger için malzemeler 2 hamburger ekmeđi

2 sebzeli burger (seitan, tofu, baklagiller veya tahıllar) yoğurt sosu

1 domates

Yağ ve tadına göre tuz

Parti zamanı plakasını ısıtın ve kırmızı ışık söndüğünde alt plakayı açın ve zaten tuzlu olan iki hamburgeri ve pastırmayı koyun. Tabađı kapatın ve iki ekmeđin ısıtılacağı üst tabađı açın ve ardından şeffaf kapađı kapatın. Gerekli ızgara süresine göre yaklaşık 3-4 dakika bekleyin. Piştikten sonra hamburgerleri ve ekmekleri Party Time tabađından çıkarın ve ekmeklerin içini hamburger, domates ve yoğurt sosuyla doldurun.

Tavuklu sandviç

2 kulüp sandviçi için malzemeler

6 dilim sandviç ekmeđi (her sandviç için 3 adet)

3 dilim tavuk göğsü

4 yaprak marul

1 dilimlenmiş domates

Maryrose Sos

Tadına göre yağ ve tuz, isteđe göre baharatlar

Sandviç ekmeđinin kenar kısımlarını çıkarın. Parti zamanı plakasını ısıtın ve kırmızı ışık söndüğünde alt plakayı açıp iki tavuk göğsü dilimini istediđiniz gibi tuzlu ve baharatlı olarak yerleřtirin. Tabađı kapatın ve önceden kızartılmış sandviç ekmeđinin ısıtılacağı üst tabađı açın (ekmek, eti ızgara yapmadan önce alt tabakta da kızartılabilir. Kızartma süresi: 2-3 dakika) ve ardından şeffaf kapađı kapatın. 3-4 dakika

bekleyin, bu arada etin ızgarasını kontrol edin. Piştikten sonra tavuk göğsünü ve sandviç ekmeğini çıkarın ve sandviçi hazırlayın: bir sandviç ekmeği dilimini Maryrose sos, salata, küçük parçalara kesilmiş bir dilim tavuk ve domates ile doldurun; bir dilim sandviç ekmeği ile kapatın ve en üste bir dilim daha sandviç ekmeği koyarak tüm prosedürü tekrarlayın. Kulüp sandviçini delebilecek kadar uzun bir kürdanla tutturun. Yukarıdaki adımları diğer sandviç için de tekrarlayınız.

Kavrulmuş jambon ve ızgara sebze kulüp sandviç

2 adet club sandviç için malzemeler

6 dilim sandviç ekmeği

4 dilim kavrulmuş jambon

4 dilim peynir (Edamer veya Cheddar tipi)

1 kabak (çapraz dilimler halinde kesilmiş)

1/2 dilimlenmiş patlıcan

Mayonez

Tatlandırmak için yağ ve tuz

Sandviç ekmeğinin kenarlarını çıkarın. Parti zamanı plakasını ısıtın ve kırmızı ışık söndüğünde alt plakayı açın ve önceden kesilmiş sebzeleri koyun. Tabağı kapatın ve önceden ısıtılmış sandviç ekmeğinin bulunduğu üst tabağı açın (sebzeleri kızartmadan önce ekmek alt tabakta da kızartılabilir. Kızartma süresi: 2-3 dakika) ve ardından şeffaf kapağı kapatın. 8 dakika bekleyin, bu sırada sebzelerin ızgarada pişmesini kontrol edin. Piştikten sonra sandviç ekmeğini ve sebzeleri çıkarın (yağ ve tuz ile baharatlayın) ve sandviçi hazırlayın: bir sandviç ekmeği dilimini mayonez, ızgaralanmış sebzeler, peynir ve kavrulmuş jambon ile doldurun; bir dilim sandviç ekmeği ile kapatın ve en üste başka bir dilim sandviç ekmeği koyarak tüm prosedürü tekrarlayın. Kulüp sandviçini delip geçecek kadar uzun bir kürdanla yapıştırın. Yukarıdaki adımları diğer sandviç için de tekrarlayınız.

Sosisli ve soğanlı sandviç

2 sandviç için malzemeler

2 ekmek (hot dog veya somun tipi)

2 sosis

1 soğan

Tatlandırmak için soslar: mayonez, ketçap, hardal, Maryrose sosu, vb.

Parti zamanı plakasını ısıtın ve kırmızı ışık söndüğünde alt plakayı açın ve ikiye bölünmüş iki sosis ve ince dilimlenmiş soğan halkalarını koyun. Tabağı kapatın ve iki çöreğin ısıtılacağı üst tabağı açın ve ardından şeffaf kapağı kapatın. İstenilen pişirme süresine göre yaklaşık 3-4 dakika bekleyin. Piştikten sonra sosisleri ve ekmekleri Party Time plakasından çıkarın ve ekmekleri sosisler, soğan halkaları ve soslarla istediğiniz gibi doldurun.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	MOD.205
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç(W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Kırıntı tablasını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr