



00C020600AR0

ARIETE PARTY TIME HOT DOG MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakilerde dahil olmak üzere gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

1. Cihazın anma etiketindeki voltajın evinizdeki şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
2. Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz.
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerin üzerinde kullanınız.
5. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayınız.
6. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından dikkatli bir şekilde denetlenmedikçe veya kullanımı konusunda uygun şekilde eğitilmedikçe, fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) veya cihazla ilgili deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
8. Çocukların cihazla oynayamayacağından emin olunuz.
9. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
10. Herhangi bir ek aparatı takmadan veya çıkarmadan önce ya da cihazı temizlemeden önce daima elektrik fişini prizden çekiniz.
11. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
12. Cihazın fişini çekmek için fişi kavrayın ve doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu tutup çekmeyin.
13. Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir olası riski önlemek için üretici veya yetkilendirilmiş servisler tarafından onarılmasını sağlayınız. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete tarafından yetkilendirilmiş servis merkezi veya teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
14. Uzatma kablolarının kullanılması halinde, kullanıcı için tehlikeyi önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği sağlamak amacıyla uzatma kablolarının cihazın gücüne uygun olması gerekir. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.
15. Kablonun bir çocuk tarafından çekilebileceği şekilde sarkmasına asla izin vermeyiniz.
16. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçalar kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyiniz.
17. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.
18. Cihazı imha etmeye karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm bölümlerin zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

19. Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.
20. Temizlemeden önce cihazı soğumaya bırakınız.
21. Cihazın içini temizlemek için asla metal veya keskin aletler kullanmayınız.
22. Cihazın erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınacaktır; bunlara dokunmayınız.
23. Cihaz kullanımdayken üzerine tabak veya başka nesneler koymayınız.
24. Ekmek yanabilir ve etrafındaki malzemeleri tutuşturabilir. Bu nedenle cihaz perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız.
25. Yuva başına bir adet ekmekten fazlasını yerleştirmeyiniz.
26. Ekmeği çıkarmak için cihazın içine çatal veya başka aletler sokmayınız, bunlar ısıtma elemanlarına zarar verebilir.
27. Cihazın içine ellerinizi veya herhangi bir metal malzemeyi (örneğin bıçak veya alüminyum folyo) sokmayınız.
28. Her kullanımdan önce kırıntı tepsisini temizleyiniz.
29. Ürünü 2012/19/CE sayılı Avrupa Direktifine göre doğru şekilde imha etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakınız.

CİHAZIN TANIMI (Şekil 1)

- A. Sosis sepeti
- B Ekmek yerleştirme bölmesi
- C Sosis sepetini yerleştirme bölmesi
- D Çalıştırma kolu
- E Sıcaklık ayar düğmesi
- F Durdurma düğmesi
- G Maşa
- H Kırıntı tepsisi

Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

ÖNEMLİ:

Sadece ilk kullanımda, rezistansların üretim proses işleminden kaynaklanan tüm dumanlarını yakmak için cihazı boş olarak çalıştırınız (bir pişirme süresi kadar.) Her kullanımdan önce cihazı yemek artıkları veya kırıntılardan temizleyiniz.

KULLANIM TALİMATLARI

- İki adet sandviç ekmeğini dikey olarak kesiniz, parçaları tekrar bir araya getiriniz ve ilgili bölmeye (B) yerleştiriniz.

- İki adet sosisi sepete (A) yerleştiriniz ve yuvaya (C) sokunuz.

Not: İki sandviç ekmeği ve iki sosisin 2 seferde pişirilmesi tavsiye edilir.

ÖNEMLİ:

Asla çok ince veya parçalanmış ekmekleri kullanmayınız.

Cihaz için çok büyük olan yiyecekleri asla zorlayarak yerleştirmeye çalışmayınız.

Pişirme sırasında damlayabilecek yiyecekleri asla yerleştirmeyiniz. Bu durum, temizliği zorlaştırmanın yanı sıra yangına da neden olabilirler.

Soslar ve çeşniler SADECE pişirme işlemi tamamlandıktan ve yiyecekler cihazdan çıkarıldıktan sonra eklenmelidir.

- Cihazı şebeke elektriğine bağlayınız ve düğmeyi (E) kullanarak kızartma seviyesini ayarlayınız.

ÖNEMLİ:

Kuru veya daha ince ekmek türleri için tost ayar düğmesini daha düşük bir seviyeye getiriniz.

- Çalıştırma kolunu (D) yerine kilitlenene kadar indiriniz.

Not: eğer cihaz şebeke elektriğine bağlı değilse, kol yerine kilitlenmeyecektir.

- Birkaç dakika bekleyin ve ekmek otomatik olarak ızgaradan (A) çıkarıldıktan sonra pişmeyi kontrol edin ve yiyecekler tadına göre pişmemişse, daha yüksek bir kızartma seviyesi seçin ve/veya pişirme işlemi tekrarlayın.

- Kızartma aşamasını istediğiniz zaman kesmek için (F) düğmesine basınız.

ÖNEMLİ:

Sosisli sandviç sepeti (A) çok sıcaktır. Yanma riski olmadan çıkarmak için her zaman verilen özel maşayı (G) veya bir fırın eldiveni kullanınız.

Birkaç pişirme işleminden sonra, yeni bir döngüden önce ürünün en az bir dakika soğumasını beklemeniz önerilir.

TEMİZLİK

ÖNEMLİ:

Temizlemeden önce, cihazın fişini elektrik şebekesinden çekin ve tüm sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

Cihazı temiz ve düzenli tutunuz, çünkü bu optimum kızartma ve cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

- Izgara sadece aşındırıcı olmayan ve hafif nemli bir bez ve biraz hafif deterjanla temizlenmelidir (asla metale zarar verebilecek çözücüler kullanılmamalıdır).

- Kırıntı tepsisine (H) düşen yiyecek artıklarının her kullanımda çıkarılması gerekir; tepsiyi çıkarın ve nemli bir bezle silerek temizleyin, ardından iyice kurulayıp tekrar yerine yerleştiriniz.

- Cihazın dışını nemli bir bezle temizleyip kurulayınız. Yüzeyleri bozabileceğinden aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız.

- Güç kablosunu özel kablo sarıcıya sararak cihazı kaldırınız (Şekil 2)

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	MOD.206
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç(W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Kaldırma kolu çalışmıyor.	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Kırıntı tablasını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr