



00C041303AR0

ARIETE NARENCİYE SIKACAĞI_TR

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516



@arieteturkey


ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- 1 Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
- 2 Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
- 3 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 4 Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 5 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- 6 Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, dengeli bir yüzeye yerleştiriniz.
- 7 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayınız.
- 8 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
- 9 Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan ya da fişe veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
- 10 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, raybaya (delici metal) asla çok sert bastırmayın veya ürünü herhangi bir seferde 30 saniyeden fazla veya totalde 10 dakikadan fazla bir süre boyunca çalıştırmayınız. Uzun süreli kullanımlarda cihazı soğumaya bırakınız.
- 11 Cihaz çalışmıyorken ve temizlikten önce daima cihazın fişini elektrik şebekesinden çekiniz.
- 12 CİHAZI, ELEKTRİK KABLOSUNU VEYA FİŞİ ASLA SUYA VEYA DİĞER SIVILARA SOKMAYINIZ; NEMLİ BİR BEZLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.
- 13 Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çıkarmak için asla güç kablosunu tutarak çekmeye çalışmayınız.
- 14 Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı asla kullanmayınız; bu durumda cihazı en yakın Yetkili Servis Merkezine götürünüz.
- 15 Güç kablosu hasar gördüğünde, olası riskleri önlemek için yetkili servis merkezi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- 16 Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.
- 17 Bu cihaz 2014/35/EC ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı yönetmeliğe (EC) uygundur.
- 18 Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması, ürün garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.
- 19 Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm kısımların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.
- 20 Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların erişebileceği bir yerde bırakılmamalıdır.



21  Cihazı 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine göre uygun bir şekilde imha etmek için lütfen ekteki ilgili broşürü okuyun.

BU KULLANMA TALİMATINI ATMAYINIZ

Stil ve pratik kullanımı birleştiren bir narenciye presi, vazgeçilmez bir mutfak yardımcısı haline gelebilir:

- Basınç hareketi ve çift dönüş yönü sayesinde kullanımı kolaydır.
- İki haznesi sayesinde portakal ve greyfurtun yanı sıra limon sıkma için de idealdir.
- Damlatmayan açıklığı ve lezzetli, taze sıkılmış meyve suyu için meyvenin etini bastırarak tırnakları sayesinde kullanışlıdır.

CİHAZIN TANIMI (Şekil 1)

Büyük bir sıkma konisi

B Küçük sıkma konisi

C Filtre

D Sürahi

E Damlatmayan ağızlık

F Kapak

G Döner pim

H Cihaz gövdesi

KULLANIM TALİMATLARI DİKKAT:

Cihazı kullanmadan önce, gıda ile temas edecek tüm çıkarılabilir parçaların ılık su ve hafif bir deterjan içeren bir bez kullanılarak temizlenmesi önerilir.

- Sürahi (D), ilgili döner pime (G) geçecek ve ağız (E) cihaz gövdesindeki yuvasına oturacak şekilde yerleştiriniz (Şekil 2).

- Süzgeçi (C) sürahinin (D) üzerine yerleştiriniz (Şekil 3). Süzgeçi yerine oturana kadar aşağı doğru bastırınız.

- Küçük sıkma hunisini (B) pimin (G) üzerine yerleştiriniz (Şekil 4).

Narenciye presi iki sıkma hunisi ile donatılmıştır: limon ve misket limonu için küçük (B) ve portakal veya greyfurt için büyük huni (A), yuvaları ikincisinin tırnaklarıyla eşleştirilerek küçük huninin üzerine uygulanmalıdır (Şek. 5).

- Çıkış ağzının (E) altına uygun bir kap yerleştirin. Narenciye presini kullanırken, meyve suyunun dökülebilmesi için ağız aşağı doğru tutulmalıdır. Kullanımdan sonra ise, kalan meyve suyunun dışarı sızmasını önlemek için ağız kaldırınız (Şekil 6).

- Sıkılacak narenciye meyvesini kesiniz. Meyvenin bir yarısını alın ve sıkma hunisine hafifçe bastırarak yerleştiriniz. Kapağı (F) uygun tutamakla bastırarak meyvenin üzerine doğru kapatınız (Şekil 7), motor otomatik olarak çalışacak ve meyve suyu doğrudan kaba akacak, çekirdek ve posa ise filtrede kalacaktır. Tüm meyve suyu sıkıldığında, meyvenin sıkma hunisi üzerindeki basıncını kesiniz ve motoru otomatik olarak durdurmak için kapağı (F) kaldırınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

DİKKAT:

Cihazı temizlemeye başlamadan önce daima cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

Cihazın gövdesini ve kablosunu asla suya veya başka sıvılara sokmayınız.

Sıkma hunileri, süzgeç ve sürahi ılık su ve sabunla veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir.

Kapağı ılık su ve sabunla temizleyiniz. Cihazı saklamak için, monte edildikten sonra kapağı (A) sıkma hunilerinin (A-B) üzerine yerleştiriniz.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	MOD.413
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç(W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr