



00C043804AR0

ARIETE VINTAGE DOĞRAYICI

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- 1 Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
- 2 Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
- 3 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- 4 Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, dengeli bir yüzeye yerleştiriniz.
- 5 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayınız.
- 6 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
8. Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan, çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkan risklerin farkında olunması konusunda gözetim altında tutulmadıkça veya eğitilmedikçe kullanılamaz.
9. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
10. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
11. Ek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce veya cihazı temizlemeden önce güç kablosunu daima elektrik şebekesinden çekiniz.
12. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
13. Cihazın fişini çekmek için, fişi tutarak doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu çekmeyiniz.
14. Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı kullanmayınız; elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, tüm risklerden kaçınmak için yalnızca bir Ariete yetkili servisi veya Ariete teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
15. Kablonun bir çocuk tarafından çekilebileceği yerlerde sarkmasına asla izin vermeyiniz.
16. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçaları kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyiniz.
17. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.
18. Bu cihaz 2014/35/EU ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıdalarla temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.
19. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.
20. Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz.

21. Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.

22. **ÖNEMLİ: BIÇAĞI YİYECEKLERDEN ÖNCE TAKINIZ.** Kapağı çıkarmadan önce bıçağın hareketinin tamamen durmasını bekleyiniz ve fişini mutlaka prizden çekiniz.



23. **BIÇAĞI ASLA MOTOR ÜNİTESİNİN ÜZERİNE YERLEŞTİRMEYİNİZ.**

24. Cihazı asla boşken çalıştırmayınız.

25. Hareketli parçalara asla dokunmayınız.


26. Bıçak hasarlıysa cihazı kullanmayınız.

27. **HAZNEYE ASLA SIVI KOYMAYINIZ**

28. Cihazı aşırı sert yiyecekleri (örneğin kemikli et) doğramak için kullanmayınız.

29. Kazaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için, ellerinizi ve pişirme aletlerini her zaman hareketli parçalardan uzak tutunuz.

30. Bıçaklar keskindir: hem hazneye yerleştirirken hem de haznedeki çıkarırken ve temizlik sırasında dikkatli kullanınız.

31.  Ürünü Avrupa Direktifi 2012/19/EU'ya göre doğru şekilde bertaraf etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakınız.

BU TALİMATLARI ATMAYIN

BU KULLANMA TALİMATINI ATMAYINIZ

Stil ve pratik kullanımı birleştiren bir narenciye presi, vazgeçilmez bir mutfak yardımcısı haline gelebilir:

- Basınç hareketi ve çift dönüş yönü sayesinde kullanımı kolaydır.

- İki haznesi sayesinde portakal ve greyfurtun yanı sıra limon sıkma için de idealdir.

- Damlatmayan açıklığı ve lezzetli, taze sıkılmış meyve suyu için meyvenin etini bastırarak tınakları sayesinde kullanışlıdır.

CİHAZ TANIMI (Şekil 1)

A Hız düğmesi I

B Hız düğmesi II

C Motor gövdesi

D Kapak

E Bıçaklar

F Kap

NASIL ÇALIŞTIRILIR

DİKKAT: Cihazı kullanmadan önce, gıda ile temas edecek tüm çıkarılabilir parçaların ılık su ve hafif bir deterjan içeren bir bez kullanılarak temizlenmesi önerilir.

- Bıçağı (E), kabın ortasındaki uygun yuvaya, pimle birlikte tam olarak oturduğundan emin olarak (F) yerleştiriniz (Şekil 2).
 - Yiyecekleri küçük parçalar halinde doğrayınız ve kabın (F) üzerinde belirtilen maksimum seviyeyi (0,6) aşmayacak miktarda kabın (F) içine yerleştiriniz.
 - Kapağı (D) yerine oturana kadar saat yönünün tersine çevirerek kabın (F) üzerine yerleştiriniz (Şekil 3).
 - Motor gövdesini (C) kapağın (D) üzerine oturtun ve kilitlemek için hafifçe döndürünüz (Şekil 4).
 - Güç kablosunu bir prize takınız. Ardından, gerektiğinde, bıçakları çalıştırmak için motor gövdesi üstündeki (C) hız I düğmesine (düşük hız) (A) veya hız II düğmesine (yüksek hız) (B) basınız (Şekil 5).
- Not: Cihazın en iyi performansı, düğmeye çok kısa bir süre (2 - 3 saniye) aralıklı olarak basarak bir darbe işlevi ile elde edilir.
- Kullanımdan sonra ve başka malzemeler eklemek gerektiğinde, motor gövdesini kapaktan (D) çıkarmadan önce bıçakları durdurmak için cihazın fişini çekiniz

UYARI

Bıçaklar keskindir, dikkatli kullanınız.

Cihazı çalıştırmadan önce kapağın ve motor gövdesinin sıkıca yerleştirildiğinden emin olunuz.

Cihazı sürekli olarak 20 saniyeden fazla çalıştırmayınız.

Yeni bir kullanıma geçmeden önce en az 2 dakika bekleyiniz.

Kalan yiyecekleri kabın kenarlarından temizlemek için motor gövdesini yukarı kaldırmadan önce cihazın fişini çekiniz, ardından bıçakların durmasını bekleyiniz.

Yiyecekleri kabın kenarlarından parmaklarınızla çıkarmayınız. Daima bir spatula kullanınız.

TEMİZLİK

UYARI

Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz, ardından bıçakların durmasını bekleyiniz.

- Kap (F), kapak (D) ve bıçaklar (E) bulaşık makinesinin üst kısmında veya sabunlu ılık suyla elde yıkanabilir. Tekrar kullanmadan önce tamamen kuru olduklarından emin olunuz.

- Motor gövdesini (C) nemli bir sünger veya bez kullanarak temizleyiniz.

- Muhafaza etmeden önce cihazı yeniden monte edin.

Teknik Özellikler

Marka	ARIETE
Model	MOD.438
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış	Sıkıca prize takın
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin
	Motor ünitesi ,bıçağı vb tam olarak oturmamış olabilir.	Ürün ve parçalarının tam olarak yerleştiğinden emin olun.
Cihaz çalışıyor ama bıçak dönmüyor	Doğrayıcı hazne kapağı veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak iyi oturtulmamış olabilir.	Doğrayıcı hazne kapağının doğrayıcı kabına veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak motor ünitesine aşırı sıkmadan tam olarak yerleştiğinden emin olun
	Motor ünitesi doğrayıcı hazne kapağına tam olarak oturtulmamış olabilir	Motor ünitesinin parçalayıcı doğrayıcı hazne kapağına aşırı sıkmadan tam olarak yerleştiğinden emin olun

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr