



00C056814AR0

ARIETE VINTAGE SMOOTHIE BLENDER

KULLANIM KILAVUZU



ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ.

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1. Cihazın anma değeri plakasındaki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
2. Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
3. Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
4. Kullanım sırasında cihazı daima düz, sağlam bir zemine yerleştiriniz.
5. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayınız.
6. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve ilgili kabloyu çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
8. Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan, çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkan risklerin farkında olunması konusunda gözetim altında tutulmadıkça veya önceden eğitilmedikçe kullanılamaz.
9. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmez.
10. Cihazın gövdesini, fişini veya güç kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; her zaman nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
11. Gözetimsiz bırakıldığında ve monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce daima cihazın fişini çekiniz.
12. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
13. Hareketli parçalara asla dokunmayınız.
14. Cihaz şebeke elektriğine takılıyken asla ellerinizi kadehin içine sokmayınız (Şekil 7).
15. Bıçaklar çok keskindir; temizlerken dikkatli olunuz.
16. Cihazı boşken çalıştırmayınız.
17. Bıçak hasarlıysa cihazı asla kullanmayınız.
18. Karıştırılacak gıdaları sürahinin içine yerleştiriniz ve cihazın fişini prize takmadan önce sürahiyi güç tabanına takınız.
19. Ürün, yalnızca blender sürahisini doğru şekilde takıldığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de çalışmazsa, ürünü en yakın yetkili servise götürünüz.
20. Blenderi taşımak için sürahinin üzerindeki sapı kullanmayınız.
21. Kapağı çıkarmadan önce bıçağın tamamen durmasını bekleyiniz.
22. Kazaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için, ellerinizi ve pişirme kaplarını her zaman bıçaklardan ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
23. Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan elektrik prizinden çekiniz. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu tutmayınız.

24.Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir riski önlemek için üretici veya ilgili servis merkezi tarafından, aksi takdirde benzer bir uzman kişi tarafından onarılmasını sağlayınız. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Servis Merkezi veya Ariete tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

25.Uzatma kablolarının kullanılması durumunda, operatör için tehlikeyi önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği için kablolar cihazın gücüne uygun olmalıdır. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.

26.Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçalar kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmemelisiniz.


27. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

28.Bu cihaz, gıda ile temas etmesi amaçlanan malzemeler ve nesnelere ilgili 1935/2004 sayılı AT yönetmeliğine uygundur.

29.Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.

30.Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm parçaların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

31.Ambalajlar potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

32.  Cihazı 2012/19/EC sayılı Avrupa Direktifine göre uygun bir şekilde imha etmek için lütfen ekteki ilgili broşürü okuyun.

BU KULLANIM TALİMATINI ATMAYIN

Profesyonel ve pratik kullanımı bir arada sunan bu blender, vazgeçilmez bir mutfak yardımcısıdır:

- Blender çalışırken yiyecekleri eklemeyi mümkün kılan kapaktaki doldurma kapağı sayesinde kullanımı kolaydır.

- Anında tarif hazırlamak için idealdir.

- mükemmel içecekler hazırlamak için vazgeçilmezdir.

CİHAZIN TANIMI (Şekil 1)

A Besin ekleme kapağı

B Sürahi Kapağı

C Kapak açma düğmesi

D Dereceli sürahi

E Bıçaklar

F Motor ünitesi

G Hız ayar düğmesi (Pulse - 0 - I - II)

BLENDER KULLANIM TALIMATLARI

- Cihazın fişinin çekili olduğundan ve çalıştırma düğmesinin (G) "0" konumunda olduğundan emin olun.
- Meyve ve sebzeleri küçük parçalar halinde doğrayın ve kabın üzerinde belirtilen MAX seviyesini aşmayacak miktarda su veya süt ekleyerek sürahiye (D) doldurunuz.
- Kapağı (B) sürahinin üzerine yerleştirin ve uygun güvenlik tırnağı sürahinin üzerinde bulunan uygun yuvaya kilitlenecek şekilde saat yönünde döndürünüz (Şekil 2).
- Besin ekleme kapağını (A) yerleştirip saat yönünde döndürerek kapağın (B) üst deliğini kapatınız (Şekil 3).
- Sürahiyi (D) motor ünitesine (D) düzgün bir şekilde monte edin ve kılavuzları ve tırnakları hizalamak için saat yönünün tersine döndürünüz (Şek. 4).
- Güç kablosunu bir prize takınız.
- Bıçakları çalıştırmak için çalıştırma düğmesini (G) saat yönünde birinci (düşük hız) veya ikinci (yüksek hız) çentiğe kadar çeviriniz.
- Düğmeyi (G) saat yönünün tersine çevirerek PULSE fonksiyonu etkinleştirilir. Cihaz çalışmazsa, sürahinin doğru takıldığından emin olunuz. Cihaz, sürahi takılmamışsa veya yanlış takılmışsa çalışmasını önleyen tertibatla donatılmıştır.
- Cihazı durdurmak için çalıştırma düğmesini (G) "0" konumuna geri çeviriniz.
- Kullanım sırasında, cihazı kapattıktan sonra besin ekleme kapağını (A) kaldırarak sürahinin içine yiyecek ekleyebilirsiniz.
- Kabın kenarlarındaki yiyecek artıklarını temizlemek için cihazı birkaç kez kapatmak gerekebilir. Bu durumda cihazı kapatın ve fişini çekiniz.
- Kapak açma düğmesi (C) ile kapağı açınız(Şek. 5) ve uygun spatula ile kabın içinde kalan yiyecekleri çıkarınız.

UYARI:

Karıştırılacak gıdaları sürahiye koyunuz ve cihazın fişini prize takmadan önce güç ünitesine takınız. Kullanım sırasında kapağı (B) asla çıkarmayınız.

Sıcak sıvıları karıştırmadan önce, her zaman blender kapağından besin ekleme kapağını (A) çıkarınız. Blenderin içine asla sıcak sıvı koymayınız.

Cihazı asla 30 saniyeden fazla açık bırakmayın. İdeal kullanım, her biri birkaç saniye süren kısa darbeli işlemlerdir.

Bıçaklara zarar vermemek için spatulayı bıçak setinden kesinlikle uzak tutunuz.

BLENDER DEMONTAJI

- Cihazın fişini prizden çekiniz ve sürahiyi (D) tabandan çıkarmadan önce bıçakların tamamen durmasını bekleyiniz.
- Sürahiyi (D) döndürüp kaldırınız, açma düğmesini (C) kullanarak besin ekleme kapağı (A) ile birlikte sürahi kapağını (B) çıkarınız, Şek. 5.
- İçeceği bir bardağa doldurunuz.

TEMİZLİK

Cihazın sökülmesi veya içine herhangi bir şekilde müdahale girişiminde bulunulması kesinlikle yasaktır. Cihazı temiz ve düzenli tutunuz. Bu, mükemmel şekilde doğranmış yiyecekler ve cihazın kendisi için daha uzun bir kullanım ömrü sağlayacaktır.

- Sürahi (C), kapak (B) ve fiş (A) bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir.
- Güç ünitesini temizlemek için hafif nemli bir bez kullanınız. Asla aşındırıcı ürünlerle temizlemeyiniz.
- Bıçağı dikkatle temizleyiniz.
- Cihazı temizledikten sonra, sürahiyi cihaz gövdesi üzerinde ters çevirip kapağı üzerine yerleştiriniz (Şekil 6).

UYARI:

Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

Tekli ek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce veya cihazı temizlemeden önce elektrik kablosunu daima elektrik şebekesinden çekiniz.

Bıçak son derece keskin olduğu için temizlerken özellikle dikkatli olunmalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Katı gıdaları cihaza eklemeyen önce, kılavuzda belirtildiği gibi küçük parçalar halinde kesiniz. Kılavuzda belirtilen diğer talimatlara ve sürelerle uyunuz. Hazırlanacak gıda için uygunsa düşük hız kademelerini seçiniz. Kullanımdan sonra cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz

TEKNİK VERİLER:

Model: 568

Gerilim: 220-240 V~, 50-60 Hz

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SORUN GİDERME

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Çağrı Merkezimiz veya en yakın yetkili servisimiz ile irtibata geçiniz.

Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış	Sıkıca prize takın
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin
	Motor ünitesi çift taraflı paslanmaz çelik bıçağa, çırpıcı tutucuya veya doğrayıcı hazne kapağına tam olarak oturmamış olabilir.	Motor ünitesinin çift taraflı paslanmaz çelik bıçağa, çırpıcı tutucuya veya doğrayıcı hazne kapağına tam olarak yerleştiğinden emin olun.
Cihaz çalışıyor ama bıçak dönmüyor	Doğrayıcı hazne kapağı veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak iyi oturtulmamış olabilir.	Doğrayıcı hazne kapağının doğrayıcı kabına veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak motor ünitesine aşırı sıkıktan tam olarak yerleştiğinden emin olun
	Motor ünitesi doğrayıcı hazne kapağına tam olarak oturtulmamış olabilir	Motor ünitesinin parçalayıcı doğrayıcı hazne kapağına aşırı sıkıktan tam olarak yerleştiğinden emin olun

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CIHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ’NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr