



00C061500AR0

B-CHEESE PEYNİR VE YOĞURT MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1. Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olun.
2. Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
3. Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına koymayınız.
4. Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, düz bir yüzeye yerleştiriniz.
5. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur.... güneş vb.) maruz bırakmayınız.
6. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim altında olmaları şartıyla veya eğitim verilmiş ve cihazın içerdiği tehlikeleri anlamaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında tutulandan daha büyük olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
8. Sekiz yaşından küçük çocukların cihazı ve güç kablosunu tutmasına izin verilmemeli ve erişemeyecekleri bir yerde tutulmalıdır.
9. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
10. Ek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ya da cihazı temizlemeden önce cihazın fişini daima prizden çekiniz.
11. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
12. Isının sürekli olarak iyi bir şekilde yayılmasını sağlamak için cihazı diğer nesnelere en az 8 cm uzakta tutunuz.
13. Cihazı çalıştırmadan önce, düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.
14. Peyniri/yemeği yaptıktan sonra buzdolabında muhafaza edin ve tarifte belirtilen tarih içerisinde tüketiniz.
15. Tarifte aksi belirtilmedikçe, hazırlık sırasında cihazın kapağını açık tutunuz.
16. Cihazı asla boş olarak kullanmayınız.
17. Cihazın veya sepetlerin içinde keskin veya metal mutfak eşyaları veya nesnelere kullanmayınız. Bu tür nesnelere cihaza zarar verebilir.
18. UYARI: Su 90°C sıcaklıkta olduğu için mozzarella çekme işlemini yalnızca uygun aletle gerçekleştirin.
19. Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda (müşteriler tarafından kullanılması şartıyla)
 - yatak ve kahvaltılık hizmeti veren küçük motel benzeri yerler;

20. Cihazın fişini çekmek için, fişi tutup doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu çekmeyiniz.

21. Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı kullanmayınız; elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, tüm risklerden kaçınmak için yalnızca bir Ariete yardım merkezi veya yetkili Ariete teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

22. Uzatma kablolarının kullanılması durumunda, kullanıcı için herhangi bir tehlikeyi önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği için kablolar cihazın gücüne uygun olmalıdır. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.

23. Kablonun bir çocuk tarafından yakalanabileceği yerlerde sarkmasına asla izin vermeyiniz.

24. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçaları kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyiniz.


25. Bu cihaz 2014/35/EU ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıdalarla temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.

26. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.

27. Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca, özellikle cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm parçaların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

28. Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.

29.  Ürünü 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine göre doğru bir şekilde imha etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakın ve okuyun.

BU KILAVUZU ATMAYINIZ

CİHAZ TANIMI (Şekil 1)

A Kontrol paneli

B Cihaz gövdesi

C Peynir sepeti

D Kapak

E Süzme yoğurt sepeti

F Yoğurt haznesi kapağı

G Yoğurt haznesi

H Spatula

KONTROL PANELİ (Şekil 2)

Kontrol paneli simgeler ve düğmelerden oluşur. Her simge, referans tuşları aracılığıyla seçildiğinde yanmaya başlayan entegre bir LED'e sahiptir:

I Programı Başlat/Durdur tuşu

Program seçimini onaylamak ve programı başlatmak için bu tuşa basınız. Çalışma sırasında bu tuşu 3 saniye basılı tutarak seçilen programı durdurabilirsiniz.

L Menü/Onay tuşu (OK)

Menü/Onay tuşunun (OK) iki işlevi vardır:

- 1) Menü fonksiyonu: gerekli programı seçmek için bu tuşa basınız; LED ışığı çeşitli program simgeleri (1-6) üzerinde gezinir ve istenen programa ulaşıldığında onaylamak için tuşa (I) basmanız gerekir.
- 2) Onay (OK) fonksiyonu: cihazın çalışması sırasında talep edilen işlemi onaylamak için bu tuşa basınız.

M Program simgeleri

Aşağıdaki programlar arasında seçim yapmak için bu tuşa (L) basınız:

- 1 peynir mayalı klasik peynir (40°C)
- 2 hızlı peynir (90°C)
- 3 vegan peynir ve alerjisi olanlar için (90°C)
- 4 mozzarella (90°)
- 5 klasik yoğurt (40°C)
- 6 Süzme yoğurt (40°C)

Yanıp sönen LED ışığı çeşitli program simgeleri üzerinde ilerleyecektir.

Gerekli programa ulaşıldığında, onaylamak için (I) tuşuna basınız; ışık sabit hale gelecektir.

NOT

Gerekli programın ayrıntılı açıklaması için, paket içinde verilen yemek kitabına bakınız.

N Gerçekleştirilecek eylemlerin simgeleri .

Bir tarifin hazırlanması sırasında cihaz, talep edilen işleme karşılık gelen LED ışığı aracılığıyla bazı adımların gerçekleştirilmesini isteyecektir:

- 7 Mayalama maddesi veya benzerinin eklenmesi
- 8 lor (şekil 3)
- 9 sepetin çıkarılması ve boşaltılması (şek. 4)
- 10 manuel eylem (örn. mozzarella çekme)
- 11 Malzemelerin eklenmesi (ceviz/ot olarak)
- 12 program sonu / stand-by

Gerekli eyleme ulaşıldığında, onaylamak için (L) tuşuna basınız ve işleme devam ediniz.

UYARI:

Yemek kitabında belirtilen miktarları uygulayınız. Sepet üzerinde belirtilen MAX seviyesini asla aşmayınız. Asla sepet üzerinde belirtilen MIN seviyesinin altında kalmayınız. Hazırlandıktan sonra peyniri bastırmak için yoğurt kabını (G) ilgili kapakla (F) birlikte kullanmak mümkündür: kabı (G) suyla doldurun, kapağı (F) takın ve seçilen tarife göre peynirin üzerine yerleştirin (Şekil 5).

2. ve 3. programların yürütülmesi sırasında, sütün kaynamaya yakın sıcaklığı nedeniyle sepet cihaz içinde hafifçe hareket edebilir. "Mozzarella" tarifinin hazırlanması sırasında, cihaz fişe takılıyken atık sıvıları ürünü çevirerek dökmeyiniz, sepeti boşaltmak için kepçe gibi uygun aletler kullanınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

UYARI: Cihazın çalışma ömrünü uzatmak için parçalarını asla bulaşık makinesine koymayınız.

Sepetleri, kapağı ve spatulayı sabunlu ılık suda yıkayınız. Cihaz gövdesinin iç kısmını aşındırıcı olmayan nemli bir sünger veya bezle temizleyebilirsiniz. Cihazı, tüm aparatları içine yerleştirerek muhafaza ediniz.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	615
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr