



00C156511AR0

ARIETE MIXY PROFESSIONAL STANT MİKSER

KULLANIM KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUN

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- 1 Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
- 2 Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
- 3 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 4 Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 5 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- 6 Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, dengeli bir yüzeye yerleştiriniz.
- 7 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayınız.
- 8 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
- 9 Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan ya da fişe veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
- 10 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, raybaya (delici metal) asla çok sert bastırmayın veya ürünü herhangi bir seferde 30 saniyeden fazla veya totalde 10 dakikadan fazla bir süre boyunca çalıştırmayınız. Uzun süreli kullanımlarda cihazı soğumaya bırakınız.
- 11 Cihaz çalışmıyorken ve temizlikten önce daima cihazın fişini elektrik şebekesinden çekiniz.
- 12 CİHAZI, ELEKTRİK KABLOSUNU VEYA FİŞİ ASLA SUYA VEYA DİĞER SIVILARA SOKMAYINIZ; NEMLİ BİR BEZLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.
- 13 Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çıkarmak için asla güç kablosunu tutarak çekmeye çalışmayınız.
- 14 Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı asla kullanmayınız; bu durumda cihazı en yakın Yetkili Servis Merkezine götürünüz.
- 15 Güç kablosu hasar gördüğünde, olası riskleri önlemek için yetkili servis merkezi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- 16 Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.
- 17 Bu cihaz 2014/35/EC ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı yönetmeliğe (EC) uygundur.
- 18 Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması, ürün garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.
- 19 Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm kısımların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.
- 20 Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların erişebileceği bir yerde bırakılmamalıdır.



21 Cihazı 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine göre uygun bir şekilde imha etmek için lütfen ekteki ilgili broşürü okuyun.

BU KULLANMA TALİMATINI ATMAYINIZ

CİHAZIN TANIMI (ŞEKİL 1)

A Döner hazne

B Motor taşıyıcı destek

C Çırpma teli çıkarma düğmesi

D "Turbo" düğmesi

E Hız seçici

F Motor bölümü

G Motor bölümü serbest bırakma düğmesi

H Kol açma ayar düğmesi

I Karıştırma için yoğurma kancaları

L Çırpma için tel çırpıcılar

KULLANIM TALİMATLARI

UYARI: Cihazı monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce daima cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çekildiğinden emin olun.

UYARI: Şebeke geriliminin cihazın tip etiketinde belirtilen gerilime uygun olduğundan emin olun.

- Taşıyıcıyı (B) düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

- Hazneyi (A) ilgili boşluğa yerleştirin (Şekil 2).

- Motor donanımını (F), motor donanımının arka pimleri destek üzerindeki yuvalara girecek şekilde taşıyıcı (B) üzerindeki kola takın; motor donanımını yerine oturana kadar ileri doğru kaydırın (Şek. 3).

- Kol açma düğmesine (H) basın ve aynı zamanda ilgili kolu kullanarak motor donanımını (F) kaldırın (Şekil 4).

- Gerekli çırpma teli bağlantılarını (I -L) yerine oturana kadar kolun alt tarafındaki deliklere yerleştirin (Şek. 5).

- Malzemeleri hazneye (A) yerleştirin ve motor donanımını (F) eğmek için kol düğmesine (H) basın.

- Güç kablosunu elektrik prizine takın ve cihazı açın, hız seçiciyi "1" e getirin; düşük hızda karıştırmaya başlayın, mikser gerekli hıza ulaşana kadar kademeli olarak artırın.

ÖNEMLİ: Kullanım sırasında cihaz aşırı yavaşlarsa, daha yüksek bir hıza geçin veya haznedeki karışım miktarını azaltın. Çok yoğun karışımlar için, özel düğmeye (D) basarak "Turbo" hızını kullanmak da mümkündür.

ÖNEMLİ: Cihaz, haznenin (A) düzenli bir hızda dönmesini sağlayan özel bir düzenele donatılmıştır (A).

- Karışıma daha fazla malzeme eklemek veya çırpma aparatının türünü değiştirmek gerekirse, hız seçiciyi (E) "0" konumuna getirerek cihazı kapatmanız ve daha önce açıklandığı gibi motor aparatını (F) kaldırmanız gerekir.

- Kullandıktan sonra, kol açısı düğmesine (H) basarak motor eklentisini kaldırın. Çırpma teli çıkarma düğmesine (C) (Şekil 6) basarak daha önce kullanılan çırpma teli başlıklarını çıkarın ve ilgili serbest bırakma düğmesine (G) (Şekil 7) basarak motor başlığını çıkarın. Hazneyi (A) çıkarın.

UYARI: Yer sorunu nedeniyle veya farklı bir karıştırma kabı kullanmak isterseniz, motor ataşmanını (F) destekten (B) ayrı olarak kullanmak da mümkündür.

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYARI: MOTOR GÖVDESİNİ, GÜÇ KABLOSUNU veya FİŞİ asla suya sokmayın. Temizlemeden önce her zaman cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

- Çırpma aparatları (I-L) ve hazne (A) sıcak suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- Destek (B) ve motor aparatı (F) nemli bir bezle silinerek temizlenebilir.

Marka	ARİETE
Model	6511 STAND MİKSER
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç (W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymak ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17 **WEB ADRESİ:** www.ariete.net.tr