



00C191610AR0

ARIETE MULTI GRILL 3 IN 1

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUN

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1. Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olun.
2. Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; her kullanımdan sonra fişini çekin.
3. Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, kaymaz bir zemine yerleştirin.
4. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur.... güneş vb.) maruz bırakmayın.
5. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
6. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
7. 8 yaşından küçük çocukların cihazla oynamalarına ve güç kablosunu tutmalarına izin verilmemeli ve erişemeyecekleri bir yerde tutulmalıdır.
8. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayın; daima nemli bir bezle silerek temizleyin.
9. Cihazın parçalarını takıp çıkarmadan veya cihazı temizlemeden önce daima elektrik kablosunu prizden çekin.
10. Cihazın dış yüzeylerin sıcaklığı çalışması sırasında zarar verecek düzeyde yüksek olabilir.
11. Bu cihazı dışarıda kullanmayın.
12. Kullanım sırasında bir aspiratör kullanılması veya odanın yeterli miktarda havalandırılması tavsiye edilir.
13. Cihazı asla ısı kaynaklarının, elektrikli ünitelerin üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış bir fırının içine yerleştirmeyin. Diğer cihazların üzerine yerleştirmeyin.
14. Çocukların bulunduğu ortamlarda cihazı gözetim altında tutun.
15. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
16. Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan elektrik prizinden çıkarın. Cihazın fişini çıkarmak için asla güç kablosunu çekmeyin.
17. Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı kullanmayın; elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, tüm risklerden kaçınmak için yalnızca bir Ariete servis merkezi veya yetkili Ariete teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
18. Uzatma kablolarının kullanılması durumunda, kullanıcı için tehlikeyi önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği için kabloların cihazın gücüne uygun olmasını sağlayın. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.
19. Kablonun bir çocuk tarafından tutulabileceği yerlerden sarkmasına kesinlikle izin vermeyin.

20. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçalar kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyin.

21. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

22. Bu cihaz 2006/95/EC ve EMC 2004/108/EC direktiflerine ve gıdalarla temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.

23. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.

24. Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm parçaların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

25. Ambalajlar potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

26. Cihazlar harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.



27. Ürünü 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine göre doğru bir şekilde bertaraf etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakın ve okuyun.

BU KULLANMA KILAVUZUNU ATMAYIN

CİHAZ TANIMI (Şekil 1)

A Damlama tepsisi

B Açma kolu

C Yapışmaz ızgara plakaları

D Sıcaklık lambası

E Sıcaklık ayar düğmesi

KULLANIM TALİMATLARI

DİKKAT:

Cihazı ilk kez kullanırken, iki ızgara plakasını ılık su ve hafif deterjanla yıkayın ve ardından az miktarda bitkisel yağ ile yağlayın. İlk kez kullanırken çok az miktarda duman çıkabilir; bu sadece bazı bileşenlerin ısınmasından kaynaklanır. Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. Ön ısıtma aşamasında plakanın kapalı olduğundan emin olun.

- Cihazın fişini prize takın. Sıcaklık ışığı (D) yanarak cihazın ısıtma aşamasına geçtiğini gösterir.

- Gerekli sıcaklık ayarını seçmek için düğmeyi (E) çevirin.

- Ön ısıtma aşaması sırasında plakayı kapalı tutun.

- Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında (yaklaşık 3 dakika sonra) ve kullanıma hazır olduğunda ışık (D) söner.

Not: Sıcaklık düştüğünde ışık (D) tekrar yanacaktır.

- Izgara iki çeşit plaka ile donatılmıştır: düz olan kızarmış yumurta, domates, mantar hazırlamak için uygundur, tırtıklı olan ise siğir eti, hamburger, pirzola, biftek, balık vb. gibi etler için uygundur.)

ÇEŞİTLİ IZGARA TÜRLERİ:

Geniş açık plakalar ile ızgara (Şekil 2)

- Bu konum et, tost vb. ızgara yapmak için idealdir.
- Işık (D) söndüğünde, üst plakayı tutamağı (B) kullanarak açın.
- Pişirilecek yiyeceği alt plakaya yerleştirin. Yiyecekleri her zaman plakanın arkasına doğru yerleştirin.
- Üst plakayı tutma kolu (B) aracılığıyla aşağı indirerek yiyeceğin üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.
- Izgara için 5-8 dakika gereklidir. Yine de süre kişisel zevklere, yiyeceğin türüne ve kalınlığına bağlıdır.
- Pişirme işleminden sonra, kadranı (E) "0" konumuna getirerek cihazı kapatın, cihazın fişini çekin ve yukarıda açıklandığı gibi plakayı kaldırın. Yiyecekleri plastik bir spatula yardımıyla çıkarın.

Açık plakalı ızgara konumu (Şekil 3)

- Bu pozisyon balık, şiş, sebze vb. ızgara yapmak için uygundur ve aynı anda çeşitli yiyecekleri pişirmek için ideal olan çok geniş bir yüzey sunar.
- Işık (D) söndüğünde, üst plakayı (B) dikey konuma gelene kadar kaldırın (Şekil 4), yan taraftaki kılavuz uca kadar yukarı doğru çekin, yavaşça ileri doğru hareket ettirin ve ardından tamamen indirin, böylece en geniş ızgara alanını elde edin (Şekil 5).
- Üst kısım tamamen indirilmeden yarı açık konumda da bırakılabilir (Şekil 6).
- Pişirilecek yiyecekleri açık plakaların üzerine yerleştirin.
- Izgaradan sonra, kadranı (E) "0" konumuna getirerek cihazı kapatın, cihazın fişini çekin ve plastik bir spatula kullanarak yiyecekleri çıkarın.

Aynı anda hem tost hemde açık pişirme alanını kullanma (Şek.7)

- Bu konum, tost makinesini ve açık düz plakalı ızgarayı aynı anda kullanarak çeşitli yiyecek türlerini ızgara yapmak için uygundur.
- Işık (D) söndüğünde, üst kısmı dikey konuma gelene kadar tutamaktan (b) kaldırın, ızgarayı kılavuz ucuna kadar hafifçe ileri doğru hareket ettirin ve ardından ısıtılacak yiyeceğin üzerine tamamen bırakın, üst plakanın kaldırılmış ve alt plakaya paralel olduğu konumu elde edin.

DİKKAT:

Yanma tehlikesini önlemek için cihaz gövdesine ve sıcak plakalara dokunmayın. Izgara plakalarının yapışmaz kaplamasının zarar görmesini önlemek için asla metal mutfak eşyaları kullanmayın.

IZGARA SÜRESİ

Sandviç 6-8 dk.

Sosis/wurst 8-10 dk.

Balık 8-10 dk.

Tost 3-6 dk.

Et 5-7 dk.

Şiş 8-10 dk.

Sebzeler 8-10 dk.

TEMİZLİK

DİKKAT:

Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce ızgaranın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

Cihazı asla suya veya diğer sıvılara sokmayın ve asla akan suyun altında yıkamayın.

Plakanın yapışmaz kaplamasının zarar görmesini önlemek için asla metal nesnelere, aşındırıcı süngerler veya tozlar kullanmayın.

- Plakaları (C) ılık su ve normal, aşındırıcı olmayan hafif bir bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	1916
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç (W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CIHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr