



00C197300AR0

# ARIETE PARTY TIME WAFFLE MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU



## **ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

### **KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ**

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- 1 Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
- 2 Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
- 3 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- 4 Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, dengeli bir yüzeye yerleştiriniz.
- 5 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayınız.
- 6 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
8. Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan, çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkan risklerin farkında olunması konusunda gözetim altında tutulmadıkça veya eğitilmedikçe kullanılamaz.
9. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
10. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
11. Ek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce veya cihazı temizlemeden önce güç kablosunu daima elektrik şebekesinden çekiniz.
12. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
13. Cihazın fişini çekmek için, fişi tutarak doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu çekmeyiniz.
14. Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı kullanmayınız; elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, tüm risklerden kaçınmak için yalnızca bir Ariete yetkili servisi veya Ariete teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
15. Kablonun bir çocuk tarafından çekilebileceği yerlerde sarkmasına asla izin vermeyiniz.
16. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçaları kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyiniz.
17. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.
18. Bu cihaz 2014/35/EU ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıdalarla temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.
19. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.
20. Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Özellikle cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm parçaların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

21. Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.


22. Cihazı asla boşken çalıştırmayınız.

23. Hareketli parçalara asla dokunmayınız.

24. Kazaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için, ellerinizi ve mutfak aletlerini her zaman hareketli parçalardan uzak tutunuz.

25. Cihaz çalışırken yiyecekleri yerleştirmek için asla ellerinizi kullanmayın; yiyecekleri her zaman ilgili boşluklardan yerleştirin.

26. Cihaz çalışırken asla yiyecekleri haznenin kenarlarından çıkarmaya çalışmayınız. Önce cihazı kapatınız, fişini prizden çekiniz ve her zaman cihazla birlikte verilen spatulayı kullanınız.

27.  Ürünü Avrupa Direktifi 2012/19/EU'ya göre doğru şekilde bertaraf etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakınız.

## **BU KULLANIM TALİMATINI ATMAYIN**

### **PARÇALARIN TANIMI (Şekil 1)**

A Cihaz gövdesi

B Kapatma kolu

C Yapışmaz waffle plakası

D Hazır ışığı lambası

E Açık lambası

Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM içindir ve ticari veya endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır.

Bu cihaz 2014/35/EU ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıdalarla temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) yönetmeliğine uygundur.

### **İLK KEZ KULLANIM**

Cihaz ilk kez kullanıldığında az miktarda duman çıkarabilir; bu bir kusur değildir ve duman birkaç dakika içinde kesilecektir.

İlk kez kullanırken, cihazın ocak gözünü sıvı yağ veya tereyağı ile yağlayın. Bu işlemin gelecekte tekrarlanması gerekmemeyecektir.

### **KULLANIM TALİMATLARI**

- Cihazı elektrik prizine takın.

- Cihazın şebekeye bağlı olduğunu göstermek için ışık (E) yanacak ve cihazın ısınmakta olduğunu göstermek için ışık (D) yanacaktır.

- Cihaz doğru sıcaklığa ulaştığında (yaklaşık 3 dakika sonra) ve kullanıma hazır olduğunda, ışık (D) kapanacaktır.

Not: Pişirme sıcaklığı belirlenen seviyenin altına düşerse ışık (D) tekrar yanacaktır.

- Cihazı tamamen açın, özel kolu (B) yukarı doğru iterek serbest bırakın (Şek. 2) ve bir kepçe ile hamur karışımını (önceden hazırlanmış) alttaki sıcak plakaya dökün. Karışımı dökerken, tüm bölmelerin dolu olduğundan emin olun, ancak pişirme sırasında taşabilecek kadar fazla olmamalıdır.

- Üst plakayı alt plakanın üzerine kapatın, kol (B) yerine oturup plakaları birbirine kilitleyene kadar hafifçe aşağı doğru itin (Şekil 3).

- Pişirme süreleri için aşağıdaki tariflerdeki yönergeleri izlemenizi öneririz.

- Waffle'ları cihazdan çıkarmak için sadece tahta veya plastik bir spatula kullanın.

### **ÖNEMLİ:**

Sıcak plakalara asla dokunmayın: yanma riski.

Kolu (B) zorlamayın, kırılması mümkündür.

Karışımları sadece plakalar kapalıyken pişirin.

Plakalara zarar verebileceğinden asla keskin nesnelere (örn. bıçak) kullanmayın.

### **TEMİZLİK**

**ÖNEMLİ:** Cihazı sadece elektrik fişini çektikten ve tamamen soğumasını bekledikten sonra nemli bir bezle silerek temizleyin.

- Plakalar sadece nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.

### **TARİFLER**

#### **GELENEKSEL WAFFLE**

Her türlü parti için mis kokulu waffle.

10 adet için malzemeler

2 yumurta, sarısı

80 g şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

60 g eritilmiş tereyağı

180 g un

1/2 tatlı kaşığı maya

185 ml süt

- yumurta beyazını bir kaseye koyun ve elektrikli bir mikser kullanarak maksimum hızda çırpın.

- Ayrı bir kaptan yumurta sarılarını, şeker ve vanilya ekstresini çırpın.

- Eritilmiş tereyağını dökün (sadece soğumasını bekleyin) ve el çırpıcısıyla karıştırmaya başlayın.

- Tereyağı eklendikten sonra un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.

- Sütü ekleyin ve çırpma teli ile sürekli karıştırarak bir hamur elde edin.
- Çırpılmış yumurta beyazlarını yavaşça ekleyin.
- Hamur birkaç dakika dinlenirken waffle makinesini ısıtın.
- Hamuru 4 dakika boyunca waffle makinesinin üzerine koyun.

### **GOFRET İNCELİĞİNDE WAFFLE**

İstediğiniz malzemelerle waffle'ları hazırlayın. (12 kişilik)

Pişirme süresi: yaklaşık 6/8 dk.

300 g un, 1 poşet kabartma tozu, 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yumurta, 400 ml süt

- Yumurtaları pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.
- Diğer malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz bir karışım oluşturmak için birlikte çırpın.

### **BELÇİKA WAFFLE'LARI**

Belçika'da yapılan geleneksel waffle (12 kişilik) Pişirme süresi: yaklaşık 5 dk. 5 yumurta, 1 poşet kabartma tozu, 300 g un, 300 g şeker, 300 g tereyağı

- Tereyağını yumuşatın.
- Un, şeker ve kabartma tozunu karıştırın.
- Yumuşatılmış tereyağı ve yumurtaları ekleyin.
- İyice karıştırın.

### **SPONGE WAFFLES**

Lezzetli waffle'lar için limon kabuklu (10 adet)

Pişirme süresi: yaklaşık 4 dakika.

5 yumurta sarısı, 5 yemek kaşığı sıcak su, 100 g şeker, bir limon kabuğu, 150 g un, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu, 5 yumurta akı

- Yumurta sarısı, su, şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu birlikte çırpın.
- Un ve kabartma tozunu karıştırın ve diğer malzemelere ekleyin.
- Yumurta aklarını çırpın ve karışıma katın.

### **ÇİKOLATALI WAFFLE**

Lezzetli mi lezzetli

(10 tane )

Pişirme süresi: yaklaşık 5 dakika

200 g un, bir tutam tuz, 50 g tatlandırılmış kakao tozu, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yumurta, 400 ml süt,

1 çay kaşığı vanilya özütü, 40 g eritilmiş tereyağı

- Un, tuz, kakao, şeker ve kabartma tozunu karıştırın ve ardından yumurta sarılarını, sütü, vanilya özütünü ve tereyağını ekleyip pürüzsüz bir hamur oluşturmak için çırpın.

- Yumurta aklarını çırpın ve hamurun içine katlayın.

## PEYNİRLİ WAFFLES

İdeal bir meze! (20 tane çıkar)

Pişirme süresi: yaklaşık 4 dakika ila 4 dakika 30

100 g tereyağı, 8 yumurta sarısı, 1/2 çay kaşığı tuz, 500 g un, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu, 50 g rendelenmiş Parmesan peyniri, 1/2 litre su, 8 yumurta akı

- Tereyağını çırpın.

- Un ve kabartma tozunu karıştırın.

- Sırasıyla yumurta sarılarını, tuzu, unu, peyniri ve suyu ekleyin.

- Ardından çırpılmış yumurta aklarını ekleyin.

## Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	Mod.1973
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç( W )	800-1000W

**Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.

cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.
--	---

### **Enerji tasarrufu için öneriler**

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

### **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

### **MÜŞTERİ HİZMETLERİ:**

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, [musterihizmetleri@ssh.com.tr](mailto:musterihizmetleri@ssh.com.tr) adresimize e-mail gönderebilir veya [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr) web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

### **CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI**

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

### **MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:**

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2 ) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4 ) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik

haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

**İTHALATÇI BİLGİLERİ:**

**ÜNVAN:** SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

**ADRES:** Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

**TELEFON:** 0 212 266 07 17

**WEB ADRESİ:** [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr)