



00C287705AR0

ARIETE VINTAGE SU ISITICI

KULLANIM KILAVUZU




08503186516



@arieteturkey

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Bu cihaz ev ve benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır:
- mağazalarda, ofislerde ve diğer profesyonel ortamlarda çalışanlar tarafından kullanılan pişirme alanlarında;
- çiftliklerde;
- otellerin, motellerin ve diğer ikamet ortamlarının konukları;
- yatak ve kahvaltılık türü ortamlar.
- Yanlış kullanımdan veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki herhangi bir kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
- Ücretsiz onarım hizmeti, yetkili bir Servis Merkezine gönderilen ürünün yetersiz ambalajından kaynaklanan arızaları kapsamadığından, orijinal ambalajın saklanması tavsiye edilir.
- Cihazın üreticisi tarafından önerilmeyen veya desteklenmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanması risklerine yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Uygulama, gıda ile temas eden maddelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygundur.
- Bu uygulama, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, uygulamanın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve içerdiği tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla veya bileşenleriyle oynamamalıdır.
- Güç kablosunun bir çocuk tarafından kavranabileceği bir yerde asılı kalmasına izin vermeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli olduğu için ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazın atılması durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, kişisel yaralanmaları önlemek için güç kablosu dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin zararsız hale getirilmesi önerilir.
- Cihaz kullanılmadığında ve tüm bakım ve onarım işlemlerinden önce cihazın fişini çekin.
- Cihazı su ile doldurmadan önce her zaman cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Maksimum sıcaklığı geçmeyin.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihaz tabanının, güç kaynağı tabanının, kablosunun veya şebeke fişinin asla suyla temas etmesine izin vermeyin: kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Cihaz düşürülmüşse, görünür hasar belirtileri varsa veya sızdırıyorsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar Yetkili Servis Merkezi veya her durumda yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı yeterli ışık alan bir ortamda ve güç çıkışına kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirin.

- **UYARI:** Cihazı kapalı bir yüzey üzerinde kullanmayın.
- **UYARI:** cihazı güç tabanından çıkarmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazı gövdesinden veya güç tabanından tutarak kaldırmayın. Sadece elinizle kaldırın.
- Güç kaynağı tabanını yalnızca destekli olarak kullanın: tabanı temiz ve kuru tutun.
- Cihazı asla maksimum limitin üzerine çıkarmayın; su kaynağının taşma riski vardır.
- Üniteyi açmadan önce kapağın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Su ısıtıcısını kuru ve susuz çalıştırmayın.
- Su ısıtıcısını asla sıcak veya kaynar su ile doldurmayın.
- Kabin, cihazın hiçbir sıcak parçasına dokunmamalıdır.
- Ürüne harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumanda sistemleri ile güç verilemez.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. |
- Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın.
- Cihazı asla açık havada kullanmayın.
- Cihazı asla gazlı ocakların veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı dış ortam koşullarına (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı kullanmadan önce her zaman fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve birkaç damla hafif, agresif olmayan deterjan ekleyin (asla plastiğe zarar veren maddeler kullanmayın).
-  Ürünün 2012/19/UE sayılı Avrupa Direktifi uyarınca uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürünle birlikte verilen ilgili broşürü okuyun.

- **BU TALIMATLARI SÜREKLİ REFERANS OLARAK SAKLAYIN.**

CİHAZIN TANIMI

- 1 - Kapak
- 2 - Kireç filtresi
- 3 - Kettle
- 4 - Güç kablosu + Fiş
- 5 - Güç ünitesi tabanı
- 6 - Su Seviyesi göstergesi (Maks ve Min)
- 7 - Açık / Çalışma göstergesi
- 8 - Kordon depolama düzeneği

KULLANIM İÇİN ÖN AŞAMALAR

Cihazın ilk kez kullanılması

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazın altındaki nominal değer etiketi üzerinde gösterilen voltajın elektrik şebekesi voltajına uygun olduğundan emin olun. Cihazı yatay, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

Uyarı!

Cihazı veya güç kablosunu sıcak elektrikli veya gazlı ocakların yanına veya üstüne ya da mikrodalga fırının yanına yerleştirmeyin.

Kablonun cihazın veya yüzeyin kenarından dışarı çıkmasını önleyin. Çocukların kabloyu tutmasını ve bu şekilde cihazın devrilmesini önleyin.

Güç kablosu çok uzunsa, güç kaynağı taban kablosu saklama cihazının etrafına sarın (Şekil 3). Kabin, cihazın hiçbir sıcak parçasına temas etmemelidir.

Cihazı çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.

KULLANIM TALİMATLARI

Uyarı!

Su doldurma ve boşaltma işlemleri, cihaz güç kaynağı tabanından ayrılmış haldeyken gerçekleştirilmelidir.

Cihazı elektrik çıkışına bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce, AÇMA/KAPAMA düğmesinin "0" konumunda olduğunu kontrol edin.

Su ısıtıcısını su olmadan kullanmayın.

Cihaz ilk kez açıldığında suyu kaynatın. Su ısıtıcısını boşaltın ve durulayın. İşlemi iki veya üç kez tekrarlayın.

Su ısıtıcısını istediğiniz sıcaklığa kadar musluk suyu ile doldurun.

MAX seviyesini geçmeyin.

İşlemi tekrarlayın (1). Kettle'ı güç kaynağı tabanına (5) yerleştirin.

Fişi, topraklı bir prize takın. Açma düğmesine basın

(7) düğmesini "1" konumuna getirin. Çalışma ışığı (8) yanar. Su kaynadığında, cihaz otomatik olarak kapanır. AÇIK konumu "0" a döner ve çalışma ışığı kapanır.

Uyarı!

Su kaynarken su ısıtıcısının kapağını açmayın. (Kaynayan sudan sıçrama tehlikesi vardır.)

Su ısıtıcısını güç kaynağı tabanından kaldırmadan önce kapalı olduğundan emin olun. Su ısıtıcısını elinizle kavrayın. Su ısıtıcısını güç kaynağı tabanından kaldırın. Suyu kapların içine dökün. Her kullanımdan sonra su ısıtıcısında kalan suyu boşaltın.

Su ısıtıcısını, içindeki su Min ile gösterilen sıcaklığın altındayken açarsanız, cihaz otomatik olarak kapanır. Tekrar su kaynatmak için birkaç saniye bekleyerek susuzluğa karşı koruma düzeneğinin sıfırlanmasını bekleyin.

Su ısıtıcısı kullanım sırasında açılıp kapanırsa veya kaynama noktasına gelmeden kapanırsa, cihazda kireç birikimi olup olmadığını kontrol edin (bkz. "Kirecin temizlenmesi").

Su ısıtıcısı, kireç parçacıklarını tutmak için bir kireç tutucu ile donatılmıştır.

Su ısıtıcısının altındaki su damlları tamamen normaldir: bu sadece yoğuşmadır.

CİHAZIN TEMİZLENMESİ

⚠ Uyarı!

Aşağıda açıklanan tüm bakım işlemleri, cihaz kapalıyken ve şebeke fişi prizden çıkarılmış haldeyken gerçekleştirilmelidir.

Düzenli bakım ve temizlik, cihazı korur ve daha uzun süre verimli kalmasını sağlar. Bu cihazın herhangi bir parçasını asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Direkt su püskürtme sistemi kullanmayın.

Tüm bakım işlemleri cihaz kapalıyken yapılmalıdır.

Su ısıtıcısının ve güç kaynağı tabanının temizlenmesi

⚠ Uyarı!

Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.

Gövdeye zarar vermemek için cihazı nemli, aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak temizleyin. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

Kireç filtresi

Kimliği açın. kireç filtresini'ı kettle'den çıkarın. Filtreyi akan su altında yıkayın. Gerekirse yumuşak bir fırça kullanın. İyice durulayın. Cihazı su ısıtıcısına yerleştirin. Alternatif olarak, filtreyi su ısıtıcısında bırakabilir ve bir sonraki paragrafta açıklandığı gibi temizleme işlemine devam edebilirsiniz.

Kirecin temizlenmesi

İyi bir bakım ve düzenli kontrol, cihazın daha uzun bir süre boyunca verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve cihazın içinde kireç birikmesi riskini önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte, cihazınız sert, yüksek kalsiyum içerikli suyun sık kullanımı sonucunda düzgün çalışmazsa, çalışma verimliliğini yeniden sağlamak için bir "temizleme" prosedürü uygulayabilirsiniz. Bu amaçla sadece Ariete sitrik asit bazlı dekalsifikasyon ürünleri (NOCAL) kullanılmalıdır. Bu ürün Ariete teknik servis merkezlerinde kolayca bulunabilir. Ariete, kimyasal katkı maddeleri içeren ve uyumlu olmayan ürünlerin kullanımı nedeniyle cihaz içindeki bileşenlerde meydana gelen hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazınızın kireçlerini gidermeniz gerekiyorsa, kireç giderici ürünle birlikte gelen talimatlara uyun.

KULLANIMDAN ÇIKARMA

Uygulama hizmet dışı bırakılırsa, elektrik bağlantısını kesin. Güç kablosunu kesin.

Hurdaya çıkarma durumunda, cihazın yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ayırmalı ve bunları bileşimlerine ve kullanıldıkları ülkede yürürlükte olan yasal hükümlere göre imha etmelisiniz.

Teknik Özellikler

Marka	ARIETE
Model	Mod.2877
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ
Güç(W)	800-1000W

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr