



00C290404AR0

**SLOW COOKER\_TR**

**KULLANIM KILAVUZU**



08503186516



@arieteturkey

## **KILAVUZ HAKKINDA**

Bu cihaz, kullanıcıyı mümkün olan her yerde potansiyel tehlikelerden korumak için yürürlükteki uygun Avrupa Yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Bu tür bir cihaza aşına olsanız bile, kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kazaları ve hasarları önlemek için bu cihazı sadece tasarlandığı amaç için kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere yakınınızda bulundurun. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu talimatları da eklemeyi unutmayın. Bu kılavuzda verilen bilgiler aşağıdaki sembollerle işaretlenmiştir:



Çocuklar için tehlike



Yanıklara karşı uyarı



Elektrik nedeniyle tehlike



Uyarı - maddi hasar



Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi

## **AMAÇLANAN KULLANIM**

Cihazı yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyen Üretici tarafından amaçlanmamıştır. Uygunsuz kullanım ayrıca her türlü garantinin kaybedilmesine neden olur.

## **KİŞİSEL RİSKLER**



**Dikkat**

Elektrik çarpması riski. Cihazı suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.



**Dikkat**

Yanma tehlikesi. İç hazne ve ısıtma elemanı çok sıcak olur. Kullanım sırasında ve kapattıktan sonra birkaç dakika dokunmayın.

Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tencere tutacağı veya kurulama bezi kullanın.

## **GÜVENLİK UYARILARI**

### **BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.**

- Bu cihaz yalnızca ev ve benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır;
- mağazalarda, ofislerde ve diğer profesyonel ortamlarda personel tarafından kullanılan pişirme alanlarında;
- çiftliklerde;
- otel, motel ve diğer konut ortamlarının konukları;
- yatak ve kahvaltı türü yerler.
- Yanlış kullanımdan veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki kullanımlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
- Yetkili Servis Merkezine geri gönderilen ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamına girmeyeceğinden, orijinal kutu ve ambalajı saklamanızı öneririz.

- Cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanması risklerini beraberinde getirebilir.

- Cihaz, gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı (EC) Yönetmeliğine uygundur.



### **Çocuklar için tehlike**

- Bu cihaz, fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından denetleniyorsa veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin ilgili tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla veya bileşenleriyle oynamamalıdır.

- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş ve üzeri olmadıkça ve gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı ve güç kablosunu her zaman 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

- Cihazı, çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.

- Ambalajı çocukların yakınında bırakmayın çünkü potansiyel olarak tehlikelidir.

- Çocukların güç kablosunu tutmasını ve bu şekilde cihazın düşmesini önleyin.

- Bu cihazın atılması durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, kişisel yaralanmaları önlemek için güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyin.



### **Yanıklara karşı uyarı**

- Yanma tehlikesi. Kullanım sırasında ve kapatıldıktan sonraki dakikalarda cihazın metal parçalarına, kapağına ve gövdesine dokunmayın. Sadece kulplara dokunun ve tencere tutacağı veya kurulama bezi kullanın. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

- Cihaz kullanılmadığında fişini prizden çekin. Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.

- İçinde hala yiyecek varken cihazı hareket ettirmeyin.

- Yiyeceklerin ısıtma elemanlarına temas etmesini önlemek için malzemeleri her zaman sadece tencereye yerleştirin.

- Kullanım sırasında kapak açıldığında tencereden sıcak hava ve buhar çıkar. Saklayın Sıcak buhar nedeniyle yanmamak için ellerinizi ve yüzünüzü uzak tutun.



### **Dikkat: sıcak yüzey.**



### **Elektrik nedeniyle tehlike**

- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, anma etiketinde gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağıyla eşleştiğinden emin olun.

- Cihaz satın alındığı ülkeden başka bir ülkede kullanılacaksa, Cihazın elektriksel uygunluğunu bir Teknik Servis Merkezinde kontrol ettirin.

- Uzatma kablosu kullanmaya karar verirsiniz, kullanıcının ve çalıştıkları ortamın güvenliği için tehlikeleri önlemek amacıyla cihazın gücü açısından yeterli düzeyde olmalıdır.
- Cihazı her zaman topraklı bir prize bağlayın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Gerilim altındaki parçaları asla su ile temas ettirmeyin: Kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.
- Elleriniz ıslaksa veya yalın ayaksanız cihazı kullanmayın.
- Cihaz düşürülmüşse, görünür hasar belirtileri varsa veya su sızıntısı varsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar Yetkili Servis Merkezi veya uygun niteliklere sahip personel tarafından yapılmalıdır.
- Aynı elektrik prizine başka bir yüksek güç ekipmanı (soba, ütü, radyatör, vb.) bağlamayın. Aşırı elektrik yükü tehlikesi.
- Cihaz ve güç kablosu sıcak yüzeylerle temas etmemelidir.
- Elektrik fişini prize takmadan önce ısıtma elemanının ve iç tencerenin dış kısmının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir bakım veya temizlik işleminden önce fişi prizden çekin.
- İç tencereyi yiyecek ve suyla doldurmadan önce daima cihazı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazın fişini çıkarmak için güç kablosunu çekmeyin.
- Elektrik kablosunu keskin kenarlara veya keskin parçalara temas ettirmeyin.
- Cihazı güç kablosundan çekerek hareket ettirmeyin.
- Fırtına durumunda elektrik kablosunu prizden çıkarın.



#### **Uyarı - maddi hasar**

- Kullanmadan önce daima güç kablosunu sargısından çıkarın.
- Cihaza harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumandalı sistemler tarafından güç verilmemelidir.
- Cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak için sadece üretici tarafından onaylanmış orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.
- İç kabı doldururken maksimum seviyeyi aşmayın.
- Cihazı açmadan önce kapak kimliğinin tencereye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosunu prizden çıkardıktan ve tüm parçalar soğuduktan sonra, cihaz yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez ve birkaç damla hafif, aşındırıcı olmayan deterjan kullanılarak temizlenebilir (asla plastik parçalara zarar veren çözücüler kullanmayın).
- Cihazı yanıcı malzemelerin (kumaşlar, perdeler, vb.) yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı başka bir yere taşımadan önce daima fişini çekin. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Cihazı hava koşullarına (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayın.

- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı demonte etmeyin. Kullanılacak veya temizlenecek iç parça yoktur.
- Cihazı iç mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın.



### **Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi**

- Cihazı yalnızca çalışma konumundayken açın.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kısa bir süre için bile ayrılmanız gerektiğinde, cihazı kapatın ve elektrik kablosunu daima prizden çekin.

Ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürüne ekli sunulan broşürü okuyun.

**- BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

### **CİHAZIN TANIMI**

A - Kapak	H – Kaşık
B - Buharlama sepeti	I - Kapak desteği
C - İç hazne	J - Ölçü kabı
D - Kordon depolama cihazı	K - Isıtma elemanı
E - Tutamaklar	L - Pişirme modu seçim düğmesi
F - Cihaz gövdesi	M - Program başlatma düğmesi ve pişirme gösterge ışığı
G - Güç kablosu	N - Sıcak tutma gösterge ışığı Tanımlama verileri

### **Cihazın tabanının altındaki etikette, cihazın aşağıdaki tanımlama verileri bildirilir:**

- üretici ve CE işareti
- model (Mod.)
- seri numarası (SN)
- elektrik besleme gerilimi (V) ve frekansı (Hz)
- elektriksel güç tüketimi (W)
- ücretsiz yardım telefon numarası

Yetkili Servis Merkezlerine sipariş verirken, model ve seri numarasını belirtin.

### **KULLANMADAN ÖNCE**



### **Uyarı!**

Cihazı veya güç kablosunu sıcakken gazlı/elektrikli ocakların veya mikrodalga fırınların yakınına veya üzerine koymayın.

Kablonun masanın veya yüzeyin kenarından dışarı çıkmasını önleyin. Çocukların kabloyu tutmasını ve bu şekilde cihazın devrilmesini önleyin. Kablo, cihazın sıcak parçalarına temas etmemelidir. Cihazı, çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.



### Dikkat

Maddi hasar tehlikesi. Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.

- Ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın.
- Cihazı düz bir yüzeye ve sudan uzağa yerleştirin. Cihaz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlendirilmelidir.
- Sarılmış olan güç kablosunu tamamen çözün.

**Evdeki şebeke voltajının cihazın etiketinde belirtilen voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.**

### PROGRAM TABLOSU

		Program	Temperature	Cooking time
1		Prinç	125°C	Ağırlığa göre, otomatik olarak
2		Sote	160°C	30 dakika
3		Buharlı pişirme	105°C	15 dakika (kaynadıktan sonra)
4		Ağır pişirme	96 - 98°C	5 saat
5		Sıcak tutma	65 - 70°C	24 saat
6		Pişirme programı durdurma		

### KULLANIM TALIMATLARI



### Dikkat

Maddi hasar tehlikesi. Çalışma sırasında cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.

Aşındırıcı veya metal aletler kullanmayın.



### Dikkat

Elektrik çarpması riski. Çatalları veya diğer kapları cihazın içine sokmayın. Bu işlem, cihazın ısıtma elemanlarına zarar verebilir ve elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir.

Isıtma elemanını asla su ile temas ettirmeyin: Kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.



## Dikkat

Yanma tehlikesi. Çalışma sırasında, iç tencere, cihazın gövdesi, buharlama

sepet ve ısıtma elemanı çok sıcak olur: kullanım sırasında ve kapatıldıktan sonraki dakikalarda dokunmayın. İç tencereyi çıkarmak için, yanma riskini önlemek amacıyla eldiven veya kurulama bezi kullanın.

Cihazın kapağı açıldığında sıcak hava ve buhar da dışarı çıkar. Sıcak buhar nedeniyle yanmamak için ellerinizi ve yüzünüzü uzak tutun.



## Uyarı!

İç tencerenin içine yerleştirilmiş su seviyesi göstergesinde belirtilen maksimum miktarı aşmayın. Maksimum pirinç (10 Bardak) ve su (1,8 L) seviyesini aşmayın (Şekil 3).

1 Kapak desteğini (J) tutamağın içine yerleştirin (Şek. 4).

2 Kapağı (A) kaldırın ve desteğin (J) içine yerleştirin (Şek. 5). İç tencereyi (C) cihazın gövdesinden (F) çıkarın (Şek. 6).





3 Pişirilecek veya ısıtılacak malzemeleri minimum (0,6 L, 4 fincan) ve maksimum seviyeye (1,8 L, 10 fincan) uyarak iç tencereye (C) yerleştirin.


4 İç tencereyi (C) cihazın gövdesine yerleştirin (Şek. 7). İç tencerenin ısıtma elemanına (H) temas ettiğini kontrol edin.

5 Kapağı takın (Şek. 8).

6 Güç kablosunu elektrik prizine takın. Cihaz açılacak ve bip sesi çıkaracaktır.

7 İsteddiğiniz pişirme modunu seçmek için düğmeyi (L) çevirin (Şek. 9). Cihaz her dönüşte bip sesi çıkarır.

"0" modunda tüm göstergeler ışıkları sönmüştür. Pirinç (  ), Sote (  ), Buharda pişirme (  ) veya Yavaş pişirme (  ) programları seçilirse, pişirme göstergesi ışığı (M) yanıp sönmeye başlarken sıcak tutma göstergesi ışığı (N) söner.

Sıcak tutma programı (  ) seçilirse, sıcak tutma göstergesi ışığı (N) yanıp sönmeye başlar ve pişirme göstergesi ışığı (M) söner.

8 İsteddiğiniz pişirme modunu seçtikten sonra program başlatma düğmesine (M) (Şek. 10) basın. Cihaz, program tablosunda belirtilen süre ve sıcaklıklara göre pişirme işlemini başlatacaktır.

Pişirme işlemi, seçilen pişirme moduna bağlı olarak otomatik olarak durur.

Pişirme süresi sona erdiğinde cihaz bip sesi çıkarır. Pişirme göstergesi (M) kapanır ve cihaz 1,2,3,4 programları için otomatik olarak sıcak tutma moduna girer (program tablosuna bakın). Sıcak tutma göstergesi (N) yanar.

Cihaz 24 saat boyunca sıcak tutma modunda kalır.

Süre dolduğunda, cihaz arka arkaya üç kez bip sesi çıkarır. Sıcak tutma göstergesi ışığı (N) söner ve pişirme göstergesi ışığı (M) yanıp sönmeye başlar.

Pişirme veya sıcak tutma işlemi, düğme (L) "0" konumuna getirilerek manuel olarak da durdurulabilir.

9 Cihazı kapatmak için güç kablosunu prizden çekin. Pirinç programı

Bu program garnitür pilavı veya suşi pilavı pişirmek için kullanılır. Pişirilecek en uygun pirinç çeşitleri kesinlikle Yasemin, Basmati, Tayland veya özellikle suşi pilavı olarak kullanılan kısa ve yuvarlak taneli bir pirinç olan Kome gibi oryantal pirinçlerdir. Damak tadınıza göre diğer pirinç türlerini pişirmeyi deneyebilir veya pişirme sırasında baharat ekleyebilirsiniz.

1 Pirinci ölçü kabı (K) ile ölçün. Pirinç ölçüldükten sonra akan su altında birkaç kez yıkanmalıdır (en az 4-5 kez veya su berraklaşana kadar).

2 Önceden yıkanmış pirinci iç tencereye (C) yerleştirin.

3 Tencereye su ekleyin: su seviyesinin kullanılan pirinç kepçesi sayısına karşılık geldiğini kontrol edin. Örneğin: 4 kepçe pirinç pişirmek için 4 kepçe su kullanın.

Su miktarı damak tadına veya pirinç çeşidine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

Her kepçe yaklaşık 150 gr pirinç içerecek şekilde 10 kepçeye kadar eklemek mümkündür.

4 "Kullanım Talimatları" bölümünde verilen talimatları izleyerek Pirinç programını ( ) başlatın. paragrafı.

#### **Piştirme süreleri kullanılan pirinç miktarına göre değişir:**

Pişmemiş Pirinç Miktarı	Su miktarı	Piştirme süresi	Pişmiş Pirinç Miktarı
4 kepçe	4 kepçe	20-22 dakika	8-10 kepçe
6 kepçe	6 kepçe	24-25 dakika	11-12 kepçe
8 kepçe	8 kepçe	30-33 dakika	15-16 kepçe
10 kepçe	10 kepçe	34-40 dakika	18-20 kepçe

Su tamamen buharlaştığında, cihaz otomatik olarak sıcak tutma moduna girer.

İşlemin sonunda, pirincin çok iyi pişmesini istiyorsanız, cihazı kapağı açık olarak 8-10 dakika sıcak tutma modunda tutmanız gerekir.

Gerekirse pirinç kepçesini (I) kullanarak pirinci karıştırın.

#### **Sote programı**

Bu program, tıpkı bir tavada olduğu gibi yiyecekleri yüksek sıcaklıklarda pişirmek için uygundur. Et, sebze, balık, yumurta veya sotelenmiş yiyecekleri kızartmak için idealdir.

"Kullanım talimatları" paragrafını izleyerek programı ( ) başlatın. Piştirme süresi yemeğin türüne göre değişir.

#### **Buharlı piştirme programı**

Özel sepet (B) kullanılarak buharlı piştirme yapılabilir.

İç tencereye pirincin yanı sıra su koyarak pirinç ve buharlı yiyecekleri aynı anda pişirmek mümkündür.

**NOT: Buharlı piştirme programı için toplam süre kaynamadan itibaren 15 dakikadır. Daha sonra programı yiyeceğin piştirme süresine göre manuel olarak ayarlayın ve mümkünse bir zamanlayıcı kullanın.**

1 İç tencereyi (C) cihazın gövdesine yerleştirin (Şek. 7) ve minimum ve maksimum seviyeye uyararak soğuk su dökün.

2 Buharda pişirilecek yiyecekleri sepetin (B) içine yerleştirin.



3 Buharda pişirme sepetini iç tencerenin üzerine yerleştirin (Şek. 11).

4 Kapağı kapatın (Şek. 12).

5 "Kullanım talimatları" paragrafını izleyerek Buharda Pişirme programını (  ) başlatın.

Pişirme süreleri seçilen yiyeceğe göre değişir: aşağıdaki tabloda belirtilen yiyecekleri soğuk cihaz kullanarak pişirin.

Besin (taze)	Not	Pişirme süresi (dk)
Brokoli	1-2 cm'lik parçalar halinde kesin	13-15
Yeşil fasulye	Sepetin alt kısmına yerleştirin	13-15
Havuç	Yaklaşık 0,5 cm kalınlığında dilimlerde kesin	17-19
Lahana ( salamura lahana)	Kırın veya parçalara ayırın	11-13
Kuşkonmaz	Sepetin alt kısmına yerleştirin	11-13
Kabaklar	Yaklaşık 0,5 cm kalınlığında dilimlerde kesin	9-11
Lahanalar	Bütün (yaklaşık 2 cm çapında)	13-15
Karnabahar	1-2 cm'lik parçalar halinde kesin	15-17
Tatlı mısır	Bütün, koçanlı	17-21
Patates	Yeni patates veya normal patates 1-2 cm'lik parçalar	21-23

Bunun yerine, aşağıdaki tabloda belirtilen yiyecekler, cihaz buhar üretmeye başladığında pişirilmelidir.

1 İç tencereyi (C) cihazın gövdesine yerleştirin (Şek. 7) ve minimum ve maksimum seviyeye uyararak soğuk su dökün.

2 Kapağı kapatın (Şek. 8).

3 Buharda pişirilecek yiyecekleri sepetin (B) içine yerleştirin.

4 "Kullanım talimatları" paragrafını izleyerek Buharlı Pişirme programını ( ) başlatın ve buhar üretilinceye kadar bekleyin.

5 Buharlama başladıktan sonra, fırın eldiveni veya benzeri bir şey kullanarak buharlama sepetini iç tencerenin üzerine yerleştirin (Şek. 11).

6 Kapağı kapatın (Şek. 12).

Seçilen gıdalara göre gerekli süre boyunca pişirmeye devam edin:

Besin (taze)	Not	Pişirme Süresi (min)
Kaynamış Yumurta	Yumuşak Ortamala sert İyi pişmiş	5-6 7-8 9-10 11-12
Haşlanmış yumurta	Kağıt bardak veya tabağa yerleştirin	5-6
Tavuk Göğsü	Yayarak veya 1-2 cm'lik küpler halinde kesin	12-14
Somon/Balık filetosu	Morina, mezgıt balığı vb.	7-9

Beyaz yassı balık	Plaice, dil balığı, pangasius, vb.	3-4
Dilimlenmiş balık	Ton balığı, kılıç balığı, vb.	7-9
Midye	Pişırmenin yarısında karıştırın	8-10
Kral karides	Kabuklarını çıkarın. 2-3 dakika veya karidesler tamamen pişene kadar buharda pişirin. Pişırmenin yarısında karıştırın	

### Yavaş pişirme programı

Yavaş pişirme programı ( ) yiyecekleri düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 96 °C-98 °C) uzun süre pişirmenize olanak tanıyarak yiyeceklerin tatlarını ve besin maddelerini geleneksel pişirmeye göre daha iyi korur. Bu mod kullanılarak çok çeşitli yemekler pişirilebilir: et, balık, çorbalar, güveçler, soslar, sebzeler. Yavaş pişirme, yavaş ve uzun süre pişirildiğinde tüm lezzetini koruyarak yumuşak kalan daha kalın et parçaları için de idealdir.

Bir gösterge olarak, çorbalar, et ve sebze güveçleri için gereken yavaş pişirme süresi 4-5 saattir.

1 İç tencereyi (C) cihazın gövdesine yerleştirin (Şek. 7).

2 Pişirilecek yiyeceği iç tencereye (C) yerleştirin.

3 Kapağı kapatın (Şek. 8).

4 "Kullanım talimatları" paragrafını izleyerek Yavaş Pişirme programını ( ) başlatın.

Aşağıdaki tabloda bazı yemek örnekleri ve pişirme süreleri gösterilmektedir (bazı tariflerde yavaş pişirmeden önce malzemeleri kızartmak için sote fonksiyonunun kullanılması tavsiye edilir). Malzemeler için seçilen tarife sadık kalın.

Dish	Slow cooking time (hours)	Sauté cooking time (min)
Bolonez sos	5	6-8
Patatesli dana yahnisi	3,5	6-8
Sığır eti yahnisi	4	6-8
Haşlanmış Domuz	5	
Tavuk suyu	5	
Pottage	5	3-4
Kavuzlu çorba	4	
Arpa çorbası	4	
Fasulye çorbası	4	10
Baklagil çorbası	4	
Tavuk çorbası	4	
Gulaş (Macaristan'a özgü sığır eti yahnisi)	4	6-8

### YAVAŞ PIŞİRME İPUÇLARI

Süt, krema, makarna, deniz ürünleri gibi bazı malzemeler yavaş pişirme için uygun değildir. Gerekirse bunları pişirmenin sonunda ekleyin. En iyi sonuç için tencerenin en az yarısı sıvı ve malzemelerle dolu olmalıdır.

Pişirme süresini uzatacak ısı kaybını önlemek için pişirme sırasında kapağı kaldırmayın.

Yavaş pişirmenin sonunda, iç tencere, pişirmeyi tamamlamak, kurutmak veya graten yapmak için maksimum 180 derece sıcaklıktaki fırına da yerleştirilebilir.

Sıcak tutma programı

Bu program yiyecekleri ısıtmak veya sıcak tutmak için idealdir. Manuel olarak seçilebilir veya Pirinç, Sote, Buhar, Yavaş pişirme programları için pişirme işleminin sonunda otomatik olarak başlatılabilir. Manuel seçim için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Düğmeyi (L) sıcak tutma konumuna ( ) çevirin. Cihaz her dönüşte bip sesi çıkarır, düğme

Sıcak tutma gösterge ışığı (N) yanıp sönmeye başlar ve pişirme gösterge ışığı (M) söner.

- Program başlatma düğmesine (M) basın. Cihaz ısıtma işlemine başlayacaktır. Cihaz 24 saat boyunca sıcak tutma modunda kalır.

Süre dolduğunda, cihaz arka arkaya üç kez bip sesi çıkarır. Sıcak tutma gösterge ışığı (N) kapanır ve pişirme gösterge ışığı (M) yanıp sönmeye başlar.

Pişirme veya sıcak tutma işlemi, düğme (L) "0" konumuna getirilerek manuel olarak da durdurulabilir.

## TEMİZLİK VE BAKIM



### Dikkat

Yanma tehlikesi. Cihazı temizlemeden önce daima fişini çekin. Her işlem cihaz soğukken yapılmalıdır.



### Dikkat

Elektrik çarpması riski. Cihazı asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri cihaz kapalıyken ve fiş prizden çekilmişken yapılmalıdır.



### Dikkat

Maddi hasar tehlikesi. Cihazınızı kullanmadan önce elektrik kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol edin ve hasar görmüşse, yalnızca uzman personel tarafından değiştirilmesi için size en yakın servis merkezine götürün.

Kaplamayı çizecekleri için aşındırıcı deterjanlar veya metal aletler kullanmayın. Cihazı temizlemek için doğrudan su jetleri kullanmayın.

Cihazı veya iç tencereyi asla bulaşık makinesinde yıkamayın.

## Cihazın temizlenmesi

Gövdeye zarar vermemek için cihazı nemli, aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak temizleyin. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

İç tencereyi (C) su ve yumuşak deterjanlar kullanarak elde yıkamanızı öneririz. Yapışmaz kaplamanın zarar görmesini ve aşınmasını önlemek için bulaşık makinesini kullanmayın.

Diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

İyi bakım ve düzenli temizlik, cihazı korur ve daha uzun süre verimli çalışmasını sağlar.

## MAKİNENİN SERVİS DIŞINA ALINMASI

Cihazın hizmet dışı bırakılması durumunda, elektrik bağlantısı kesilmelidir. Güç kablosunu kesin.

Hurdaya çıkarma durumunda, cihazın yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ayırmanız ve bunları bileşimlerine ve kullanıldıkları ülkedeki geçerli yasalara göre atmanız gerekecektir.

## Teknik Özellikler

---

<b>Marka</b>	<b>ARIETE</b>
Model	2904
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

**Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

### Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

### Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## **MÜŞTERİ HİZMETLERİ:**

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, [musterihizmetleri@ssh.com.tr](mailto:musterihizmetleri@ssh.com.tr) adresimize e-mail gönderebilir veya [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr) web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

## **CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI**

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

## **MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:**

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2 ) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4 ) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

## **İTHALATÇI BİLGİLERİ:**

**ÜNVAN:** SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

**ADRES:** Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

**TELEFON:** 0 212 266 07 17

**WEB ADRESİ:** [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr)