



00C295800AR0

# ARIETE PARTY TIME POPCORN MAKİNESİ LEVER

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı  
Merkezi

08503186516




@arieteturkey

## ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

### KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakilerde dahil olmak üzere gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

1. Cihazın anma etiketindeki voltajın evinizdeki şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
2. Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz.
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerin üzerinde kullanınız.
5. Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayınız.
6. Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
7. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından dikkatli bir şekilde denetlenmedikçe veya kullanımı konusunda uygun şekilde eğitilmedikçe, fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) veya cihazla ilgili deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
8. Çocukların cihazla oynayamayacağından emin olunuz.
9. Cihazın gövdesini, fişini veya elektrik kablosunu asla suya veya diğer sıvılara sokmayınız; daima nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
10. Herhangi bir ek aparatı takmadan veya çıkarmadan önce ya da cihazı temizlemeden önce daima elektrik fişini prizden çekiniz.
11. Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
12. Cihazın fişini çekmek için fişi kavrayın ve doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu tutup çekmeyin.
13. Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir olası riski önlemek için üretici veya yetkilendirilmiş servisler tarafından onarılmasını sağlayınız. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete tarafından yetkilendirilmiş servis merkezi veya teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
14. Uzatma kablolarının kullanılması halinde, kullanıcı için tehlikeyi önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği sağlamak amacıyla uzatma kablolarının cihazın gücüne uygun olması gerekir. Uygun olmayan uzatma kabloları çalışma bozukluklarına neden olabilir.
15. Kablonun bir çocuk tarafından çekilebileceği şekilde sarkmasına asla izin vermeyiniz.
16. Orijinal olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçalar kullanarak cihazın güvenliğini tehdit etmeyiniz.
17. Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, kullanıcı garantisinin geçersiz ve hükümsüz kılınmasına neden olabilir.
18. Cihazı imha etmeye karar vermeniz durumunda, elektrik kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm bölümlerin zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

19. Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.
20. Temizlemeden önce cihazı soğumaya bırakınız.
21. Cihazın içini temizlemek için asla metal veya keskin aletler kullanmayınız.
22. Cihazın erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınacaktır; bunlara dokunmayınız.
23. Cihaz kullanımdayken üzerine tabak veya başka nesnelere koymayınız.
24. Ekmek yanabilir ve etrafındaki malzemeleri tutuşturabilir. Bu nedenle cihaz perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız.
25. Yuva başına bir adet ekmekten fazlasını yerleştirmeyiniz.
26. Ekmeği çıkarmak için cihazın içine çatal veya başka aletler sokmayınız, bunlar ısıtma elemanlarına zarar verebilir.
27. Cihazın içine ellerinizi veya herhangi bir metal malzemeyi (örneğin bıçak veya alüminyum folyo) sokmayınız.
28. Her kullanımdan önce kırıntı tepsisini temizleyiniz.
29.  Ürünü 2012/19/CE sayılı Avrupa Direktifine göre doğru şekilde imha etmek için lütfen ürünle birlikte verilen broşüre bakınız.

## **BU KULLANIM KILAVUZUNU ATMAYIN**

### **CİHAZ TANIMI (Şekil 1)**

- A Mısır ekleme için üst muhafaza
- B Mısır dozaj kolu
- C Kapalı / Açık / hava artırma kolu (0 - 1 - )
- D Cihaz gövdesi
- E Patlama odası
- F Şeffaf kapak

### **NASIL ÇALIŞTIRILIR**

- İlk kullanımdan önce, cihazın iç ve dış kısmını ve patlama haznesini (E) aşındırıcı olmayan, nemli bir sünger veya bezle temizleyin. İyice silin.
- Cihazı elektrik prizinin yanında sabit bir yüzeye yerleştirin. Kablonun herhangi bir su kaynağından uzakta olduğundan emin olun.
- Şeffaf kapağı (F) cihaz gövdesi (D) üzerine yerleştirin (Şek. 2).
- Patlamış mısır yapmak için malzemeleri hazırlayın: mısır, baharatlar, Patlamış mısırları toplamak için kaseler veya torbalar.
- Şeffaf kapağın (F) altına uygun bir kap yerleştirerek patlamış mısır toplayın.

- Üst muhafazayı (A) çıkarın ve önceden mısırları ekleyin cihazın içine hazırlanmıştır (Şekil 3). Cihaz aşağıdakilerle donatılmıştır daha fazla ardışık mısır hazırlamak üzere depolamak için 600 g'lık bir tank ile dozları.


- Kolu (B) indirin (Şekil 4) ve 50 g mısır dozu tankı cihazın patlama haznesine (E) yerleştirin.


Not: Şeffaf kapağın (F) ve üst muhafazanın (A) yerine oturduğundan emin olun. başlamadan önce düzgün bir şekilde sabitlenmelidir.

- Şunlardan emin olduktan sonra cihazın fişini prize takın kol (C) "0" konumundadır.

- Kolu (C) "1" konumuna getirin ve cihaz çalışacaktır. Yaklaşık 1 dakika boyunca, patlamış mısırı mükemmel bir şekilde patlatmak için hava jeti düşük olacaktır, 1 dakika sonra hava jeti otomatik olarak artacak ve sıcak patlamış mısır, kapağın (F) üzerindeki açıklıktan kabın içine düşmeye başlayacaktır.

- Yaklaşık 2 dakika çalıştıktan sonra veya içeride dışarı çıkmayan patlamış mısırlar olduğunda, kolu (C)


 (hava artışı) konumunda 2-5 saniye tutarak eşit bir hava jetini etkinleştirin. daha güçlü hava jeti, kalan tüm patlamış mısırların konteyner.

Not:  (hava artırma) fonksiyonunu arka arkaya 5 saniyeden fazla kullanmayın.

- Patlatma işlemi bittikten sonra, kolu (C) "0" konumuna getirerek cihazı kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.

## **UYARI**

*Cihazı her seferinde bir doz (50 g) mısır ile çalıştırın. Cihazı daha büyük bir miktarla aşırı yüklediğinizde, alttaki patlamış mısır dışarı çıkamayacağı için yanabilir.*

 (hava artırma) fonksiyonunu başlangıçtan itibaren etkinleştirmeyin, aksi takdirde cihaz henüz patlamamış mısırları dışarı çıkaracaktır.

*Makine açıkken şeffaf kapağı (F) çıkarmayın. Cihaz açıkken şeffaf kapak (F) çıkarılırsa çalışıyorsa, çalışmaya devam eder ve son kullanıcı sıcak hava nedeniyle yaralanabilir.*

*Patlama döngüsü ile bir sonraki döngü arasında En az 15 dakika soğuması için cihaz*

## **YARDIMCI İPUÇLARI**

Cihaz, tüm normal ve birinci sınıf mısır patlatma markaları için tasarlanmıştır. Sarı mısır genellikle beyaz mısırdan daha iyi patlar.

Eksik doldurma daha az mısır patlamasına ve cihazdan daha fazla patlamamış mısır çıkmasına neden olabilir. Aşırı doldurma, patlatma haznesini (B) aşırı şekilde dolduracağından patlamış mısırların yanmasına ve duman çıkmasına neden olabilir.

## **UYARI**

Patlama haznesine (B) asla baharat veya yağ koymayın.

Patlamış mısırları sadece cihazdan çıkardıktan sonra baharatlayın.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

Temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını veya kapatıldıktan sonra en az 15 dakika soğumasını bekleyin.

- Şeffaf kapağı (F) ve üst muhafazayı (A) cihaz gövdesinden (C) çıkarın.
- Cihaz gövdesinin (C) iç ve dış kısmını ve patlama haznesini (B) aşındırıcı olmayan, nemli bir sünger veya bezle temizleyin.
- Kapağı (F) ve üst muhafazayı (A) aşındırıcı olmayan bir sünger veya bez kullanarak sıcak, sabunlu suyla yıkayın ve iyice silin.
- Cihazı tekrar monte edin ve muhafaza edin.

## **UYARI**

Hiçbir parçayı asla bulaşık makinesine koymayın. Her zaman elde yıkayın.

## **TARİFLER**

"POP CORN MAKER PARTY TIME" ile birkaç dakika içinde sağlıklı, hoş kokulu patlamış mısırınız olacak! Çok doğaldır ve yağsız olduğu için sağlıklı ve lezzetli bir atıştırma malzemesidir. Daha lezzetli hale getirmek isterseniz, damak tadınıza göre başka malzemeler de ekleyebilirsiniz.

Bazı öneriler için aşağıya bakınız:

### **PARMESANLI PATLAMIŞ MISIR**

120 g patlayan mısır

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı öğütülmüş biber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ince rendelenmiş Parmesan peyniri (damak tadına göre daha fazla veya daha az)

3 yemek kaşığı. ısıtılmış zeytinyağı

NASIL ÇALIŞTIRILIR bölümüne başvurarak cihazı kullanabilir ve istediğiniz patlamış mısırı yapabilirsiniz.

Sarımsak tozu, karabiber, tuz ve parmesanı karıştırın. Bir kenara koyun.

Büyük bir karıştırma kabında patlamış mısırın üzerine sıcak zeytinyağı gezdirin. İyice karıştırın.

İyice kaplanana kadar patlamış mısırı sürekli karıştırırken kuru malzemeleri yavaşça ekleyin.

Kuru malzemeler büyük bir kağıt veya bez torba içinde de çalkalanabilir.

### **COUNTRY PATLAMIŞ MISIR**

120 g patlayan mısır

3 yemek kaşığı. ısıtılmış zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı balzamik sirkeli glaze

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı. kurutulmuş soğan

Kurutulmuş soğanı ince ince doğrayın ve tuz ile karıştırın. Bir kenara koyun. Bir kasede sıcak zeytinyağını balzamik glaze ekleyin.

Büyük bir kaptta bu sosu patlamış mısırın üzerine gezdirin, iyice karıştırın ve ardından kuru malzemeleri yavaşça ekleyin ve patlamış mısır iyice kaplanana kadar sürekli karıştırın. Kuru malzemeler büyük bir kağıt veya tül torba içinde de çalkalanabilir.

### **PATLAMIŞ MISIR "ALLA PIZZAIOLA"**

120 g patlayan mısır

3 yemek kaşığı. ısıtılmış zeytinyağı

1 yemek kaşığı. kurutulmuş kekik

1 yemek kaşığı. kurutulmuş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)

NASIL ÇALIŞTIRILIR bölümüne bakarak cihazı kullanarak patlamış mısır yapın.

Kurutulmuş domatesleri ve kekiği ince ince doğrayın, ardından tuz ve toz biberle karıştırıp (çocuklar için önerilmez) bir kenara koyun.

Büyük bir kaptta, patlamış mısırın üzerine sıcak zeytinyağı gezdirin, iyice karıştırın ve ardından kuru malzemeleri yavaşça ekleyin ve patlamış mısır iyice kaplanana kadar sürekli karıştırın.

Kuru malzemeler büyük bir kağıt veya muslin torba içinde de çalkalanabilir.

### **KARAMELLİ PATLAMIŞ MISIR**

120 g patlayan mısır

2 yemek kaşığı. hazır karamel

15 g tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker (veya damak tadına göre esmer şeker)

NASIL ÇALIŞTIRILIR bölümüne bakarak cihazı kullanarak patlamış mısır yapın.

Tereyağını mikrodalgada eritin ve pürüzsüz bir sıvı elde etmek için karamel ile karıştırın. Bir kenara koyun. Büyük bir kaptta bu sosu patlamış mısırın üzerine gezdirin, iyice karıştırın ve ardından patlamış mısır iyice kaplanana kadar sürekli karıştırırken yavaşça şekeri ekleyin. Kuru malzemeler büyük bir kağıt veya tül torba içinde de karıştırılabilir

### **Teknik Özellikler**

<b>Marka</b>	<b>ARİETE</b>
Model	2956
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

**Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

### **Sorun Giderme**

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.

#### **Enerji tasarrufu için öneriler**

Kırıntı tablasını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

#### **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.

- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

#### **MÜŞTERİ HİZMETLERİ:**

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, [musterihizmetleri@ssh.com.tr](mailto:musterihizmetleri@ssh.com.tr) adresimize e-mail gönderebilir veya [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr) web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

#### **CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI**

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

#### **MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:**

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4 ) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

#### **İTHALATÇI BİLGİLERİ:**

**ÜNVAN:** SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

**ADRES:** Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

**TELEFON:** 0 212 266 07 17

**WEB ADRESİ:** [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr)