



00C296200AR0

ARIETE PARTY TIME ÇİKOLATA ŞELALESİ

KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516




@arieteturkey

KILAVUZ HAKKINDA

Bu cihaz, ilgili Avrupa Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilmiştir - cihazın kendisinin uygunsuz kullanımı. Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin kaybedilmesine neden olur.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Bu uygulama yalnızca evde kullanım içindir.
- Yanlış kullanımdan veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki herhangi bir kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
- Ücretsiz hizmetimiz, Yetkili Servis Merkezine geri gönderildiğinde ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamadığından, orijinal kutu ve ambalajı saklamanızı öneririz.
- Cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanması risklerine yol açabilir.
-  Cihaz, gıda ile temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygundur.
- Bu uygulama 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, uygun şekilde izlendikleri veya uygulamanın güvenli kullanımına ilişkin talimatlar aldıkları ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadıkları ve işlem sırasında gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve elektrik kablosunu her zaman 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Çocuklar uygulama veya bileşenleri ile ilgilenmemelidir.
- Bu cihaz, fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından kontrol ediliyorsa veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatları almış ve cihazın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir.
- Ambalajı çocukların yakınında bırakmayın çünkü potansiyel olarak tehlikelidir.
- Cihaz atık olarak imha edilecekse, kullanılamaz hale getirmek için besleme kablosunu kesin.
- Cihaz düşürülmüşse, gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar Yetkili Servis Merkezi veya uygun niteliklere sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı yeterli ışık alan bir ortamda ve elektrik prizine kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazı kapalı bir yüzey üzerinde kullanmayın.
- Elektrik kabini sıcak yüzeylerle temas ettirilmemelidir.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı dış ortam koşullarına (güneş, yağmur, vb.) maruz bırakmayın.
- Uygulamaya zamanlayıcılar ve ayrı uzaktan kumanda cihazları aracılığıyla güç verilmemelidir.
- Cihazı ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.

CİHAZIN TANIMI

- A - Taban
- B - Hazne
- C - Konveyör
- D - Kule tutucu
- E - Kule
- F - Kule için kılavuz pimler
- G - Döner pim
- H - AÇMA/KAPAMA düğmesi
- I - Çalışma göstergesi

KULLANIM ÖNCESİ

Uyarı!

Cihazı veya güç kablosunu sıcak elektrikli veya gazlı ocakların veya mikrodalga fırının yakınına veya üstüne yerleştirmeyin. Kablonun masanın veya yüzeyin kenarından dışarı sarkmasını önleyin. Çocukların kabloyu tutmasını ve bu şekilde cihazın devrilmesini önleyin.

Montaj

- 1) Cihazı yıkayın ve kurutun. "Temizlik ve Bakım" bölümünde bulunan talimatları izleyin.
- 2) Konveyörü (C) döner pim (G) üzerine monte edin.
- 3) Desteği (D) kulenin (E) alt kısmına yerleştirin.
- 4) Destek (D) kılavuz pimlere (F) yerleştirilene kadar kuleyi konveyörün üzerine yerleştirin.

Ön ısıtma

Cihazı kullanmadan önce ön ısıtma yapmak gerekir:

- 1) Fişi, topraklanmış olması gereken prize takın.
- 2) AÇMA/KAPAMA düğmesini (H) "I" konumuna çevirin. Çalışma ışığı (I) yanar.
- 3) 15-20 dakika sonra cihaz uygun şekilde ön ısıtmaya tabi tutulur.

KULLANIM TALİMATLARI

Uyarı!

Konveyör hareket halindeyken asla dokunmayın.

Önceden eritilmiş çikolata (veya benzer sıvılar) kullanın. Cihaz katı çikolatayı eritmek için kullanılmamalıdır.

- 1) Eritilmiş çikolatayı kaba (B) dökün. Çikolata çok yoğunsa, bir çorba kaşığı bitkisel yağ ekleyin. Fincan yaklaşık 350 gram eritilmiş çikolata içerebilir.
- 2) AÇMA/KAPAMA düğmesini (H) "II" konumuna çevirin. Konveyör (C) dönmeye başlar. Çikolata yukarıya taşınır ve kule boyunca aşağıya doğru akar.
- 3) Tahta bir şiş veya benzeri bir nesne kullanarak meyve, kurabiye ve diğer yiyecekleri eritilmiş çikolataya batırabilirsiniz. Konveyörün çalışmasını engelleyebilecek olası katı gıda kalıntılarını temizlemek için bir kaşık kullanın.

KULLANIMDAN SONRA

- 1) AÇMA/KAPAMA düğmesini (H) "0" konumuna çevirin.
- 2) Kalan çikolatayı çıkarın. Kalan çikolatayı tekrar kullanmak istiyorsanız, hala sıvı haldeyken bir kaba koyun.
- 3) Cihazı kullandıktan sonra yıkayın. "Temizlik ve bakım" bölümünde bulunan talimatları izleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Düzenli bakım ve temizlik, cihazı korur ve daha uzun süre verimli kalmasını sağlar.

Uyarı!

Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri güç kapalıyken ve elektrik fişi prizden çekilmişken yapılmalıdır.

Her temizlik ve bakım işlemi ünite tamamen soğuduktan sonra yapılmalıdır.

Cihazı kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Teknik destek için her zaman yetkili yardım merkezlerine veya yetkili Ariete teknisyenlerine başvurun.

Tabanın temizlenmesi Uyarı!

Tabanı suya daldırmayın. Bulaşık makinesinde yıkamayın.

Plastiğe zarar verebilecek agresif ürünler veya sıvılar kullanmayın. Cihazı hafif ıslak, aşındırıcı olmayan bir bez, su ve birkaç damla aşındırıcı olmayan bir ürün kullanarak yıkayın.

Çıkarılabilir elemanların temizlenmesi

Kuleyi, konveyörü ve kule taşıyıcısını ayrı ayrı sökün ve yıkayın. Yalnızca ılık su ve agresif olmayan ürünler kullanın. Aşındırıcı süngerler kullanmayın. Çıkarılabilir elemanlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

MAKİNENİN SERVİS DIŞINA ALINMASI

- 1) fişini elektrik prizinden çekin.
- 2) Güç kablosunu kesin. Atma durumunda, tüm malzemeleri ayırın. Malzemeleri, kullanıldıkları ülkede yürürlükte olan yasalara göre bertaraf edin.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	MOD. 6253
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr