



00M134203AR0

VINTAGE FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

BU KILAVUZ İLE İLGİLİ OLARAK

Bu cihaz, kullanıcıyı mümkün olan her yerde potansiyel tehlikelerden korumak için yürürlükteki uygun Avrupa Yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Bu tür bir cihaza aşına olsanız bile, kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kazaları ve hasarları önlemek için bu cihazı sadece tasarlandığı amaç için kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere yakınınızda bulundurun. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu talimatları da eklemeyi unutmayın.

Bu kılavuzda verilen bilgiler aşağıdaki sembollerle işaretlenmiştir:



Çocuklar için tehlike



Yanıklara karşı uyarı



Elektrik nedeniyle tehlike



Uyarı - maddi hasar



Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi

AMAÇLANAN KULLANIM

Cihaz kahve veya cappuccino hazırlamak için kullanılabilir. Sıcak su dağıtım fonksiyonu ile çay veya infüzyon yapmak da mümkündür.

Bu cihaz ticari veya endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır.

Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyen Üretici tarafından amaçlanmamıştır. Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin kaybedilmesine neden olur.

KİŞİSEL RİSKLER

Bu yayın kapsamındaki cihazın yapısal özellikleri, kullanıcıyı doğrudan buhar veya sıcak su püskürtmesinden korumaya izin vermez.



Uyarı!

Yanma Tehlikeleri - Sıcak su ve buhar verilirken, fışkıyeleri başkalarına veya kendinize doğru yönlendirmeyin. Tüpün sadece plastik kısmını tutun.



Sadece "gıdalar için" malzemedden yapılmış kaplar kullanın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Cihaz ev kullanımı veya benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır:
- mağaza, ofis ve diğer profesyonel ortamlarda çalışan personel tarafından kullanılan pişirme alanlarında
- çiftliklerde
- oteller, moteller, pansiyonlar ve diğer konut yapıları (misafirleri tarafından kullanılmak üzere).

- Yanlış kullanımdan veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki kullanımlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.

- Ücretsiz servis hizmeti ve garantimiz, yetersiz ambalajlamadan kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamadığından, orijinal kutu ve ambalajı saklamanızı öneririz.



Çocuklar için tehlike

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla veya bileşenleriyle oynamamalıdır.

- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Potansiyel olarak tehlikeli olduğu için ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.

- Bu cihazın atılması durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, kişisel yaralanmaları önlemek için güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyin.

- Buhar memesi temizleme iğnesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve güvenli bir yerde muhafaza edin: Yutma ve yaralanma tehlikesi.



Elektrik nedeniyle tehlike

- Güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.

- Cihazı şebekeye bağlamadan önce, makinenin altında bulunan nominal değer plakasında gösterilen voltajın yerel şebeke voltajına karşılık geldiğini kontrol edin.

- Üretici tarafından onaylanmayan uzatmaların kullanılması maddi hasara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Depoyu suyla doldurmadan önce, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

- Elektrik kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya Teknik Yardım Servisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir

- Akım ileten parçaları asla suyla temas ettirmeyin: Kısa devreye neden olabilir!

- Temizlik veya bakımdan önce fişi prizden çıkarın.

- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- Depoya su doldurmadan önce daima gücü kapatın ve elektrik kablosunun fişini prizden çekin.



Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi

- Cihazı su haznesinden veya tepsisinden tutarak değil, sadece gövdesinden tutarak kaldırın.


- Kolayca erişilebilen elektrik prizine sahip, yeterince aydınlatılmış ve temiz bir oda seçin.

- Depoya aşırı miktarda su dökmekten kaçının.

- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

- Cihaz kullanılmalı ve sabit bir yüzey üzerinde bırakılmalıdır.

CİHAZIN TANIMI

A - Sürahi	K - Kablo bölmesi
B - Sürahi tutamağı	L - Güç kablosu + Fiş
C - Karaf kapağı	M - Sıcak plaka
D - Dağıtım ağızı	N – Ekran
E - Filtre tutucu yuvası	O – MOD
F - Su deposu	P – SEÇ
G - Su seviyesi göstergesi	Q – OTOMATİK
H - Kahve filtresi	R - Saatleri ayarlama düğmesi (HR)
I - Çıkarılabilir filtre tutucu	S - Dakika ayarı için düğme (MIN)
J - Depo kapağı	T - Kahve dağıtım düğmesi  / KAPALI

Tanımlama verileri

Makinenin destek tabanının altında bulunan etikette, makinenin aşağıdaki tanımlama verileri bulunmaktadır:

Tanımlama Verileri

- üretici ve CE işareti
- model (Mod.)
- seri numarası (SN)
- elektrik besleme gerilimi (V) ve frekansı (Hz)
- elektriksel güç tüketimi (W)
- yardım için ücretsiz telefon numarası

Yetkili Servis Merkezlerine sipariş verirken, model ve seri numarasını belirtin.

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazın çalıştırılması

- 1 Evdeki şebeke voltajının cihazın etiketinde belirtilen voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Cihazın içindeki ve dışındaki ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 3 Ardından cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.



Uyarı

Cihaz yüzeyinde hasar riski. Cihazın yüksek sıcaklığı destek yüzeylerinin laminasyonuna neden olabilir. Cihaz ile destek yüzeyi arasına bir bez veya paspas yerleştirin.



Uyarı

Güç hattında aşırı yüklenme riski. Tek bir elektrik prizine daha fazla cihaz bağlanması kısa devreye neden olabilir. Cihazı diğer cihazlardan uzak bir elektrik prizine bağlayın.

4 Sürahiye, çıkarılabilir filtre tutucuyu ve kahve filtresini sıcak su ve sabunla yıkayın. Bileşenleri durulayın ve kurulayın.

5 Çıkarılabilir filtre tutucuyu yuvasına yerleştirin (Şekil 5).

Çıkarılabilir filtre tutucunun alt kısmında bulunan akış valfi, filtre tutucunun orta deliğine yerleştirilmelidir.

İlk çalıştırma

İlk çalıştırma durumunda veya bir süre kullanılmadıktan sonra, kazanın hidrolik devresinden en az iki sürahi suyun çıkmasına izin verilmesi önerilir.


1 Depoyu "12" ile gösterilen seviyeye kadar soğuk musluk suyu (Şekil 3) ile doldurun. "12" seviyesi maksimum su seviyesine ve maksimum kahve fincanı sayısına eşdeğerdir. Depo kapağını kapatın.

Depoyu ASLA maksimum seviyenin üzerinde doldurmayın.

Bu yıkama için kahve filtresini filtre tutucusuna yerleştirmeyin.

2 Fişi, topraklanmış olması gereken prize takın.

3 Boş sürahiye ısıtma plakasının (M) üzerine yerleştirin. Akış valfinin sürahi kapağına doğru yerleştirildiğinden emin olun.

4 Kahve dağıtım düğmesine  basın. Depoda bulunan tüm su sürahiye damlayana kadar bekleyin. Cihazın soğuması için 15 dakika bekleyin.

5 İkinci bir sürahi su ile tekrarlayın. Depodaki tüm su sürahiye boşaltılana kadar bekleyin.

Şimdi cihazı hazırlayabilir ve ilk kahve sürahinizi dağıtabilirsiniz.

Cihazın hazırlanması

Cihazı açmadan önce, tankın içinde yeterli su olduğundan emin olun.

Depoya su doldurmadan önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun.

1 Depo kapağını (J) açın. Seviye göstergesi (G) 2'den 12'ye kadar derecelendirilmiş bir ölçeğe sahiptir: her sayı kahve fincanı sayısına karşılık gelir. Sürahiye taze musluk suyu ile doldurun. Suyu istediğiniz seviyeye kadar hazneye dökün (her 2 fincan kahve için 2 ve 12 fincan kahve için 12).

2 Boş sürahiye ısıtma plakasının (M) üzerine yerleştirin.

Uyarı!

Camında veya sapında çatlaklar varsa sürahiyi kullanmayın. Sürahinin kırılması nedeniyle sıcak kahve ile temas sonucu yanma tehlikesi.

Cihaz çalışırken kapağın üzerine herhangi bir nesne koymayın.


Uyarı!

Cihaz çalışırken kapağı açmayın; sıcak su veya kahve sıçraması veya püskürmesi nedeniyle yanma tehlikesi.

3 Kahve filtresini filtre tutucusuna yerleştirin. Filtre içindeki kahveyi ölçün. Bir fincan kahve, bir kaşık toz kahveye eşdeğerdir.

4 Filtre kahvenin sapını indirin. Hazne kapağını kapatın.

5 Fişi topraklanmış olması gereken prize takın. Ekran yanar ve saat yanıp sönmeye başlar "AM 12:00 ". Yerel saati ayarlamak için HR ve MIN düğmelerini kullanın. Onaylamak için SEL düğmesine basın. Hiçbir düğmeye basılmazsa, ekran 60 saniye sonra kapanır.

6 Kahve dağıtım döngüsünü başlatmak için kahve düğmesine  basın. Seçilen döngü tamamlanana kadar (fincan sayısı) sürahideki kahvenin dışarı akmasını bekleyin.

7 DAĞITIM DÖNGÜSÜ TAMAMLANMADAN ÖNCE KAHVE DAĞITIMINI DURDURMAK MÜMKÜNDÜR:

- fincanı çıkarın (bkz. "Kahve servisi için duraklatma fonksiyonu");

- cihaz bip sesi verene ve aynı düğmenin ışığı sönene kadar kahve düğmesine basın. Güç kapatıldığında (otomatik veya istenilen), ısıtma plakası ısınmaya başlayacaktır.

Kahveyi sıcak tutmak ve haşlanma riski olmadan kahve servisi yapmak için kapağı sürahinin üzerinde bırakın.

7 Sürahiyi sapından tutun. Sürahiyi hafifçe eğin ve sıcak kahveyi bir fincana dökün.

8 Cihazı kapatmak için kahve düğmesine  basın ve bırakın.

Sürahi veya hazne sıcak sıvılar içerdiğinde cihazı hareket ettirmeyin. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Sürahiye dağıtılan su miktarı, depoya dökülenden biraz daha az olacaktır. Suyun bir kısmı kahve tozu ve filtre tarafından emilecektir.

Zaman ayarı

1 Saati seçmek için HR düğmesine basın. İstenen zamanı daha hızlı ayarlamak için HR düğmesini basılı tutun.

2 Dakikayı seçmek için MIN düğmesine basın. İstenen dakikayı daha hızlı ayarlamak için MIN düğmesine basın ve basılı tutun

3 Ayarlanan süre doğru olduğunda SEL düğmesine basın. Cihaz bip sesi çıkarır.

4 Saati ayarlamak için sembolü () yanıp sönene kadar MODE düğmesine altı kez basın. SEL düğmesine basın. Saat yanıp sönmeye başlar. Şimdi saati önceki paragraflarda açıklandığı gibi ayarlamak mümkündür.

Otomatik çevrimin ayarlanması

Ekranda PROGRAM sembolü () ile birlikte yanıp sönene kadar AUTO düğmesini basılı tutun. Saat ve dakikaları ayarlamak için zaman ayarlama yöntemini izleyin. Onaylamak için AUTO veya SEL düğmesine basın. Cihaz bip sesi çıkarır ve ekranda geçerli saat ve zamanlayıcı sembolü (☺) görüntülenir: cihaz ayarlanan saatte bir kahve dağıtım döngüsü başlatacaktır.

Önceden tanımlanan programı ve ayarları iptal etmek için AUTO düğmesine tekrar basmanız yeterlidir.

Kahve yoğunluğunun ayarlanması

Cihaz, kahve sertliğini damak tadınıza göre ayarlamanıza olanak tanıyan bir işleve sahiptir

Normal	MODE tuşuna bir kez basın. (●) yanıp sönmeye başlar. Onaylamak için SEL tuşuna basın. Bu mod fabrika ayarına karşılık gelir.
Ortalama	MODE tuşuna iki kez basın. (●●) yanıp sönmeye başlar. Sağlaştırmak için SEL tuşuna basın. (●●) sembolü, bir sürahi kahve dikkate alınarak dağıtımı düzenler. Bu, daha aromatik kahve ile sonuçlanır.
Sert	MODE düğmesine üç kez basın. (●●●) yanıp sönmeye başlar. Onaylamak için SEL düğmesine basın. (●●●) sembolü, bir sürahi kahveyi göz önünde bulundurarak dağıtım ve demleme süresini düzenler. Bu, daha güçlü bir kahve ile sonuçlanır.
1-4 fincan için mod	MODE düğmesine dört kez basın. (1-4☺) yanıp sönmeye başlar. Onaylamak için SEL düğmesine basın. 1-4 fincan modu maksimum 4 fincan kahve hazırlamanızı sağlar. Su haznesine yalnızca sürahinin 4. seviyesine karşılık gelen miktarda su dökülmelidir. Sembol (1-4☺) az miktarda kahve için maksimum lezzet için dağıtımı otomatik olarak ayarlar. 4 fincana kadar kahve için idealdir. Depoda daha fazla su varsa, tüm su sürahiye boşaltılana kadar dağıtım sona ermez.

İstediğiniz ayarı seçtikten sonra kahve tuşuna (☺) basınız. Cihaz bip sesi çıkarır ve kahve dağıtımını başlatır.

Kahve servisi için duraklatma fonksiyonu

Sürahideki kahve dağıtımını tamamlanmadan önce kahve servisi yapmak için, sürahiyi ısıtma plakasından çıkarmanız yeterlidir.

Sürahiyi çıkarmadan önce en az iki fincan kahvenin dağıtılmasını bekleyin.

Dağıtım 30 saniye boyunca otomatik olarak durur. Dağıtım döngüsüne devam etmek için sürahiyi ısıtma plakasına yerleştirin.



Uyarı

Dağıtım ağzından çıkan sıcak kahve ile temas sonucu yanma riski. Sürahi çıkarıldıktan sonra 30 saniye içinde ısıtma plakasına yerleştirilmelidir.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Makine açık ancak kullanılmıyorsa, otomatik kapanma işlevi yaklaşık 40 dakika sonra çalışır.

Bu fonksiyon cihazı bekleme moduna alır ve tüm ısıtma fonksiyonlarını devre dışı bırakır.

İkinci bir sürahi kahve nasıl hazırlanır

Kahve düğmesine  basın. Cihaz kapanır. Fişi prizden çıkarın.



Su veya buhar sıçraması nedeniyle yanma tehlikesi. Depoyu yeniden suyla doldurmadan önce en az 15 dakika bekleyin. Sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

Kahve dağıtımına başlamadan önce, depoda yeterli su olup olmadığını kontrol edin. Su seviyesi minimum seviyenin altındaysa kahve dağıtımını başlatmayın.

1 Kapağı açın. Kahve filtresi tutamağını kaldırın. Kahve filtresini filtre tutucusundan dışarı çekin. Kahve kalıntılarını filtreden çıkarın.

2 Filtre tutucuyu cihazdan çıkarın. Sürahiyi ve filtre tutucuyu taze, temiz suyla durulayın. Depoyu istenilen seviyeye kadar soğuk musluk suyu ile doldurun.

3 Boş sürahiyi ısıtma plakasının (M) üzerine yerleştirin.

4 Filtre tutucuyu yuvasına yerleştirin (Şekil 5). Kahve filtresini filtre tutucusuna yerleştirin (Şekil 6). Filtre içindeki kahveyi ölçün. Bir fincan kahve, bir kaşık toz kahveye eşdeğerdir.

5 Kapağı kapatın. Fişi elektrik prizine takın.

6 Kahve düğmesine  basın. Makine kahve dağıtım döngüsünü başlatır.

İYİ BİR KAHVE HAZIRLAMAK İÇİN FAYDALI İPUÇLARI

- Lezzetli bir kahve elde etmek için cihazı temiz tutmak gerekir. "Makinenin temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi düzenli olarak temizlik ve arındırma işlemlerini gerçekleştirin.

- Her zaman taze, temiz su kullanın.

- Daha ince öğütme ile daha zengin ve tam gövdeli kahveler elde edilir. Normal bir öğütme, ince öğütülmüş karışımlardan yapılan normal tadı elde etmek için daha fazla kahve gerektirecektir.

- Kahve tozunu serin ve kuru bir yerde saklayın. Açılmış kapları kapatın ve buzdolabında bırakın.

- En iyi tadı elde etmek için kahve çekirdeklerini satın alın ve hazırlamadan önce öğütün.

- Isıtılmış kahvenin tadı iyi değildir. Kahve en iyi tadına hazırlandıktan hemen sonra ulaşır.

- Kahve yüzeyinde küçük yağ damlalarının bulunması, kızartılmış karışımların uzun süre kullanılmasından kaynaklanabilir: düzenli olarak temizleyin.

CİHAZ TEMİZLİĞİ

Bu cihaz çok az bakım gerektirir. Kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermez. Parçaların sökülmesini gerektiren her türlü işlem Yetkili Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.



Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri makine kapalıyken ve fiş prizden çekilmişken yapılmalıdır.



Uyarı!

Düzenli bakım ve temizlik makinenin daha uzun süre verimli çalışmasını sağlar. Makine parçalarını asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Doğrudan su jetleri kullanmayın.



Uyarı!

Her türlü müdahale soğuk makine ile yapılmalıdır.

Filtre ve filtre tutucunun temizlenmesi

Her kullanımdan sonra kahve filtresini filtre tutucusundan çıkarın. Filtre üzerindeki kahve kalıntılarını temizleyin. Filtreyi taze, temiz su ile durulayın. Filtre tutucuyu çıkarın ve sıcak sabunlu suyla yıkayın.

Karafın temizlenmesi



Uyarı!

Sürahinin kırılmasını önlemek için yavaşça kaldırın. Sürahiyi başka nesnelere çarpmaktan kaçının: cam kırılması tehlikesi. Sürahiyi su ile doldururken musluğa çarpmaktan kaçının.

Sürahiyi sıcak su ve sabunla durulayın. Sürahi kapağındaki kahve kalıntılarını bir fırça kullanarak yıkayın. Cam yüzeye zarar vermemek için sürahiyi nemli yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Metal ovma pedleri veya diğer aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Tank temizliği

Deponun içinin periyodik olarak sünger veya nemli bir bezle temizlenmesi tavsiye edilir.

Makine gövdesinin temizlenmesi



Uyarı!

Gövdeye zarar vermemek için makinenin sabit parçalarını aşındırıcı olmayan nemli bir bez kullanarak temizleyin.


KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME


Cihazı en az ayda bir kez temizleyin.

Su filtresi (ayrı satılır) satın aldıysanız, otomatik temizleme döngüsünü gerçekleştirmeden önce bunu hazneden çıkarın.

1 Sürahiyi 6 fincan beyaz sirke ve 4 fincan taze, temiz sudan oluşan bir karışımla doldurun. Karışımı tankın içine dökün.

2 Filtre tutucusuna 8-12 fincan için bir kağıt filtre yerleştirin. Kapağı kapatın.

3 MODE düğmesine beş kez basın.  yanıp sönmeye başlar. Onaylamak için SEL düğmesine basın.

4 Kahve düğmesine  basın. Cihaz bip sesi çıkarır ve kendi kendini temizleme döngüsünü başlatır. Karışımın bir kısmı sürahiye dağıtılırken, kalanı tamamen sürahiye dağıtılmadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca makinenin devrelerinde tutulacaktır. Tüm otomatik temizleme döngüsü 45-60 dakika sürecektir. Kendi kendini temizleme döngüsü bittiğinde, cihaz bip sesi çıkaracak ve otomatik olarak kapanacaktır.

5 Sürahiye taze, temiz suyla durulayın.

Kahve hazırlamadan önce, sadece 2-3 sürahi taze sade su dağıtın. Bu, cihazı artık su ve sirkeden temizleyecektir.

KİRLİLİK GİDERME

İyi bakım ve düzenli temizlik, makineyi daha uzun süre korur ve verimli tutar, cihazda kireç oluşumu riskini büyük ölçüde azaltır. Buna rağmen, sert ve çok sert suyun sürekli kullanımı nedeniyle bir süre sonra cihazın çalışması tehlikeye girerse, arızayı gidermek için makinenin kireç çözme işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Bu amaçla sadece sitrik asit bazlı kireç çözücü ürün NOCAL by Ariete kullanın. Bu ürün Ariete teknik yardım servis merkezlerinde kolayca bulunabilir. Ariete, kimyasal katkı maddelerinin varlığı nedeniyle uyumlu olmayan ürünlerin kullanımından kaynaklanan kahve makinesinin iç bileşenlerinde meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.

Kireç çözme işlemini ayda bir kez gerçekleştirin. Su çok sert ise iki haftada bir temizleyin.

1 Sürahiye 1 fincan beyaz sirke ve 3 fincan taze, temiz su karışımı ile doldurun.

2 Karışımı tankın içine dökün.

3 Dağıtım döngüsünü başlatın ve sürahinin yarısının dolmasını bekleyin.

4 Kahve düğmesine (☺)basın. Cihaz kapanır.

Buhar bekleme süresi boyunca küçük buhar püfleri çıkarsa, bu tamamen normaldir.

5 Su sürahiye düşmeyi tamamladığında sürahiye çıkarın. Suyun 15 dakika soğumasını bekleyin.

6 Sürahideki karışımı tankın içine dökün. Kapağı kapatın. Sürahiye ısıtma plakasının üzerine yerleştirin.

7 Başka bir dağıtım döngüsü başlatın ve sürahinin tamamen dolmasını bekleyin. Suyun sürahiye damlaması bittiğinde sürahiye çıkarın.

8 Kahve düğmesine (☺)basın. Cihaz kapanır.

9 Cihazın soğuması için 15 dakika bekleyin. Filtrenin filtre tutucusuna yerleştirildiğinden emin olun.

10 Sürahiye taze sade su ile doldurun ve cihazın iç devresini temizlemek için dağıtım döngüsünü tekrarlayın. Durulama döngüsünün sonunda cihazı kapatmak için kahve düğmesine (☺)basın. Sürahiye boşaltın.

11 Sürahiye, çıkarılabilir filtre tutucuyu ve kahve filtresini sıcak su ve sabunla yıkayın. Tüm parçaları kurulayın.

12 Cihaz soğuduktan sonra dış yüzeyini yumuşak bir bezle silin.

Cihaz nasıl saklanır

1 Fişini prizden çekin.

2 Serin ve kuru bir yerde saklayın.

Cihazı, fişi elektrik prizine takılı olarak hareketsiz bırakmayın.

MAKİNEİN SERVİS DIŞINA ALINMASI

Cihazın hizmet dışı bırakılması durumunda, elektrik bağlantısını kesmek, su haznesini ve srahiyi boşaltmak gerekir. Bileşenleri temizleyin ("Cihazın temizlenmesi" paragrafına bakın). Hurdaya çıkarma durumunda, makinenin yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ayrılmasını sağlamak ve bunları bileşimlerine ve kullanıldıkları ülkede yürürlükte olan yasa hükümlerine göre imha etmek gerekir.

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	Mod.1342
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

rnn kullanım mr 7 yıldır. (rnn fonksiyonunu yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, ařağıdaki aıklamalar doęrultusunda sorunu zmeye alışabilirsiniz. Cihazınız hala normal alışmasına devam etmiyorsa Mşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geiniz. Yetkili servis listesine ve iletiřim bilgilerine web sitesinden ulařabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ZM
Cihaz alışmıyor.	Cihazın fiři prize uygun şekilde takılmamıř.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya řalteri kontrol edin.
	cihazın fiři prize takılı olmayabilir.	Cihazın fiři prize takılı olduęundan emin olun.

Enerji tasarrufu iin neriler

rn dzenli aralıklarla temizleyiniz.

rn kullanmadığınız durumlarda mutlaka fiřini prizden ekiniz.

TAřIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Tařıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte tařıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karřı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının zerine aęır cisimler koymayın. Cihaz zarar grebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında dřrmeyiniz ve darbelere karřı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr