



00P247400AR0

ARIETE ISLAK/KURU ŐARJLI SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUN

Elektrikli aletleri kullanırken gerekli önlemler alınmalıdır ve bunlar aşağıdakileri içerir:

- 1 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- 2 Cihazı asla insanların yakınında kullanmayın veya göz hizasına, kulak hizasına vb. kaldırmayın, çünkü ciddi kaza riski vardır.
- 3 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayın.....
- 4 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
- 5 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 6 Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 7 Cihazın açıklıklarına asla herhangi bir eşya sokmayın ve eşyaların hava akışını engellemesine izin vermeyin.
- 8 Açıklıkları toz, tüy, saç vb. maddelerden uzak tutun.
- 9 Cihazı asla filtre olmadan kullanmayın.
- 10 Sıcak nesnelere veya sigara, kibrit veya sıcak kül gibi duman çıkaran veya yanan nesnelere temizlemek için kullanmayın.
- 11 Yanıcı veya parlayıcı maddeleri (uçucu sıvılar, benzin, gazyağı, vb.) asla toplamayın veya çok miktarda su bulunan yerlerde kullanmayın.
- 12 Cihazı asla kapalı ortamlarda veya yağ bazlı boyalar ve vernikler veya çözücüler, su yalıtım uygulamaları, yanıcı tozlar veya diğer zehirli veya patlayıcı dumanların olabileceği yerlerde kullanmayın.
- 13 Asla zehirli maddeleri (çamaşır suyu, amonyak, drenaj temizleyicileri, benzin, vb.)
- 14 CİHAZIN GÖVDESİNİ, FİŞİNİ VEYA ELEKTRİK KABLOSUNU ASLA SUYA VEYA DİĞER SIVILARA SOKMAYIN; DAİMA NEMLİ BİR BEZLE SİLEREK TEMİZLEYİN.
- 15 KULLANDIKTAN SONRA VE TAKMADAN ÖNCE CİHAZI KAPATIN VEYA
TEK PARÇALARI ÇIKARMADAN VE TEMİZLEMEDEN ÖNCE.
- 16 Şarj cihazını şebeke elektriğine bağlamadan önce, anma değeri plakasındaki voltajın şebeke sisteminin voltajına uygun olduğundan emin olun.
- 17 CİHAZ KULLANIMDAYKEN ŞARJ CİHAZININ FİŞİNİ ÇEKİN.
- 18 Bu cihaz NiMH şarj edilebilir piller kullanarak çalışır ve bu nedenle kullanım ömrünün sonunda genel evsel atıklarla birlikte atmayın. Özel bir belediye geri dönüşüm tesisine veya bu tür bir hizmet sunan perakendecilere götürün. Bir ev aletinin ayrı olarak bertaraf edilmesi, sağlık ve çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesini ve malzemenin geri kazanılmasını mümkün kılar.

Cihaz, enerji ve kaynaklar açısından önemli ölçüde tasarruf sağlamak amacıyla üretilmiştir. Ürün, ayrı olarak atılması gerektiğini göstermek için çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü ile işaretlenmiştir. Pilleri asla ateşe atmayın.

19 En iyi performans için, sıcaklığı veya ortam sıcaklığı 5°C'nin (40°F) altında veya 40°C'nin (105°F) üzerindeyse asla bir pili şarj etmeyin.

20 Aküden herhangi bir sıvı sızarsa, cihazı kullanmayın; akünün değiştirilmesi için en yakın Yardım Merkezine götürün.

21 Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan önce ya da elektrik fişine veya güç bağlantılarına dokunmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.

22 Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan elektrik prizinden çıkarın. Cihazın fişini çekmek için asla güç kablosunu çekmeyin.

23 Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı asla kullanmayın; bu durumda cihazı en yakın Yetkili Servise götürün.

Yardım Merkezi.

24 Herhangi bir riski önlemek için, güç kablosu hasar görürse, üretici, Teknik Yardım Servisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

25 Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

26 Bu cihaz 2006/95/EC ve EMC 2004/108/EC direktiflerine uygundur.

27 Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması, kullanıcı garantisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

28 Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, özellikle cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm parçaların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

29 Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.

30 Cihazın uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için

Avrupa Direktifi 2012/19/EU, lütfen ekteki ilgili broşürü okuyun.

BU TALİMATLARI ATMAYIN

CİHAZIN TANIMI (Şekil 1)

A AÇMA/KAPAMA düğmesi

B Kulp

C Şarj gösterge ışığı

D Şarj cihazı güç soketi

E Aralık başlığı

F Fırçalı elektrikli süpürge

G Az miktarda su için elektrikli süpürge

I Şarj adaptörü

I Toz kabı

L Filtre

M Kilit açma düğmeleri

AKÜ ŞARJI

ÖNEMLİ: Herhangi bir kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.

ÖNEMLİ: Cihazı ilk kez kullanmadan önce aküyü etkinleştirmek için en az 24 saat şarj edin; bu süreden sonra tam şarj 15 saat sürecektir.

ÖNEMLİ: Cihazın şarj olurken ısınması normaldir.

ÖNEMLİ: Cihazı şarj olurken asla kullanmayın.

- Cihaz monte edildikten sonra, şarj cihazını (H) elektrik şebekesine takın ve ucu cihaz gövdesindeki ilgili sokete (D) takın (Şekil 2).

Şarj gösterge ışığı (C), cihazın şarj olduğunu göstermek için yanar. Işık, akünün şarj seviyesi hakkında herhangi bir bilgi vermez.

ÖNEMLİ: Tekrar şarj etmeden önce pil gücünün tamamını kullanmanızı öneririz.

EKLENTİLER

Elektrikli Süpürge (G)

Az miktarda su için uygundur.

Yuvarlak fırça (F)

Kanepeleri ve kumaşları temizlemek için uygundur.

Aralık başlığı (E)

Köşelerde, yarıklarda ve ulaşılması zor alanlarda temizlik için idealdir.

KULLANIM TALİMATLARI

ÖNEMLİ: KULLANDIKTAN SONRA VE TEK PARÇALARI TAKMADAN VEYA SÖKMEDEN ÖNCE VE TEMİZLEMEDEN ÖNCE CİHAZI KAPATIN.

- Gerekli aparatı toz haznesinin (I) ucuna takın, AÇMA/KAPAMA düğmesine (A) basarak el tipi temizleyiciyi çalıştırın ve özel tutma yerinden (B) tutun (Şek. 3).

TEMİZLİK ÖNEMLİ: CİHAZIN GÖVDESİNİ, FİŞİNİ VEYA GÜÇ KABLOSUNU ASLA SUYA VEYA DİĞER SIVI MADDELERE SOKMAYIN; HER ZAMAN NEMLİ BİR BEZLE TEMİZLEYİN.

ÖNEMLİ: KULLANIMDAN SONRA VE TEK PARÇALARI TAKMADAN VEYA SÖKMEDEN ÖNCE VE TEMİZLEMEDEN ÖNCE CİHAZI KAPATIN.

- Gerekirse cihazın gövdesini sadece hafif deterjanlı nemli bir bez kullanarak temizleyin.

Cihazı temizlerken, temizleyiciye hiçbir sıvı türünün girmediğinden emin olun.

Plastiği aşındırabileceğinden asla ağır temizlik maddeleri (leke çıkarıcılar veya çözücüler) kullanmayın.

Toz haznesi nasıl boşaltılır (I)

ÖNEMLİ: Toz haznesini (I) ve filtreyi (L) zamanında temizleyin; hazne doluysa veya filtre tıkalıysa emiş gücü azalacaktır.

- Serbest bırakma düğmesine (M) basın ve tüm kabı dışarı çekin (Şek. 4).

- Filtreyi (L) dışarı doğru alın (Şek. 5) ve temizlemeye devam edin.

ÖNEMLİ: Filtreyi (L) sabun veya deterjan kullanmadan sadece temiz suda yıkayın.

- Tozu kaptan (I) ve plastik bir torbaya boşaltın; gerekirse kabı durulayın.

- Tüm parçaları kurulayın ve tekrar yerine takın.

- Cihaz gövdesini toz haznesi ile yeniden monte edin, gövde üzerindeki çentiği hazne üzerindeki uygun açıklığa yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın (Şek. 6).

ÖNEMLİ: Cihazı çalıştırmadan önce filtreyi (L) ve toz haznesini (I) düzgün bir şekilde monte edin.

SORUN GIDERME

Problem	Possible reason	Solution
Motor çalışmıyor	Patlak akü	Aküü yeniden şarj edin
Emiş gücü zayıf	Toz haznesi dolu veya filtre tıkalı	Toz haznesini boşaltın ve filtreyi temizleyin
Şarj gösterge ışığı çalışmıyor Motor çalışmıyor	Güç kaynağı bağlantısı kesildi	Fişi sıkıca geri takın
	Şarj cihazı fişi sıkıca takılı değil	
	Motor elektrodu ile taban arasında toz var	Tozu temizleyin
Emiş gücü zayıf	Pil 15 saat içinde tamamen şarj edilirse	Akü 15 saatlik tam şarjdan sonra sadece 1-2 dakika çalışabiliyorsa, bitmiş olabilir ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir. ServisMerkezine başvurun.

Adaptor ERP

Akü hakkında bilgi		Unit
Üretici firma	Yuaoo City Yuhang Electric ApplianceCo., Ltd.	-
Ticari sicil numarası	91330281750361147F	
Model	YH-S093V0500370	-
Giriş gerilimi	100-240V~	V
Giriş AC frekansı	50-60 Hz	Hz
Çıkış gerilimi	5.0 Vdc	V
Çıkış akımı	0.37 A	A
Çıkış gücü	1,85 W	W
Ortalama aktif verimlilik	72,90%	%
Düşük yükte verimlilik (%10)	"N/A (etiket çıkış gücü 10W'tan az olduğu için muaf tutulmuştur)	%
Yüksüz güç tüketimi	0.07W	W

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	2474
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.

Enerji tasarrufu için öneriler

Kırıntı tablasını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

Ürünü size yeterli olan ısı konumundan daha üst konumda kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr