



00P272200AR0

ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU



08503186516





@arieteturkey


BU KILAVUZ HAKKINDA


Cihaz, yürürlükteki belirli Avrupa Standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve kullanıcı için potansiyel olarak tehlikeli olan tüm parçalar korunmuştur. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Olası yaralanma ve hasarları önlemek için cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere el altında bulundurun. Bu cihazı başkalarına vermeye karar vererseniz, bu kılavuzuda eklemeyi unutmayın.

Bu kılavuzda verilen uyarı sembollerinin anlamları aşağıdaki şekildedir;

 Çocuklar için tehlike

 Elektrik nedeniyle tehlike

 Uyarı - maddi hasar

 Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

AMAÇLANAN KULLANIM

Cihaz katı yiyecekleri pişirmek için kullanılabilir. Cihazı sıvı gıdaları pişirmek için kullanmayın. Aşırı miktarda sıvı eklenirse, dışarı sızabilir ve cihaza zarar verebilir.

Bu cihaz ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır.

Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması Üretici tarafından uygun görülmemiştir ve Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanacak her türlü hasardan muaftır.

Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin geçersiz kalmasına neden olur.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Cihaz, evsel veya benzeri amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
- mağaza personeli, ofisler ve diğer profesyonel ortamlar için ayrılmış pişirme alanlarında
- çiftliklerde
- oteller, moteller, oda & kahvaltı ve diğer konut tesisleri (misafirler tarafından kullanılmak üzere).
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanmayın. Üretici, yanlış kullanım veya diğer kullanımlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünün yetkili servis merkezine transferi sırasında ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan arızalar için ücretsiz onarım sağlanmadığından, orijinal ambalajı saklamanızı ve gerektiğinde bu ambalaj ile ürünü taşımanızı öneririz.

- Cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak için sadece orijinal ve üretici tarafından izin verilen parçalar ve aksesuarları kullanın.
- Cihaz, gıda ürünleriyle temas etmesi amaçlanan malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygundur.

Çocuklar için tehlike

- Cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından denetleniyorsa veya cihazı kullanırken talimatları ve mevcut tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş ve anlamışlarsa ve 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadıkça ve işlem sırasında gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Güç kablosunun bir çocuk tarafından tutulup çekilebileceği bir yerde asılı kalmasına izin vermeyin.
- Cihazı çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.
- Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazı atık olarak atmaya karar verirsiniz, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmeniz önerilir. Ayrıca, cihazı oyun olarak kullanabilecek çocuklar için tehlike oluşturabilecek cihaz parçalarını zararsız hale getirmeniz önerilir.

Elektrik nedeniyle tehlike

- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazın altındaki veri plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Üretici tarafından izin verilmeyen uzatma kablolarının kullanılması hasarlara ve kazalara yol açabilir.
- Cihazı her zaman topraklı bir prize bağlayın.
- Aynı elektrik prizine başka yüksek güçlü ekipmanlar (soba, ütü, radyatör gibi) bağlamayın. Aşırı elektrik yüklenmesi tehlikesi.
- Fiş prizden çıkarmak için asla güç kablosunu veya cihazı çekmeyin.
- Akım taşıyan parçaları asla suyla temas ettirmeyin: kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.
- Güç kablosunu keskin parçalara veya keskin kenarlara temas ettirmeyin.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.

- Herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin ve sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Cihazı, fişi ve güç kablosunu asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Elleriniz ıslaksa veya yalın ayaksanız cihazı kullanmayın.
- Cihaz kısa bir süre için de olsa kullanılmadan bırakılırsa, cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.



Uyarı - maddi hasar

- Cihaz düz ve sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Kaplamanın zarar görmesini önlemek için cihazı çok sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına konumlandırmayın.
- Cihazı yanıcı malzemelerin (kumaşlar, perdeler gibi) yakınına konumlandırmayın.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.
- Cihazı veya güç kablosunu elektrikli veya gazlı ocakların veya mikrodalga fırının yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Kullanmadan önce güç kablosunu tamamen çözün.
- Cihaza harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumandalı sistemler tarafından güç verilmemelidir.
- Cihaz çalışma sırasında siyah duman çıkarırsa, cihazın fişini derhal prizden çekin. Sepeti pişirme bölmesinden çıkarmayın. Dumanın durmasını bekleyin. Sorunu çözmek için en yakın yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Sepetin içine asla sıvı malzemeler eklemeyin. Pişirme ihtiyaçları için gerekliyse, az miktarda sıvı ekleyin. Daha fazla eklemekten önce her zaman sıvının katı malzemeler tarafından emilip emilmediğini kontrol edin.
- Sepetin maksimum kapasitesi yaklaşık 6 Litredir. Sepeti doldururken asla maksimum kapasiteyi aşmayın.
- Maddi hasarı ve/veya cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, cihaz çalışırken hava girişini engellemeyin.
- Yiyeceklerin elektrik rezistanslarına temas etmesini önlemek için malzemeleri sadece sepete koyun.
- Cihazı çalıştırmadan önce her zaman sepetin pişirme bölmesine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Sepeti pişirme bölmesine yerleştirmeden cihazı asla kullanmayın.

- Cihaza zarar vermektan kaçınmak için sepetin içine metal aletler veya nesnelere koymayın.
- Yiyecekleri sepetten veya yapışmaz plakadan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce, sepette ve pişirme bölmesinde yabancı cisim bulunmadığını kontrol edin.
- Cihazın üzerine asla nesne koymayın.
- Cihazı boş olarak çalıştırmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı hava koşullarına (yağmur veya güneş gibi) maruz bırakmayın.
- Cihazın fişini çektikten ve sıcak parçalar soğuduktan sonra, cihaz yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez ve birkaç damla yumuşak, agresif olmayan deterjan kullanılarak temizlenmelidir.
- Asla plastik parçalara zarar veren çözücüler kullanmayın.

Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

- Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
- Cihazı kaldırmak için gövdesinden tutun.
- Yiyecekleri sepetten çıkarmadan cihazı hareket ettirmeyin.
- Tek tek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yeterince aydınlatılmış, temiz ve elektrik prizine kolayca erişilebilen bir ortama yerleştirin.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihaz düşürülmüşse veya gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete Servis Merkezi veya Ariete yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

 Ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürüne ekli broşürü okuyun.

BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE HER ZAMAN SAKLAYIN.

CİHAZIN TANIMI

12 Toz haznesi kilit açma düğmesi

13 Toz toplayıcı hazne

14 Duvar braketi

15 Sap/tutamak

- 1 Motor gövdesinden ayırma düğmesi
- 2 Boru
- 3 Fırça başlığı ayırma düğmesi
- 4 Rulolu motorlu fırça
- 5 Ek dar alan süpürme başlığı
- 6 Ek Kumaş fırça başlığı
- 7 Toz haznesi kapağı
- 8 Toz haznesi ayırma düğmesi
- 9 Motor gövdesi
- 10 Hız kontrol düğmesi
- 11 AÇMA/KAPAMA düğmesi

TANITICI BİLGİLER

Cihazın tabanının altındaki etikette, cihazın aşağıdaki tanımlama verileri belirtilmiştir:

- üretici ve CE işareti
- model (Mod.)
- seri numarası (SN)
- elektrik besleme gerilimi (V) ve frekans (Hz)
- elektrik güç tüketimi (W)
- ücretsiz danışma hattı

Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş verirken model ve seri numarasını belirtin.

AKÜ NASIL ŞARJ EDİLİR

Şarj cihazını elektrik şebekesine bağlamadan önce etikette belirtilen voltajın yerel şebeke ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Bu cihaz sadece birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edilebilir.



Uyarı!

Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin. Akü, akü cihazın gövdesinden ayrılmış haldeyken şarj edilmelidir.

Cihazın içindeki ve dışındaki ambalaj malzemelerini çıkarın. Tüm etiketleri çıkarın. Cihazı yatay bir yüzeye yerleştirin.

Aküyü cihazın gövdesinden çıkarmak için ayırma düğmesine (16) basın (Şek. B).

Şarj cihazı kablusunu akü (17) üzerindeki girişe (19) takın. Şarj cihazını prize takın.

Şarj göstergesi (1) mavi renkte yanar ve yanıp söner. Şarj göstergesi sabit konuma geldiğinde ışığı yanıyorsa, akü tamamen şarj olmuştur.

Şarj cihazını prizden çıkarın.

Aküyü cihazın gövdesine yerleştirin (Şek. B) ve yerine doğru şekilde gösterildiği gibi kilitletiğini kontrol edin.

KULLANIM TALİMATLARI

*Motor gövdesini (9) tutmaktan (15) tutturun.

Boruyu(2) motor gövdesine klik sesini duyana bastırarak monte edin (1) (Şekil C).

Fırçayı(4) klik sesini duyana kadar boruya bastırarak monte edin. (3) Şek. (D).



Uyarı! Cihaz düşme tehlikesi.

Cihaz, monte edildikten sonra fırça üzerinde dikey olarak duramaz. Yatay konumuna getirin.

AÇMA/KAPAMA düğmesine (11) basın.

İstenen hızı seçmek için hız kontrol düğmesine (10) basın (Şek. E). İki hız mevcuttur: cihaz açıldığında, hız minimum seviyeye ayarlıdır. Maksimum hıza geçmek için, hız kontrol düğmesine basın (10).



Uyarı!

Fırçanın içine bir bez parçası, halı saçakları vb. gibi bir şey sıkışması durumunda cihazı hemen kapatın. Cihazı tekrar açmadan önce, fırçanın içine sıkışan her şeyi çıkarın aksi halde aspirasyon kanallarının tıkanmasına neden olur.

MAX seviyesine ulaştığında toz toplayıcıyı (13) boşaltmanız gerekir.

Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (11) 2-3 saniye basın.

Motor gövdesinin serbest bırakma düğmesine (1) basın. Boruyu sökün.

Motor gövdesini bir çöp kutusu üzerine götürün. Toz toplayıcı kapağının açma düğmesine basın Şek.(F).

Tüm tozları boşaltın Şek.(G)

Toz toplayıcı kapağını kapatın. ardından akü şarj göstergesinin kalan son çubuğu yanıp sönmeye başlarsa akü zayıftır ve yeniden şarj edilebilir.

Cihaz, tüp ve fırça ile veya doğrudan motor gövdesi üzerine yerleştirilmiş fırça ile kullanılabilir (Şek. H).

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Cihaz çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır:

- Özellikle kilimlerin, halıların ve zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için uygun olan kıl rulolu bir fırça (4).

- Kumaş fırçası (6), özellikle kumaşlardaki, kanepelerdeki ve aynı zamanda yatay yüzeylerdeki kirleri süpürmek için uygundur.

- Bir dar alan başlığı (5), özellikle en gizli köşeleri ve dar yuvaları süpürmek için uygundur.

Aksesuarlar, en yüksek noktalara ulaşmak için boru üzerine yerleştirilebilir.

Aksesuarlar, camları ve aracın içini temizlemek için doğrudan motor gövdesine takılabilir.

KULLANIMDAN SONRA

Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (11) 2-3 saniye basın. Toz toplayıcıyı boşaltın.

Motor gövdesini borudan sökün.

Cihazı kuru bir yere ve çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

Alternatif olarak, cihazı duvara sabitlemek için duvar montaj aparatını kullanın. Duvar braketi (14) vidalar (21) ve dubeller (22) ile birlikte bulunur.

Duvar montaj aparatını duvara yerleştirin. Duvara montaj aparatının yüksekliğini cihazın yüksekliğine göre ayarlayın. Bir kalem kullanarak, duvar montajının üç deliği doğrultusunda duvarda işaretler yapın. Duvarı işaretler doğrultusunda delin. Birlikte verilen dubelleri (22) deliklere yerleştirin.

Delikleri dubellerle aynı hizada tutarak duvar montaj aparatını duvara yerleştirin. Ürünle birlikte verilen vidaları (21) deliklere yerleştirin. Vidaları bir tornavida ile sıkın.

Cihazı duvaya sabitleyin (Şek. L).

CİHAZ TEMİZLİĞİ



Uyarı!

Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri cihaz kapalıyken ve fiş prizden çekilmişken yapılmalıdır. Motor gövdesini ve şarj cihazını asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Doğrudan su püskürtme işlemi uygulamayın.



Uyarı!

Düzenli bakım ve temizlik, cihazı daha uzun süre verimli tutar ve korur.

Kir, toz toplayıcıya girer (13).

Hava daha sonra bir bez filtre tarafından temizlenir.

FİLTRELER

Cihazda 3 adet filtre bulunur. Bez filtre, metal filtre ve Hepa filtre. Bez be metal filtre toz toplayıcının içinde yer alır. Ek olarak, motor gövdesinin üst kısmında bulunan bir HEPA hava çıkış filtresi vardır.



Bez filtre



Metal Filtre



Hepa Filtre

Uyarı!

Cihazı asla filtre olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın. Çekilen toz cihazın içine girebilir ve motora zarar verebilir.

Cihaz gövdesi temizliği

Uyarı!

Gövdeye zarar vermemek için cihazın sabit parçalarını aşındırıcı olmayan nemli bir bez kullanarak temizleyin.

Kıl rulolu motorlu fırçanın temizlenmesi

Saç ve tüylerin sıkışmasını önlemek için dönen parçaları yağlamayın veya greslemeyin.

Kılları temizlemek için kıl silindiri (4) yuvasından çıkarılabilir.

Fırçayı (4) tüpten çıkarın. Fırça serbest bırakma düğmesine (3) basın.

Fırçayı baş aşağı çevirin. Fırçanın bir tarafında bir kilitleme kancası vardır (Şek. I).Kilitleme kancasını kaldırın.

Kilitleme kancası tarafındaki kıl silindirini kaldırın (Şek. K). Kıl silindirini tamamen çıkarın. Kılları kirden temizleyin.

Kıl silindirini motorlu fırçaya yeniden monte etmek için, önce kilitleme kancasının karşısındaki tarafı yerleştirin.

Silindiri kilitleme kancasının yan tarafına yaklaştırın ve motorlu fırça desteğini dikey olarak yuvasına yerleştirin. Kilitleme kancasını tekrar takın.

HEPA filtre temizliği

HEPA hava çıkış filtresi, motor gövdesinin üst kısmında bulunur. Yan düğmelere basılarak çıkarılabilir (Şekil M).

Hepa filtre, kirleri gideren ve partikülleri ve bakterileri tutan yüksek verimli bir filtredir.

Havada bakteri dolaşımını önlemek için Hepa filtreyi 4-6 ayda sık sık temizleyin.

 **Uyarı!**

Hepa filtreyi sadece sabun veya deterjan içermeyen temiz suyla yıkayın.

Hepa filtreyi yuvasına yerleştirmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.

Bez ve Metal filtrenin temizliği

Motor gövdesini bir çöp kutusu üzerine alın. Toz toplayıcı kapağının açma koluna basın. Tüm tozu temizleyin.

Toz toplayıcının serbest bırakma düğmesine basın. Toz toplayıcıyı motor gövdesinden çıkarın.

Filtreyi toz toplayıcıdan çıkarın (Şek. N-O). Bez filtre toz toplayıcıyı açmadan tanktan kolayca çıkarılabilir.

Kirleri temizleyerek veya yıkayarak doğru şekilde temizleyin.

 **Uyarı!**

Filtreleri sadece sabun veya deterjan içermeyen temiz suyla yıkayın.

Gövdeye yerleştirmeden önce filterlerin tamamen kurumasını bekleyin.

Metal filtreyi toz toplayıcının içine yerleştirin.

Bez filtreyi metal filtreye yerleştirin.

Toz toplayıcıyı motor gövdesine yerleştirin. Kilitleme "klik" sesini duyana kadar hafifçe bastırın.

MAKİNENİN SERVİS DIŞINA ALINMASI

Cihazın hizmet dışı bırakılması durumunda, elektrik bağlantısı kesilmelidir. Toz toplayıcıyı boşaltın. Hurdaya çıkarma durumunda, cihazın ek parçalarını gövdeden ayırın ve bileşimlerine ve kullandıkları ülkedeki geçerli yasalara göre imha edin.

TEKNİK BİLGİLER

Şarj cihazı verileri	
Üretici firma	Dongguan GaoYi Electronics Co. Ltd.
Model	RSS1002-135270-W2E
Giriş gerilimi	100-240 V
Giriş AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	27.0 Vdc
Çıkış akımı	0.5 A
Çıkış gücü	13.5 W
Ortalama aktif verimlilik	84.61%
Düşük yükte verimlilik (%10)	74.68%
Yüksüz güç tüketimi	0.078W

Şarj cihazı verileri	
Üretici firma	Dongguan City GangQi Electronic Co. Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Hengli Town, Dongguan Guangdong, CHINA 914419007929512928
Model	GQ18-270050-AG
Giriş gerilimi	100-240 V
Giriş AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	27.0 Vdc
Çıkış akımı	0.5 A
Çıkış gücü	13.5 W
Ortalama aktif verimlilik	85.48%
Düşük yükte verimlilik (%10)	77.54%
Yüksüz güç tüketimi	0.09W

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	2757/272
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr