



00P275800AR0

ARIETE VIOLET ŐARJLI DİKEY SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU



Çağrı
Merkezi

08503186516







@arieteturkey

BU KILAVUZ HAKKINDA

Cihaz, yürürlükteki belirli Avrupa Standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve kullanıcı için potansiyel olarak tehlikeli olan tüm parçalar korunmuştur. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Olası yaralanma ve hasarları önlemek için cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere el altında bulundurun. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu kılavuzda eklemeyi unutmayın.

Bu kılavuzda verilen uyarı sembollerinin anlamları aşağıdaki şekildedir;

-  Çocuklar için tehlike
-  Elektrik nedeniyle tehlike
-  Uyarı - maddi hasar
-  Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

AMAÇLANAN KULLANIM

Cihaz katı yiyecekleri pişirmek için kullanılabilir. Cihazı sıvı gıdaları pişirmek için kullanmayın. Aşırı miktarda sıvı eklenirse, dışarı sızabilir ve cihaza zarar verebilir.

Bu cihaz ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır.

Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması Üretici tarafından uygun görülmemiştir ve Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanacak her türlü hasardan muafittir.

Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin geçersiz kalmasına neden olur.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Cihaz, evsel veya benzeri amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
- mağaza personeli, ofisler ve diğer profesyonel ortamlar için ayrılmış pişirme alanlarında
- çiftliklerde
- oteller, moteller, oda & kahvaltı ve diğer konut tesisleri (misafirler tarafından kullanılmak üzere).
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanmayın. Üretici, yanlış kullanım veya diğer kullanımlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünün yetkili servis merkezine transferi sırasında ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan arızalar için ücretsiz onarım sağlanmadığından, orijinal ambalajı saklamanızı ve gerektiğinde bu ambalaj ile ürünü taşımanızı öneririz.
- Cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak için sadece orijinal ve üretici tarafından izin verilen parçalar ve aksesuarları kullanın.
- Cihaz, gıda ürünleriyle temas etmesi amaçlanan malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygundur.

Çocuklar için tehlike

- Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından denetleniyorsa veya cihazı kullanırken talimatları ve mevcut tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş ve anlamışlarsa ve 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadıkça ve işlem sırasında gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Güç kablosunun bir çocuk tarafından tutulup çekilebileceği bir yerde asılı kalmasına izin vermeyin.
- Cihazı çocukların sıcak parçalara ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.
- Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazı atık olarak atmaya karar verirseniz, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmeniz önerilir. Ayrıca, cihazı oyun olarak kullanabilecek çocuklar için tehlike oluşturabilecek cihaz parçalarını zararsız hale getirmeniz önerilir.

Elektrik nedeniyle tehlike

- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazın altındaki veri plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Üretici tarafından izin verilmeyen uzatma kablolarının kullanılması hasarlara ve kazalara yol açabilir.
- Cihazı her zaman topraklı bir prize bağlayın.
- Aynı elektrik prizine başka yüksek güçlü ekipmanlar (soba, ütü, radyatör gibi) bağlamayın. Aşırı elektrik yüklenmesi tehlikesi.
- Fişi prizden çıkarmak için asla güç kablosunu veya cihazı çekmeyin.
- Akım taşıyan parçaları asla suyla temas ettirmeyin: kısa devre ve/veya elektrik çarpması riski.
- Güç kablosunu keskin parçalara veya keskin kenarlara temas ettirmeyin.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.
- Herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin ve sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
- Cihazı, fişi ve güç kablosunu asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Elleriniz ıslaksa veya yalın ayaksanız cihazı kullanmayın.
- Cihaz kısa bir süre için de olsa kullanılmadan bırakılırsa, cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.

Uyarı - maddi hasar

- Cihaz düz ve sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Kaplamanın zarar görmesini önlemek için cihazı çok sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına konumlandırmayın.
- Cihazı yanıcı malzemelerin (kumaşlar, perdeler gibi) yakınına konumlandırmayın.
- Güç kablosu sıcak yüzeylere temas etmemelidir.

- Cihazı veya güç kablosunu elektrikli veya gazlı ocakların veya mikrodalga fırının yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Kullanmadan önce güç kablosunu tamamen çözün.
- Cihaza harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumandalı sistemler tarafından güç verilmemelidir.
- Cihaz çalışma sırasında siyah duman çıkarırsa, cihazın fişini derhal prizden çekin. Sepeti pişirme bölmesinden çıkarmayın. Dumanın durmasını bekleyin. Sorunu çözmek için en yakın yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Sepetin içine asla sıvı malzemeler eklemeyin. Pişirme ihtiyaçları için gerekliyse, az miktarda sıvı ekleyin. Daha fazla eklemekten önce her zaman sıvının katı malzemeler tarafından emilip emilmediğini kontrol edin.
- Sepetin maksimum kapasitesi yaklaşık 6 Litredir. Sepeti doldururken asla maksimum kapasiteyi aşmayın.
- Maddi hasarı ve/veya cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, cihaz çalışırken hava girişini engellemeyin.
- Yiyeceklerin elektrik rezistanlarına temas etmesini önlemek için malzemeleri sadece sepete koyun.
- Cihazı çalıştırmadan önce her zaman sepetin pişirme bölmesine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Sepeti pişirme bölmesine yerleştirmeden cihazı asla kullanmayın.
- Cihaza zarar vermektan kaçınmak için sepetin içine metal aletler veya nesnelere koymayın.
- Yiyecekleri sepetten veya yapışmaz plakadan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce, sepette ve pişirme bölmesinde yabancı cisim bulunmadığını kontrol edin.
- Cihazın üzerine asla nesne koymayın.
- Cihazı boş olarak çalıştırmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı hava koşullarına (yağmur veya güneş gibi) maruz bırakmayın.
- Cihazın fişini çektikten ve sıcak parçalar soğuduktan sonra, cihaz yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez ve birkaç damla yumuşak, agresif olmayan deterjan kullanılarak temizlenmelidir.
- Asla plastik parçalara zarar veren çözücüler kullanmayın.



Diğer nedenlerden dolayı hasar tehlikesi

- Cihazı duvarlardan, mobilyalardan veya diğer cihazlardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
- Cihazı kaldırmak için gövdesinden tutun.
- Yiyecekleri sepetten çıkarmadan cihazı hareket ettirmeyin.

- Tek tek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yeterince aydınlatılmış, temiz ve elektrik prizine kolayca erişilebilen bir ortama yerleştirin.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihaz düşürülmüşse veya gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanılmamalıdır. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz arızalıysa cihazı kullanmayın. Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar, herhangi bir riski önlemek için yalnızca Ariete Servis Merkezi veya Ariete yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.



Ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine uygun şekilde imha edilmesi için lütfen ürüne ekli broşürü okuyun.

BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE HER ZAMAN SAKLAYIN.

CİHAZIN TANIMI

1 Motor gövdesi açma düğmesi	13 Toz toplayıcının kilit açma düğmesi
2 Boru	14 Toz haznesi
3 Fırça serbest bırakma düğmesi	15 Duvar braketi
4 Kıl rulolu motorlu fırça	16 Dar alan başlığı
5 Kumaş fırçası	17 Sap
6 Hayvan kılı fırçası	18 Pil serbest bırakma düğmesi
7 Zeminler için yumuşak rulolu motorlu fırça	19 Çıkarılabilir akü
8 Toz toplayıcı kapağı	20 Şarj göstergesi
9 Toz toplayıcı kapağı açma düğmesi	21 Şarj cihazı erişimi
10 Motor gövdesi	22 Şarj cihazı
11 Hız kontrol düğmesi	23 Vidalar (x 2)
12 AÇMA/KAPAMA düğmesi	24 Duvar dubeli (x 2)

Tanımlama verileri

Cihazın tabanının altındaki etikette, cihazın aşağıdaki tanımlama verileri bildirilir:

- üretici ve CE işareti
- model (Mod.)
- seri numarası (SN)
- elektrik besleme gerilimi (V) ve frekansı (Hz)
- elektriksel güç tüketimi (W)
- danışma hattı numarası

Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş verirken model ve seri numarasını belirtin.

AKÜ NASIL ŞARJ EDİLİR

Şarj cihazını elektrik şebekesine bağlamadan önce, şarj cihazının altındaki etikette belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Bu cihaz sadece birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edilebilir.

Uyarı!

Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

Akü, akü cihazın gövdesinden ayrılmış haldeyken şarj edilmelidir.

Cihazın içindeki ve dışındaki ambalaj malzemelerini çıkarın. Tüm etiketleri çıkarın. Motor gövdesini yatay bir yüzeye yerleştirin.

Aküyü cihazın gövdesinden çıkarmak için serbest bırakma düğmesine (18) basın (Şekil B). Şarj cihazı kablosunu akü (19) üzerindeki girişe (21) takın. Şarj cihazını prize takın.

Şarj göstergesi (20) mavi renkte yanar ve yanıp söner. Şarj göstergesi sabit bir seviyeye geldiğinde ışığı yanıyorsa, akü tamamen şarj olmuştur.

Şarj cihazını prizden çıkarın. Şarj cihazının fişini aküden çekin.

Aküyü cihazın gövdesine yerleştirin (Şekil B) ve yerine doğru şekilde kilitletiğini kontrol edin.

KULLANIM TALİMATLARI

Motor gövdesini (10) tutamaktan (17) tutun.

Motor gövdesinin (1) serbest bırakma düğmesinin klik sesini duyana kadar boruyu (2) motor gövdesine monte edin (Şek. C). Fırçanın (3) serbest bırakma düğmesinin klik sesini duyana kadar boruyu fırçanın (4) üzerine monte edin (Şek. D).

Uyarı!

Cihaz düşme tehlikesi. Cihaz, monte edildikten sonra fırça üzerinde dikey konumda duramaz.

AÇMA/KAPAMA düğmesine (12) basın.

İstenen hızı seçmek için hız kontrol düğmesine (11) basın (Şekil E). İki hız mevcuttur: cihaz açıldığında hız minimum seviyeye ayarlanır. Maksimum hıza geçmek için hız kontrol düğmesine (11) basın.

Uyarı!

Fırçanın içine bir bez parçası, halı saçakları vb. gibi bir şey sıkışması durumunda cihazı hemen kapatın. Cihazı tekrar açmadan önce, aspirasyon kanallarının tıkanmasına neden olan her şeyi çıkarın.

Toz MAX koluna ulaştığında toz haznesini (14) boşaltmanız gerekir. Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (12) 2-3 saniye basın.

Motor gövdesinin serbest bırakma düğmesine (1) basın. Boruyu sökün.

Motor gövdesini bir çöp kutusunun üzerine alın. Toz toplayıcı kapağının açma düğmesine basın (Şek. F). Tüm tozu boşaltın (Şek. G).

Toz toplayıcı kapağını kapatın.

Akü şarj göstergesinin son kalan çubuğu yanıp sönmeye başladığında, akü zayıflamış ve bitmiştir. yeniden şarj edilebilir.

Cihaz, tüp ve fırça ile veya doğrudan motor gövdesine yerleştirilmiş fırça ile kullanılabilir (Şekil H).

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Cihaz çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır:

- Yumuşak rulolu fırça (7), özellikle parke, mermer, porselen karo gibi hassas zeminlerin temizliği için uygundur
- Özellikle kilim ve halıların derinlemesine temizlenmesi için uygun olan kıl rulolu bir fırça (4).
- Hayvan tüyü fırçası (6), özellikle zeminler, evcil hayvan tüyleri gibi çeşitli yüzeylerdeki hayvan tüylerini süpürmek için uygundur. kulübeler, kanepeler, sandalyeler.

! Uyarı!

İlk kez kullanıldığında, hayvan tüyü fırçası (6) doğru, hızlı ve sürekli dönmeyebilir.

İç silindir dönüş mekanizmasını manuel olarak hafifletin ve/veya maksimum hızı kullanın.

- Kumaş fırçası (5), özellikle kumaşlardaki, kanepelerdeki ve aynı zamanda yatay yüzeylerdeki kirleri süpürmek için uygundur.
- Özellikle en gizli köşeleri ve dar aralıkları süpürmek için uygun bir aralık başlığı (16).

Aksesuarlar, en yüksek noktalara ulaşmak için boru üzerine yerleştirilebilir.

Aksesuarlar, camları ve aracın içini temizlemek için doğrudan motor gövdesine takılabilir.

KULLANIM SONRASI

Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (12) 2-3 saniye basın. Toz haznesini boşaltın.

Motor gövdesini borudan sökün.

Cihazı kuru bir yere ve çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

Alternatif olarak, cihazı duvara sabitlemek için duvar montaj aparatını kullanın. Duvar braketi (15), vidalar (23) ve duvar tapaları (24) ile birlikte verilir.

Duvar montaj aparatını duvara yerleştirin. Duvar montaj aparatının yüksekliğini cihazın yüksekliğine göre ayarlayın. Bir kalem kullanarak, duvar montajının üç deliği doğrultusunda duvarda işaretler yapın. Duvar montaj parçasını çıkarın. İşaretler doğrultusunda duvarı delin. Birlikte verilen duvar dubellerini (24) deliklere yerleştirin.

Delikleri dubellerle aynı hizada tutarak duvar montaj parçasını duvara yerleştirin. Birlikte verilen vidaları (23) deliklere yerleştirin. Vidaları bir tornavida ile sıkın.

Cihazı duvar montaj aparatına sabitleyin (Şekil L).

CİHAZ TEMİZLİĞİ

! Uyarı!

Aşağıda açıklanan tüm temizlik işlemleri cihaz kapalıyken ve fiş prizden çekilmişken yapılmalıdır. Motor gövdesini ve şarj cihazını asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Doğrudan su jetleri kullanmayın.

⚠️ Uyarı!

Düzenli bakım ve temizlik, cihazı korur ve daha uzun süre verimli kalmasını sağlar.

Kir, toz haznesine (14) girer.

Hava daha sonra bir kumaş filtre ile temizlenir. Kumaş filtre de birincil metal filtrenin içine yerleştirilir. Her iki filtre de toz toplayıcının içinde yer alır.

Ek olarak, motor gövdesinin üst kısmında bulunan bir HEPA hava çıkış filtresi vardır.



Bez filtre



Metal filtre



Hepa filtre

⚠️ Uyarı!

Cihazı asla filtresiz veya hasarlı bir filtreyle kullanmayın. Çekilen toz cihazın içine girebilir ve motora zarar verebilir.

Cihaz gövdesinin temizlenmesi

⚠️ Uyarı!

Gövdeye zarar vermemek için cihazın sabit parçalarını aşındırıcı olmayan nemli bir bez kullanarak temizleyin.

Kıl rulolu motorlu fırçanın temizlenmesi

Saç ve tüylerin sıkışmasını önlemek için dönen parçaları yağlamayın veya greslemeyin.

Kılları temizlemek için kıl silindiri yuvasından çıkarılabilir.

Fırçayı (4) tüpten çıkarın. Fırça serbest bırakma düğmesine (3) basın.

Fırçayı baş aşağı çevirin. Fırçanın bir tarafında bir kilitleme kancası vardır (Şekil I). Kilitleme kancasını kaldırın (Şekil J).

Kilitleme kancası tarafındaki kıl silindirini kaldırın (Şekil K). Kıl silindirini tamamen çıkarın.

Kılları kirden temizleyin.

Kıl silindirini motorlu fırçaya yeniden monte etmek için, önce kilitleme kancasının karşısındaki tarafı yerleştirin.

Silindiri kilitleme kancasının yan tarafına indirin ve motorlu fırça desteğini dikey olarak yuvasına yerleştirin. Kilitleme kancasını tekrar takın.

Motorlu fırçanın yumuşak rulo ile temizlenmesi

Yumuşak silindir, silindiri temizlemek için yuvasından çıkarılabilir.

Fırçayı baş aşağı çevirin. Fırçanın bir tarafında bir kilitleme kancası vardır (Şekil M). Kilitleme kancasını kaldırın (Şekil N).

Kilitleme kancası tarafındaki yumuřak silindiri kaldırın (Őekil O). Yumuřak silindiri tamamen çıkarın.

Silindiri toplanan kirden temizleyin.

Yumuřak silindiri motorlu fırçaya yeniden monte etmek için, önce kilitleme kancasının karşıındaki tarafı yerleřtirin. Yumuřak silindiri kilitleme kancasının yan tarafına indirin ve desteęi dikey olarak yuvasına yerleřtirin. Kilitleme kancasını tekrar takın.

Hayvan kılı fırçasının temizlenmesi

Kıl desteęi, kılları temizlemek için yuvasından çıkarılabilir.

Fırçanın bir tarafında bir kilitleme kolu vardır (Őekil P).

Kilitleme kolunu çevirin, ardından kilitleme vidasını karşı taraftan dıřarı çekin (Őek. Q). Kıl desteęini tamamen dıřarı çekin (Őekil R).

Kılları kirden temizleyin.

Kıl desteęini fırçaya yeniden monte edin, kilitleme vidasını özel yuvasına yerleřtirin ve kılları kilitlemek için kolu çevirin.

HEPA hava çıkıř filtresi temizlięi

HEPA hava çıkıř filtresi, motor gövdesinin üst kısmında bulunur. Yan düęmelere basılarak çıkarılabilir (Őekil S).

Hepa filtre, kirleri gideren ve partikülleri ve bakterileri filtreleyen yüksek verimli bir filtredir. Havada bakteri dolařımını önlemek için Hepa filtreyi sık sık (4-6 ayda bir) deęiřtirin.

! Uyarı!

Hava çıkıř filtresini sadece sabun veya deterjan içermeyen temiz suyla yıkayın. Hava çıkıř filtresini yuvasına yerleřtirmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.

Bez filtrenin ve metal filtrenin temizlenmesi

Motor gövdesini bir çöp kutusu üzerine alın. Toz toplayıcı kapaęının açma koluna basın. Tüm tozu temizleyin. Toz toplayıcının serbest bırakma düęmesine basın. Toz haznesini motor gövdesinden çıkarın.

Filtreleri toz toplayıcıdan çıkarın (Őekil T-U). Bez filtre, toz toplayıcıyı açmadan da tanktan kolayca çıkarılabilir.

Filtreleri kirden arındırarak veya yıkayarak doęru şekilde temizleyin.

! Uyarı!

Filtreleri sadece sabun veya deterjan içermeyen temiz suyla yıkayın.

Filtreleri yuvaya yerleřtirmeden önce tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Metal filtreyi toz toplayıcının içine yerleřtirin. Kumař filtreyi metal filtrenin içine yerleřtirin.

Toz haznesini motor gövdesine yerleřtirin. Kilitleme klik sesini duyana kadar hafifçe bastırın.

MAKİNENİN SERVİS DIŐINA ALINMASI

Cihazın hizmet dıřı bırakılması durumunda, elektrik baęlantısı kesilmelidir. Toz haznesini boşaltın. Hurdaya çıkarma durumunda, cihazın yapımında kullanılan çeřitli malzemeleri ayırmanız ve bunları bileřimlerine ve kullanıldıkları ülkedeki geçerli yasalara göre atmanız gerekecektir.

TEKNİK BİLGİLER

Şarj cihazı verileri	
Üretici firma	Dongguan GaoYi Electronics Co. Ltd.
Model	RSS1002-135270-W2E
Giriş gerilimi	100-240 V
Giriş AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	27.0 Vdc
Çıkış akımı	0.5 A
Çıkış gücü	13.5 W
Ortalama aktif verimlilik	84.61%
Düşük yükte verimlilik (%10)	74.68%
Yüksüz güç tüketimi	0.078W

Şarj cihazı verileri	
Üretici firma	Dongguan City GangQi Electronic Co. Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Hengli Town, Dongguan Guangdong, CHINA 914419007929512928
Model	GQ18-270050-AG
Giriş gerilimi	100-240 V
Giriş AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	27.0 Vdc
Çıkış akımı	0.5 A
Çıkış gücü	13.5 W
Ortalama aktif verimlilik	85.48%
Düşük yükte verimlilik (%10)	77.54%
Yüksüz güç tüketimi	0.09W

Teknik Özellikler

Marka	ARİETE
Model	2758 / 2753
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya

size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, musterihizmetleri@ssh.com.tr adresimize e-mail gönderebilir veya www.ariete.net.tr web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine www.servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

İTHALATÇI BİLGİLERİ:

ÜNVAN: SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

ADRES: Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

TELEFON: 0 212 266 07 17

WEB ADRESİ: www.ariete.net.tr