



00C061700AR0

# ARIETE YOGURELLA YOĞURT MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU



08503186516



@arieteturkey

## **ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**


### **KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ**

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- 1 Cihazın anma değeri etiketindeki voltajın şebeke elektriğiyle aynı olduğundan emin olunuz.
- 2 Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız; her kullanımdan sonra fişini çekiniz.
- 3 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 4 Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 5 Cihazı asla ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- 6 Kullanım sırasında cihazı her zaman düz, dengeli bir yüzeye yerleştiriniz.
- 7 Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayınız.
- 8 Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olunuz.
- 9 Cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmadan veya ayarlamadan ya da fişe veya güç bağlantılarına dokunmadan önce daima ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
- 10 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, raybaya (delici metal) asla çok sert bastırmayın veya ürünü herhangi bir seferde 30 saniyeden fazla veya totalde 10 dakikadan fazla bir süre boyunca çalıştırmayınız. Uzun süreli kullanımlarda cihazı soğumaya bırakınız.
- 11 Cihaz çalışmıyorken ve temizlikten önce daima cihazın fişini elektrik şebekesinden çekiniz.
- 12 CİHAZI, ELEKTRİK KABLOSUNU VEYA FİŞİ ASLA SUYA VEYA DİĞER SIVILARA SOKMAYINIZ; NEMLİ BİR BEZLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.
- 13 Cihazın fişini çekmek için, fişi tutun ve doğrudan prizden çıkarınız. Cihazın fişini çıkarmak için asla güç kablosunu tutarak çekmeye çalışmayınız.
- 14 Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihazın kendisi arızalıysa cihazı asla kullanmayınız; bu durumda cihazı en yakın Yetkili Servis Merkezine götürünüz.
- 15 Güç kablosu hasar gördüğünde, olası riskleri önlemek için yetkili servis merkezi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- 16 Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.
- 17 Bu cihaz 2014/35/EC ve EMC 2014/30/EU direktiflerine ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı yönetmeliğe (EC) uygundur.
- 18 Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması, ürün garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.
- 19 Uzatma kablolarının kullanılması durumunda bu kablolar, kullanıcı açısından olası tehlikeleri önlemek ve cihazın kullanıldığı ortamın güvenliği sağlamak için cihazın gücüne uygun olmalıdır. Uzatma kablolarının uygun olmaması üründe çalışma bozukluklarına neden olabilir.

20 Cihazı elden çıkarmaya karar vermeniz durumunda, güç kablosunu keserek çalışmaz hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, cihazla veya parçalarıyla oynayabilecek çocuklar için tehlikeli olabilecek tüm kısımların zararsız hale getirilmesini tavsiye ederiz.

21 Ambalaj, potansiyel olarak tehlikeli olduğundan asla çocukların erişebileceği bir yerde bırakılmamalıdır.

22  Cihazı 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifine göre uygun bir şekilde imha etmek için lütfen ekteki ilgili broşürü okuyun.

## **BU KILAVUZU ATMAYINIZ**

### **CİHAZIN TANIMI**

A Ürün kapağı

B Kavanoz kapağı

C Kavanoz

D Kavanoz bölmesi

E Tabanı

F Açma/kapama düğmesi

G Işık

### **FAYDALI TAVSİYELER**

#### **Süt**

Gerekli süt miktarı 1 litredir. Her tür süt kullanılabilir, ancak yoğurt kültürünün genellikle taze sütte bulunan bakteriler tarafından zarar görmeden gelişebilmesi için önceden pastörize edilmiş veya başka bir deyişle 70° -80°C'ye (daha yüksek değil) ısıtılmış olmalıdır.

Sütü oda sıcaklığında veya doğrudan buzdolabından alarak kullanmak mümkündür.

En iyi ve en basit prosedür UHT süt kullanmaktır çünkü bu süt zaten pastörize edilmiştir.

UHT süt ile yoğurt, fermantasyon sürecini harekete geçirmek için karışımda kullanılan yoğurt yüksek canlı lactobacillus bulgaricus içeriğine sahip olduğu sürece her zaman işe yarar.

İlk döngü için veya süreci tetiklemek için satın alınmış yoğurt kullanırken, ambalajın üzerinde canlı Lactobacillus bulgaricus içerip içermediğini kontrol ediniz.

#### **Fermantasyon**

İlk kullanım için, son kullanma tarihine ne kadar yaklaşırsanız yoğurttaki canlı kültür sayısının o kadar azalacağını göz önünde bulundurarak, son kullanma tarihi satın alma tarihinden mümkün olduğunca uzak olmak kaydıyla, tam yağlı veya az yağlı türde 175 g satın alınmış bir yoğurt kullanabilirsiniz. İkinci kullanımda ise YOGURELLA ile önceden hazırlanmış yoğurt kullanılabilir.

### **KULLANIM TALİMATLARI**

- Sütü bir kaseye boşaltınız ve yaklaşık 175 g doğal yoğurt veya önceden YOGURELLA kullanılarak yapılmış bir kavanoz dolusu (C) yoğurt ekleyiniz (eğer bir çay kaşığı süt tozu eklerseniz daha kremsi bir ürün elde ederseniz).

- Yoğurdun süt içinde çözünmesi için yaklaşık 1 dakika boyunca iyice çırpınız.

- Sıvılaşmış yoğurdu , yoğurt makinesinde bulunan kavanozlara (C) doldurunuz, kavanozları haznenin içine yerleştiriniz(D) ve kapaklarını kapatınız. (B).

- Yoğurt makinesinin kapağını (A) kapatınız ve cihazın fişini prize takınız. Cihazı çalıştırmak için düğmeye (F) basınız. Cihazın ışığı (G) yanacaktır.

- Cihazı yaklaşık 12 saat boyunca çalışır durumda bırakınız (örneğin akşam 22:00 ile ertesi gün sabah 08:00 arası).

### **ÖNEMLİ:**

***Bu aşamada yoğurt makinesini açık bırakmak gerekir. kapalı bir alanda, hareket ettirmeden, vurmada veya sallamadan.***

### **DÖNÜŞÜM SÜRESİ:**

Soğuk süt: 12 saat.

Ilık süt (en fazla 35°C): 12 saat.

- Gerekli sürenin sonunda, cihazı kapatma düğmesine basarak kapatınız. (F) düğmesine basınız ve fişini prizden çekiniz. Kavanozları çıkarınız (C) ve buzdolabına koyunuz; yoğurt iki saat sonra yemeye hazır olacaktır.

- Daha az miktarda yoğurt yapmak için (örneğin 3 kavanoz), diğer 4 kavanozunda su ile doldurulması gerekir, aksi takdirde sonuçlar tatmin edici olmayabilir.

### **AÇIKLAMALAR**

- Cihaz ilk kez kullanıldığında, yoğurt çok cıvık olabilir, bu da kullanılan yoğurt kültüründeki düşük aktivite seviyesine bağlı olabilir. Bu durumda, kapatma düğmesine (F) basınız, ardından cihazın fişini çekiniz ve soğumaya bırakınız. Yoğurt makinesini tekrar çalıştırınız ve bu sefer yaklaşık 6 saat boyunca başka bir döngüyü tamamlaması için bırakınız.

- Aromalı yoğurt yapmak istiyorsanız, bitmiş ürüne meyve parçaları, reçel veya pekmez ekleyebilirsiniz.

- Kavanozları (C) buzdolabına koymadan önce tam olarak doldurunuz: düşük hava oranı daha uzun ömürlü yoğurt elde etmenizi sağlar. Ev yapımı yoğurtun dayanıklılığı, ana malzemelerin tazeliğine, saklama şekline ve kavanozların ne kadar dolu olduğuna bağlı olarak değişir.

### **TEMİZLİK VE BAKIM**

- Cihazın tüm parçaları için maksimum temizlik, daha iyi sonuçların ve daha iyi yoğurt kalitesinin garantisidir.

- Cam kavanozlar (C) tekrar kullanılmadan önce özenle yıkanmalıdır. Kapaklar veya kavanozlar üzerindeki deterjan, parlaticı, eski yoğurt vb. kalıntıları yoğurdun kalitesini olumsuz etkileyebilir.

### **YOĞURT TARİFLERİ**

Meyveli Yoğurt

1 kap doğal yoğurt

800 cc tam yağlı UHT süt

100 g şeker

200 g tercih edilen meyve (muz, çilek, şeftali, vb...)

Meyveleri çatalla ezin veya tercihinize göre blenderdan geçirin, püre haline gelene kadar şeker ekleyin ve iyice karıştırın; yavaşça süt ve yoğurt ile seyreltin; karışımı kaplara dökün ve meyveleri her kaba eşit olarak dağıtmaya çalışın.

NOT: Belirtilen şekilde hazırlanan meyveler oksitlenme eğilimi gösterecek ve dolayısıyla koyulaşacaktır. Bu durum yoğurdun kalitesini veya lezzetini olumsuz etkilemeyecektir.

### Teknik Özellikler

<b>Marka</b>	<b>ARİETE</b>
Model	Mod.617
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~, 50/60HZ

**Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

### Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Müşteri hizmetlerimiz veya size en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	cihazın fişi prize takılı olmayabilir.	Cihazın fişi prize takılı olduğundan emin olun.

### Enerji tasarrufu için öneriler

Ürünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda mutlaka fişini prizden çekiniz.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

Ürünlerinizde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda ve her türlü teknik destek veya yedek parça ihtiyacınızda **0850 318 65 16** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir, [musterihizmetleri@ssh.com.tr](mailto:musterihizmetleri@ssh.com.tr) adresimize e-mail gönderebilir veya [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr) web sayfamızı ziyaret ederek yetkili servislerimizin güncel iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır. İlgili web sitesine [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz

## CİHAZINIZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Ambalaj Bilgisi : Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

## MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2 ) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4 ) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir

## İTHALATÇI BİLGİLERİ:

**ÜNVAN:** SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi

**ADRES:** Esentepe Mah. Müselles Sok. No: 1/5 Şişli - İSTANBUL

**TELEFON:** 0 212 266 07 17

**WEB ADRESİ:** [www.ariete.net.tr](http://www.ariete.net.tr)